

នាឡិកា Ks2 Kieslect អាចទូរស័ព្ទ
បានសៀវភៅណែនាំការប្រើ



ស្តេនតូដទទួលបាន
សៀវភៅណែនាំ
ភាសាផ្សេងទៀត

កំណត់ចំណាំ ៖

- 1.1 ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែមាតិកាដោយមិនបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។មានមុខងារខ្លះត្រូវបានធ្វើកំណែទម្រង់ថ្មីទៅតាមសេរីនៃកម្មវិធី។
- 1.2 សូមមើលសៀវភៅណែនាំមុនការប្រើប្រាស់ផលិតផលនេះ។
- 1.3 មុនពេលប្រើផលិតផលអ្នកត្រូវភ្ជាប់APPការធ្វើការកំណត់ផ្សេងៗនិងព័ត៌មានរបស់អ្នក។
- 1.4 ផលិតផលនេះគាំទ្រស្តង់ដារកម្រិត^៣ATMមិនជ្រាបទឹកប៉ុន្តែមិនសមរម្យសម្រាប់ការហែលទឹកនិងមុជទឹកសមុទ្រជ្រៅទឹកក្តៅទឹកតែនិងផ្សេងទៀតវត្ថុរាវគឺការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់នាឡិកា។
ការធានាគុណភាពថ្លៃការថែទាំសេវាកម្មមិនមែនសំរាប់កំសាន្តទេ។

01 រូបរាងខាងក្រៅនិងការសាកថ្ម



ប៊ូតុងមុខងារផ្សេងៗ

ប៊ូតុង	ចុច១ដង	ចុច២ដង	ចុចអោយយូរ	ការបង្វិល
ប៊ូតុងខាងលើ	បន្ថែមព័ត៌មាន/ចាក់សោរ/ចូលមិនឱ្យដើម	/	ថាមពលបើក/ថាមពល បិទ	/
ប៊ូតុងកណ្តាល	មិនឱ្យ/ត្រឡប់វិញ	/	/	ទំព័រត្រឡប់/កែតម្រូវកម្រិតសំឡេង
ប៊ូតុងចុះក្រោម	ផ្ទាល់ខ្លួន (ពេញប្រព័ន្ធលើកឡើង)	ដំឡើងការសំឡេង	ប្រកាសអាសន្ន	/

គំន្លឹះ៖

1. ត្រូវសាកថ្មមិនតិចជាង២ម៉ោងមុនពេលប្រើ។ ការសាកថ្មគឺប្រើដុំសាកដែលមានកំលាំង៥V០.៥Aខាងលើ។
2. ប្រសិនបើបើកដំណើរការនាឡិកាមិនបានក្រោយពីសាកថ្មត្រូវសម្អាតខ្សែនៅពេលប្រើម្តងទៀតដើម្បីកុំឱ្យបែកធ្លើសឬទឹកសំណល់រួចសាកល្បងបើកដំណើរការម្តងទៀត។

ប៊ូតុងខាងលើ	មុខងារ
បង្វិល	១. Main dial interface ប្តូរទៅចំណុចប្រទាក់មេនៅក្នុងរង្វិលជុំ។ ២. ប្តូររវាងកម្មវិធីនៅក្នុងបញ្ជីកម្មវិធី។ ៣. ជំរុញបញ្ជីកម្មវិធីប្តូររវាងប្រភេទកីឡា។ ៤. រមួរតាមទំព័រដែលបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ច្រើនជាងមួយ។ ៥. ចុចអេក្រង់ឱ្យយូរដើម្បីបញ្ចូលចំណុចប្រទាក់ជំនួសការហៅទូរសព្ទបង្វិលដើម្បីប្តូរការចុច។
ចុចលឿន	១. Main dial interface ចុចខ្លីដើម្បីបញ្ចូលបញ្ជីកម្មវិធី។ ២. ចំណុចប្រទាក់បញ្ជីកម្មវិធីចុចខ្លីៗដើម្បីត្រឡប់ទៅចំណុចប្រទាក់ចុចមេវិញ។ ៣. Non-main dial non-sports interface click the button to return to the dial (អនុញ្ញាតឱ្យកម្មវិធីកំណត់ម៉ោង stopwatch នៅក្នុងផ្ទៃខាងក្រោយ)។ ៤. ចុចខ្លីដើម្បីផ្អាកអំឡុងពេលហាត់ប្រាណ។ ៥. នៅពេលដែលឧបករណ៍ត្រូវបានបើកហើយអេក្រង់ត្រូវបានបិទសូមចុចខ្លីៗដើម្បីបើកអេក្រង់។ ៦. ចុចប៊ូតុងរូបវន្តបីដងជាប់គ្នាដើម្បីហៅទៅទំនាក់ទំនងសង្គ្រោះបន្ទាន់។
ចុចឱ្យយូរ	១. ចុចឱ្យយូរ២s ដើម្បីបញ្ចូល Alexa។ ២. ចុចប៊ូតុងឱ្យយូរដើម្បីបញ្ចប់លំហាត់ប្រាណអំឡុងពេលហាត់ប្រាណ។ ៣. ចុចឱ្យយូរដើម្បីចេញពីរបៀបសន្សំថាមពលនៅក្នុងរបៀបសន្សំថាមពល។ ៤. ចុចឱ្យយូរ២s ដើម្បីបើកឧបករណ៍ក្នុងស្ថានភាពបិទថាមពល។

ប្តីតុងខាងក្រោម	មុខងារ
ចុចលឿន	១.នៅពេលដែលឧបករណ៍ត្រូវបានបើកហើយ អេក្រង់បិទសូមចុចប្តីតុងដើម្បីបើកអេក្រង់។ ២.នៅលើចំណុចប្រទាក់មេនិងបញ្ជីកម្មវិធីសូម ចុចប្តីតុងដើម្បីបញ្ចូលបញ្ជីក៏ឡា។
ចុចយូរ	១.ចុចឱ្យយូរ៥នដើម្បីបង្ហាញចំណុចប្រទាក់ បិទ/ចាប់ផ្តើមឡើងវិញ។ ២.កំណត់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិនិង ចាប់ផ្តើមឡើងវិញបន្ទាប់ពីការចុចយូរជាង៨វិនាទី។ ៣.ចុចឱ្យយូរ២នដើម្បីបើកនៅពេលដែល ឧបករណ៍ត្រូវបានបិទ។

02 របៀបពាក់នាឡិកា

សូមពាក់នាឡិកានៅលើកដៃរបស់អ្នកអោយបានត្រឹមត្រូវ។ត្រូវទុក
គម្លាត១ម្រាមដៃដូចរូប។
ខាងក្រោមរូបភាពជាឯកសារយោង។



គន្លឹះ៖ការពាក់មិនត្រឹមត្រូវអាចផ្តល់លទ្ធផលខុសក្នុងការវាស់ ទិន្នន័យអំពីសុខភាព

03 ទាញយក&ភ្ជាប់ទៅAPP





03.1 ស្តុនQRកូដ



03.2 ដំឡើងកម្មវិធីឈ្មោះ:“Kieslect”



03.3 បើកកម្មវិធី "KS OS" -> បើកការភ្ជាប់ប៊ូតុងនៅលើទូរសព្ទរបស់អ្នក ->
 ស្វែងរកការផ្គូផ្គងឧបករណ៍នៅក្នុងកម្មវិធី(ឬស្កេនកូដQRនៅលើឧបករណ៍
 -> បញ្ចប់ការភ្ជាប់នៅលើកម្មវិធីឬឧបករណ៍



គន្លឹះប្រតិបត្តិការខាងលើត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រើប្រព័ន្ធថ្មីមានភាពខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចនៅពេលប្រើប្រព័ន្ធថ្មីAndroid។សូមធ្វើតាមការណែនាំអំពីការភ្ជាប់នៅលើAPPដើម្បីភ្ជាប់

03.5 ពិនិត្យស្ថានភាពការភ្ជាប់។



*ការប្រើប្រាស់មុខងារBT call(ប្តូរទូរសព្ទ)និងចាក់ត្រីនៅលើនាឡិកាត្រូវតែភ្ជាប់ជាដោយជោគជ័យភ្ជាប់ទៅអ៊ុនីប៊ុនប្តូរទូរសព្ទ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការកំណត់និងការប្រើប្រាស់នៃសូមទស្សនាលើខាងក្រោម៖
<https://www.kieslect.com/guide/user-manual/>

គន្លឹះ៖

- (1) សូមដំឡើងកំណែកម្មវិធីតុងក្រោយបំផុតដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍កាន់តែប្រសើរ។
 - (2) ប្រព័ន្ធ Android ០ និង iOS ៩.០ ឬខ្ពស់ជាងនេះគឺអាចប្រើប្រាស់បាន។ ជាមួយកម្មវិធីនេះ។
 - (3) សម្រាប់ការភ្ជាប់ដំបូងជាមួយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ការអនុញ្ញាត "ការអំណាច" និងផុសឡើង។ ការណែនាំនិងអនុញ្ញាតការអនុញ្ញាតត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីអោយមុខងារធ្វើការយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។
 - (4) ដើម្បីភ្ជាប់ដោយជោគជ័យសូមបើកមុខងារប្តូរស្តីពី GPS និងបណ្តាញអ៊ីនធឺណិតនៅលើនាឡិកា។
 - (5) ប្រសិនបើឧបករណ៍មិនអាចស្វែងរកឬភ្ជាប់ក្នុងអំឡុងពេលប្រើសូមធ្វើការកំណត់ឡើងវិញឬបិទនាឡិកាចេញយាមម្តងទៀត។
 - (6) បើអ្នកមិនអាចបិទនាឡិកាបស់អ្នកបានពេលដែលវាកំពុងសាកថ្មសូមដកវាចេញពីឆ្នាំងសាកសាកល្បងម្តងទៀត។
 - (7) ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការប្រើមុខងារ Message Plus ត្រូវប្រាកដនោះកម្មវិធីនេះត្រូវបានបើក។
- ដើម្បីកាន់តែច្បាស់សូមមើលរូបខាងក្រោម

ក. បើកកម្មវិធី "KS OS"



ខ. ភ្ជួរសញ្ញា "ឧបករណ៍"



Device

Notification
Turned on



04 សេចក្តីណែនាំអំពីកម្មវិធីនាឡិកា

ក.ផ្លូវកាត់លឿន៖ទាញចុះពីលើទៅក្រោមហើយរុញឡើងលើដើម្បីត្រឡប់។



ខ.ទំព័រព័ត៌មានរុញឡើងពីទំព័រមេទៅកាន់ព័ត៌មានហើយរុញចុះក្រោមដើម្បីត្រឡប់។



គ.ស្វាយចុចខាងឆ្វេងដើម្បីបង្ហាញទិន្នន័យសកម្មភាពកម្មវិធីរហ័សជំហានកីឡាដែលចូលចិត្តការវាស់ដោយចុចតែម្តងការគេងអាកាសធាតុត្រឡប់។



យ.នៅលើចំណុចប្រទាក់មុខនាឡិកាអូសទៅស្តាំលើអេក្រង់
នាឡិកាអ្នកអាចចូលប្រើអេក្រង់smartXដែលប្រើពេលវេលានិង
ជំរុញកម្មវិធីនិងការជូនដំណឹងផ្សេងៗដោយផ្អែកលើទម្លាប់ប្រើ
ប្រាស់របស់អ្នក។



ង.ការចូលប្រើរបស់ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរមុខនាឡិកា៖ចុចឱ្យយូរលើមុខនាឡិកានៅលើ
ទំព័រមេ។



ច.ទំព័រឌីជីថលមេរៈពេលចុចលើប៊ូតុងខាងលើសូមចូលទៅកាន់ឌីជីថលមេហើយចុច
លើម្តងទៀតដើម្បីត្រឡប់វាផ្លាស់ប្តូររចនាប័ណ្ណឌីជីថលនៅលើទំព័រការកំណត់។



អេក្រង់xsmartscreen

រៀងរាល់ថ្ងៃអេក្រង់Xsmartscreenនឹងបង្ហាញព័ត៌មានផ្សេងៗគ្នាទៅតាមការប្រើប្រាស់របស់អ្នកប្រើ។ ព័ត៌មានខាងក្រោមត្រូវបានជំរុញដោយច្បាប់លម្អិតមានដូចខាងក្រោម។

0៦:០០ ទៅ ១០:០០	១.ទិន្នន័យគេង។ប្រសិនបើមិនមានទិន្នន័យគេងនៅថ្ងៃនោះកាតគេងនឹងមិនត្រូវបានបង្ហាញទេ។ ២.ទិន្នន័យអាកាសធាតុប្រសិនបើមិនមានទិន្នន័យអាកាសធាតុនៅថ្ងៃ នោះកាតអាកាសធាតុនឹងមិនត្រូវបានបង្ហាញទេ។ ៣.ធ្វើលំហាត់ប្រាណបង្ហាញការណែនាំអំពីចលនានៅពេលដែលមិនមាន ទិន្នន័យចលនា។ ៤.Remindersគ្មានការរំលឹកនៅថ្ងៃណាមួយនឹងមិនត្រូវបានបង្ហាញទេ។ ៥.សញ្ញាតម្រូវ។
១០:០០ ទៅ ២១:០០	១.បង្ហាញមុខងារបីដែលប្រើញឹកញាប់បំផុតនៅថ្ងៃ។ ២.ទិន្នន័យសុខភាព។ ៣.ទិន្នន័យសកម្មភាព។ ៤.Gadgets៖នាឡិកាធាតុពេលវេលាពិភពលោកការរំលឹកព្រឹត្តិការណ៍។
០០:០០ ដល់ ០៦:០០	គេងសួរសុខទុក្ខរាល់ថ្ងៃ។
០៦:០០ ទៅ ២៤:០០	មុខងាររំលឹកត្រូវបានរុញនៅផ្នែកខាងលើនៃអេក្រង់X រួមទាំងការរំលឹកទឹកផឹកការរំលឹកព្រឹត្តិការណ៍ការរំលឹកនាឡិកាធាតុ។

មុខងារសន្សំថាមពល

អ្នកប្រើប្រាស់អាចបើកមុខងារនេះនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការកំណត់ឬការ
រំលឹកច្នៃជិតអស់លេចឡើងបន្ទាប់ពីបើកនាឡិកាឱ្យចូលទៅក្នុងរបៀបសន្សំ
ថាមពលនៅពេលនេះមុខងារទាំងអស់មិនអាចប្រើបានទេគ្រាន់តែពិនិត្យមើល
ម៉ោងបច្ចុប្បន្ននិងថ្ងៃដែលនៅសល់ប៉ុណ្ណោះ។លើសពីនេះទៀតចុចប៊ូតុងឱ្យយូរ
ដើម្បីចេញពីរបៀបសន្សំថាមពល។

មុខងារកុំរំខាន

អ្នកប្រើប្រាស់អាចបើក/បិទមុខងារនេះនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការកំណត់។
បន្ទាប់ពីបើកដំណើរការមុខងារនេះនាឡិកាចូលទៅក្នុងរបៀបកុំរំខានការហៅ
ទូរសព្ទនិងការជូនដំណឹងគឺស្ងាត់ហើយកុំញ័រ(លើកលែងតែនាឡិកាភាគី)
ហើយអេក្រង់មិនភ្លឺនៅពេលដែលលើកដៃឡើង។

មុខងារការរំញ័រ

អ្នកប្រើប្រាស់អាចបើកមុខងារនេះនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការបន្ទាប់ពីបើកស្នែង
នាឡិកានឹងចាត់វដ្តអុឌីយ៉ូនិងរំញ័រដើម្បីបញ្ចេញសារធាតុរាវនៃស្នែងបន្ទាប់ពី
បង្ហាញរាល់អ្នកប្រើប្រាស់នឹងអង្រួននាឡិកាទៅតាមទិសដៅនៃប្រអប់បញ្ចូល។
ដែលអាចធ្វើឱ្យទឹកនៅក្នុងនូវស្នែងហូរបានកាន់តែហ្មត់ចត់។

05 ការណែនាំអំពីមុខងារផ្សេងៗ

	ទូរស័ព្ទភ្ជាប់ទៅBluetoothអាចចុចបានឆ្លើយនិងការហៅទូរសព្ទនិងអាចមើលការហៅទូរស័ព្ទនិងបញ្ជីទំនាក់ទំនងទូទៅ។
	តន្ត្រី៖បន្ទាប់ពីភ្ជាប់ទៅទូរសព្ទដៃអ្នកគួរបើករូបតំណាង"▶"ដើម្បីស្តាប់តន្ត្រី។
	Alexa៖បច្ចុប្បន្នតាមរយៈAlexaអ្នកអាចបើកនាឡិកាបញ្ឈប់នាឡិកាោទីការរាប់ចយក្រោយសេវាកម្មរំលឹកព្រឹត្តិការណ៍នៅលើនាឡិកា។ ភាសាគាំទ្រ៖ fr-CAen-AUde-DEpt-BRen-US fr-FRen-GBes-MXen-INit-ITes-ES
	ទិន្នន័យសកម្មភាព៖កត់ត្រាទិន្នន័យកីឡាប្រចាំថ្ងៃរួមទាំងជំហានចម្ងាយកាឡូរីពេលវេលាសកម្មភាព។ពេលវេលា។
	ចង្វាក់បេះដូង៖វាស់ចង្វាក់បេះដូង២៤ម៉ោង។ការត្រួតពិនិត្យកំណត់ការត្រួតពិនិត្យពេលវេលាចន្លោះពេលនិងសំឡេងោទីចង្វាក់បេះដូងកម្រិតនៅក្នុងកម្មវិធី។

	ឈាមអុកស៊ីហ្សែន៖ ២៤ម៉ោងត្រួតពិនិត្យឈាមស្ថានភាពអុកស៊ីសេនស្វ័យប្រវត្តិការត្រួតពិនិត្យអាចត្រូវបានបើកនៅក្នុងកម្មវិធី
	ភាពតានតឹង៖ ២៤ម៉ោងគ្រប់គ្រងសម្ពាធលក់ខណ្ឌនិង_ស្វ័យប្រវត្តិការត្រួតពិនិត្យអាចត្រូវបានបើកក្នុងនេះ។
	គេង៖ តាមដានស្ថានភាពនិងគុណភាពនៃការគេងរបស់អ្នកដោយឆ្លាតវៃកាត់ត្រាទិន្នន័យនិងវិភាគពេលវេលាគេងតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រ។
	លំហាត់ប្រាណ៖ គាំទ្រ១០០របៀបអ្នកអាចមើលអត្រាចង្វាក់បេះដូងការប្រើប្រាស់កាឡូរីរាប់ជំហានចម្ងាយល្បឿនប្រេកង់ជំហានការបណ្តុះបណ្តាលផ្សេងៗ។
	ថាមពលរាងកាយ៖ ថាមពលរាងកាយរបស់មនុស្សត្រូវបានវាស់ទៅតាមចង្វាក់បេះដូងសកម្មភាពសម្ពាធនិងការគេងរបស់មនុស្ស។ នៅពេលដែលថាមពលនៃរាងកាយមនុស្សមានតិចជាង២០%ឬថាមពលធ្លាក់ចុះយ៉ាងឆាប់រហ័សខាឡិកានឹងមានការរំលឹកលេចឡើង។

	ស្វែងរកទូរសព្ទនៅពេលដែលនាឡិកាភ្ជាប់ជាមួយកម្មវិធីអ្នកអាចធ្វើឱ្យទូរសព្ទរបស់អ្នករោទ៍បាន។
	សមាធិ៖ ចុចរូបតំណាងការហ្វឹកហាត់ដកដង្ហើមដើម្បីចូលប្រើ មុខងារនេះ។ អ្នកអាចជ្រើសរើសរយៈពេលវាចូលសម្រួលការដកដង្ហើមរបស់អ្នក។
	ការតាមដានវដ្តៈបន្ទាប់ពីបើកការតាមដានវដ្តនៅលើកម្មវិធីនាឡិកានឹងបង្ហាញការតាមដានវដ្ត ជម្រើសមុខងារ។មុខងារជម្រើស។
	កម្រិតសំឡេងជុំវិញ៖ អ្នកអាចវាស់សំលេងរំខានដោយដៃនៅលើនាឡិកា។លើសពីនេះនាឡិកានេះគាំទ្រម៉ូឌីផ័រសំឡេងរំខានជុំវិញនាឡិកាដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
	អាកាសធាតុ៖ បន្ទាប់ពីភ្ជាប់នេះ។ចល័តទូរស័ព្ទបើកនិងកំណត់នេះ។អាកាសធាតុមុខងារក្នុងនេះ។កម្មវិធីនេះ។នាឡិកាអាចបង្ហាញអាកាសធាតុព័ត៌មានក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះ។

	ការជូនដំណឹង៖អ្នកអាចបន្ថែមលុបសំឡេងរោទឹកឬបើក/បិទសំឡេងរោទឹកនៅលើនាឡិកាហើយក៏អាចកំណត់ម៉ោងរោទឹកសម្រាប់នាឡិកាតាមរយៈកម្មវិធីផងដែរ។
	នាឡិកាបញ្ឈប់៖ប្រើនេះ។មើលជានាឡិកាបញ្ឈប់ៗនេះ។
	កម្មវិធីកំណត់ម៉ោង៖អ្នកអាចកំណត់កម្មវិធីកំណត់ម៉ោងជាមួយនឹងរយៈពេលកំណត់ជាមុននៅលើនាឡិកាហើយកម្មវិធីកំណត់ម៉ោងនឹងរំលឹកអ្នកនៅពេលដែលកម្មវិធីកំណត់ម៉ោងផុតកំណត់។ អ្នកអាចកំណត់ម៉ោងកំណត់តាមបំណង។
	ការគ្រប់គ្រងកាមេរ៉ា៖បើកកម្មវិធីបន្ទាប់ពីភ្ជាប់ទៅទូរសព្ទដៃនាឡិកាអាចបញ្ជាទូរសព្ទពីចម្ងាយដើម្បីចត្សបនិងកំណត់ពេលវេលាពន្យារពេលនិងចំនួននៃការចតបន្ត។
	នាឡិកាពិភពលោក៖អ្នកអាចពិនិត្យមើលនាឡិកានៅក្នុងទីក្រុងរបស់អ្នកTimeហើយកំណត់ពេលវេលានៅលើកម្មវិធីដើម្បីបង្ហាញនៅលើនាឡិកានៅក្នុងទីក្រុងនានាក្នុងប្រទេសផ្សេងៗ។

	វគ្គរត់វគ្គរត់បង្ហាញឲ្យឆ្លើយតាមលំដាប់ដើម្បី៖ រត់ស្រួល៦នាទីរត់ស្រួល១០នាទីរត់ស្រួល១៥នាទីសុខភាព បឋមរត់សុខភាពកម្រិតខ្ពស់ជ្រើសរើសការរត់សុខភាពឆ្លងកាត់វគ្គ បណ្តុះបណ្តាលបែបវិទ្យាសាស្ត្រនិងសមហេតុផលខាងលើ ជាមួយនឹងការធ្វើលំហាត់ប្រាណstretchingបន្តិចម្តងៗឱ្យអ្នក ប្រើប្រាស់បង្កើនសមត្ថភាពរត់។
	កំណត់ត្រាលំហាត់ប្រាណ៖អ្នកអាចមើលកំណត់ត្រាលំហាត់ថ្មីៗ របស់អ្នកនៅលើនាឡិកាមេដៃទាំងទិន្នន័យលម្អិតអំពី លំហាត់របស់អ្នកអ្នកក៏អាចមើលកំណត់ត្រាលំហាត់នៅ លើAppផងដែរ។
	កម្មវិធីរំលឹកព្រឹត្តិការណ៍៖អ្នកអាចកំណត់ការរំលឹកពេល វេលារំលឹកនៅលើកម្មវិធី។នៅពេលដែលការកំណត់ត្រូវ បានបញ្ចប់ការរំលឹកនឹងត្រូវបានធ្វើសមកាលកម្ម ទៅនាឡិកា។
	លំហាត់ប្រាណឆ្លាតវៃ៖ជាទូទៅបន្ទាប់ពីធ្វើលំហាត់ប្រាណ បាន៥នាទីនាឡិកានឹងលេចឡើងដើម្បីរំលឹកថាតើត្រូវបើក មុខងារត្រួតពិនិត្យលំហាត់ប្រាណឬអត់

មុខងាររំលឹក	ការរំលឹកអំពីការផឹកទឹកការរំលឹកពីភាពស្ងប់ស្ងាត់ការរំលឹកចង្វាក់បេះដូងការដាស់តឿនអ្នកស៊ីហ្សែនការរំលឹកអំពីភាពតានតឹងការហៅទូរសព្ទការរំលឹកសារក្នុងសង្គមការរំលឹកការដើរការរំលឹកការធ្វើលំហាត់ប្រាណ។
មុខងារផ្សេងទៀត។	មុខងារឱ្យកាតាមអ៊ីនធឺណិត/ផ្ទាល់ខ្លួនដឹងលើកពេលភ្ជាក់ព័ន្ធពិលការលែងតម្រូវពន្ធសំឡេងរោងចក្រនៃការឆ្លើយតបរបស់ទៅសារ AODការរំលឹកគោលដៅលំហាត់ល។

គន្លឹះ៖

- ១៖ការវិភាគព័ត៌មានលំអិតនិងកំណត់ត្រាអាចមើលបាននៅក្នុងApp។
- ២៖ទិន្នន័យសុខភាពខាងលើគឺសម្រាប់ជាឯកសារយោងតែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិន អាចប្រើជាមូលដ្ឋានវេជ្ជសាស្ត្របានទេ។

06 ព័ត៌មានសំខាន់ៗ

ប្តីធុសះជំនាន់ទី ៥ . ៣

អេក្រង់ទំហំ៖ ២.០១ អ៊ីង

កាតារជំរាបទឹក៖ mATMNet

ទម្ងន់៖ ២៦.៣g

ថ្មប្រភេទ៖ លីធីយ៉ុង

ទំហំ៖ ៥០.២*៣៨.៤*១០.៦mm

សាកថ្មវ៉ុល៖ ៥V

សមត្ថភាពថ្ម៖ ៣០0mAh

សីតុណ្ហភាពធ្វើការ៖ 0°C~៦0°C

07 ការធានា

1. ការធានា១ឆ្នាំសម្រាប់ផ្នែករឹង។ ១០៦ ថ្ងៃសម្រាប់ថ្មនិងការសាកថ្មខ្សែ។
2. ខាងក្រោមហេតុផលមូលហេតុទៅពិការភាពគឺទេ រួមបញ្ចូលក្នុងឥតគិតថ្លៃការធានាសេវាកម្ម៖
 - (1) ផ្ទាល់ខ្លួនប្រមូលផ្តុំប្តូរ៖ បើ។
 - (2) ធ្លាក់ការខូចខាតកំឡុងពេលប្រើ។
 - (3) ទាំងអស់ៗបង្កើតឡើងដោយមនុស្សការខូចខាតឬដល់កំណត់ទៅនេះ។ ទីបីគណបក្សកំហុសមិនត្រឹមត្រូវប្រើ (បែបដូចជា៖ ទឹក។ ក្នុងនេះ។ ឆ្លាតចើលខាងក្រៅកម្លាំងបំបែកកោសពេលប្រើ។ ល។)
3. សូមផ្តល់ប័ណ្ណធានាជាមួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតដែលបានបំពេញនៅពេលស្នើសុំសេវាកម្មក្រោយពេលលក់។
4. សូមទំនាក់ទំនងជាមួយផ្ទាល់ឈ្មួញសម្រាប់ការធានាសេវាកម្ម។
5. សូមចំណាំមុខងារទាំងអស់នៃផលិតផលគឺផ្អែកលើរាងកាយវត្ថុ។

ការតាងវិញ្ញាបនបត្រ			
ព័ត៌មានអតិថិជន			
ផលិតផលប្រភេទ		អ្នកលក់	(ត្រា)
ឈ្មោះអតិថិជន		ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង	
របស់អ្នកលក់ ទំនាក់ទំនង		ទិញកាល បរិច្ឆេទ	
ផលិតផលSNកូដ			
អាស័យដ្ឋានអតិថិជន			
អាស័យដ្ឋានអ្នកលក់			
ការតាងភាគតំប្រា			
កាលបរិច្ឆេទ	បញ្ជា	ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ	ច្រើនទៀត ព័ត៌មាន

ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ៖ service@kieslect.com

ឧបសម្ព័ន្ធត(ព័ត៌មាន)អនុសាសន៍ទៅនេះសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

នេះ។តាមតំណាងកម្មតាមប៉ុន្តែមិនហាត់ឡើយបញ្ជីនៃល្អដំបូន្មានទៅក្លាយជាបានផ្តល់
ដោយនេះ។ឧបករណ៍ក្រុមហ៊ុនផលិតទៅនេះ។អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ។

- a) សូមកុំដោះដុះឬផ្លាស់ប្តូរកាប្រោះនាំអោយមានបញ្ហាហានិភ័យ។
- b) រក្សាថ្នុងអោយផុតពីការយកដល់នៃកុមារ។
- c) ថ្នាំការប្រើប្រាស់ដោយកុមារគួរត្រួតពិនិត្យ។ជាពិសេសរក្សាចូលចេញផុតពីដៃនៃ
កុមារ។
- d) ស្វែងរកការណែនាំពីគ្រូពេទ្យឆ្លាស់ប្រសិនបើកោសិកាប្រព័ន្ធមានបានលេប។
- e) កុំដាក់កោសិកាប្រព័ន្ធឱ្យក្តៅឬឆេះ។ជៀសវាងការផ្ទុកក្នុងផ្ទាល់ពន្លឺព្រះអាទិត្យ។
- f) កុំកាត់កោសិកាប្រព័ន្ធ។កុំរក្សាទុកកោសិកាប្រព័ន្ធដោយអចេតនាក្នុងកម្រងប្រអប់ឬថត
កន្លែងណាមួយដែលអាចឆ្លងកាត់គ្នាទៅវិញទៅមកឬក៏មានធនធានកាត់ពីគ្នាទៅវិញទៅ
មកលោហៈវត្ថុ។
- g) ការរំលោភលេចធ្លាយវត្ថុរាវបំបែកជាមួយស្បែកឬភ្នែក។ប្រសិនបើមានត្រូវលាងដំ
រះអោយបានស្អាត។ផលប៉ះពាល់ដ៏ទាក់ទងជាមួយបរិមាណនៃវត្ថុរាវនិងស្វែងរក
ពេទ្យសំរាប់ការពិគ្រោះ។
- h) កុំប្រើឆ្នាំងសាកណាមួយក្រៅពីឆ្នាំងសាកដែលបានផ្តល់ភ្ជាប់មកជាមួយ។
- i) ថ្នាំដែលភ្ជាប់មកដើម្បីប្រើត្រូវសាកអោយបានពេញ។
- j) ត្រូវទិញថ្នាំដែលបានណែនាំដោយក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍នេះ។
- k) រក្សាថ្នុងអោយស្អាតនិងនៅកន្លែងស្ងួត

l) ប្រើឆ្នាំងសាកត្រឹមត្រូវហើយយោង

ទៅការណែនាំរបស់អ្នកផលិតឬសៀវភៅណែនាំឧបករណ៍សម្រាប់ត្រឹមត្រូវ។
ការសាកថ្នាំណែនាំ។

m) កុំទុកថ្នាំឱ្យសាកយូរពេលមិនសាកក្នុងការប្រើ។

n) បន្ទាប់ពីការទុកចោលរយៈពេលយូរគឺតម្រូវឲ្យមានការសាកថ្មីឡើងវិញទៅ
តាមការណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុន។

o) សូមទុកព័ត៌មានដែលទាក់ទងជាឯកសារយោង។

p) ប្រើតែថ្នាំដែលត្រូវនឹងកំលាំងភ្លើងដែលណែនាំដោយក្រុមហ៊ុន។