

**k**IESLECT

# Kieslect Calling Watch Ks2 Kullanıcı Kılavuzu



Ellerini daha fazla  
dillerde alın

## Notlar:

1.1 Őirket, bu kılavuzun ieriđini herhangi bir bildirimde bulunmaksızın deđiŐtirme hakkını saklı tutar. Bazı iŐlevlerin yazılımın belirli sűrűmlerinde farklılık gűstermesi normaldir.

1.2 Lűtfen űrűnű kullanmadan űnce bu kılavuza bakın.

1.3 űrűnű kullanmadan űnce, APP senkronizasyon zamanını bađlamanız ve kiŐisel bilgilerinizi ayarlamanız gerekir.

1.4 Bu űrűn 3ATM su geirmezlik derecesini destekler, yűzme havuzlarında ve sıđ yerlerde kullanıma uygundur; derin deniz dalıŐı, denizde yűzme veya sauna iin uygun deđildir, sıcak su, ay ve diđer aŐındırıcı sıvılar saat iin tahrip edicidir ve űrűn garantisinden ve űcretsiz bakım hizmetlerinden yararlanamayacaktır.

## 01 Görünüş ve ücretlendirme



### Düğme fonksiyonları

Öge	Bir kez basıldığında	İki kez basıldığında	Uzun basıldığında	Döndürme
Üst düğme	Işık ekranı / Ana sayfa / Menü	SOS	Alexa / Güç tasarrufu modunu kapatın	Sayfa çevirme/ Saat kadranını değiştirme
Aşağı düğme	Spor modu / Işık ekranı	/	Güç açık/ Güç kapalı/ Yeniden başlat	/

### İpuçları:

1. Kullanmadan önce en az 2 saat şarj edin. Lütfen 5V 0.5A üzeri olan doğru şarj adaptörlerini kullanın.
2. Saat uzun süre yerleştirildikten sonra açılmazsa, ter veya su kalıntısını önlemek için tekrar kullanırken şarj kablosunun şarj temas noktalarını silerek temizlemeniz gerekir.

Üst düğme	İşlev
<b>Döndürme</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ana arama arayüzü, bir döngü içinde ana arayüze geçin.</li><li>2. Uygulama listesindeki uygulamalar arasında geçiş yapın.</li><li>3. Spor listesi sayfası, spor türleri arasında geçiş yapın.</li><li>4. Birden fazla ekranda görüntülenen sayfalar arasında gezinin.</li><li>5. Kadran değiştirme arayüzüne girmek için ekrana uzun basın, kadrانları değiştirmek için döndürün.</li></ol>
<b>Kısa basma</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ana arama arayüzü, uygulama listesine girmek için kısa basın.</li><li>2. Uygulama listesi arayüzü, ana arama arayüzüne dönmek için kısa basın.</li><li>3. Ana olmayan kadran, spor dışı arayüz, kadrana dönmek için düğmeye basın (izin verilir: zamanlayıcı, arka planda kronometre).</li><li>4. Egzersiz sırasında duraklatmak için kısa basın.</li><li>5. Cihaz açıldığında ve ekran kapalıyken, ekranı açmak için kısa basın.</li><li>6. Acil durum kişilerini aramak için fiziksel düğmeye arka arkaya üç kez basın.</li></ol>
<b>Uzun basma</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Alexa'ya girmek için 2s'ye uzun basın.</li><li>2. Egzersiz sırasında egzersizi sonlandırmak için düğmeye uzun basın.</li><li>3. Güç tasarrufu modunda güç tasarrufu modundan çıkmak için uzun basın.</li><li>4. Güç kapalı durumdayken cihazı açmak için 2s uzun basın.</li></ol>

Aşağı düğme	İşlev
Kısa basma	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Cihaz açıldığında ve ekran kapalıyken, ekranı açmak için düğmesine basın.</li><li>2. Ana arayüzde ve uygulama listesinde, spor listesine girmek için düğmesine basın.</li></ol>
Uzun basma	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kapatma / yeniden başlatma arayüzünü açmak için 5s uzun basın.</li><li>2. 8 saniyeden uzun süre basıldıktan sonra otomatik olarak sıfırlanır ve yeniden başlatılır.</li><li>3. Cihaz kapalıyken açmak için 2s uzun basın.</li></ol>

## 02 Nasıl takılır

Lütfen cihazı bileğinize doğru şekilde, karpaldan yaklaşık bir parmak uzağa takın ve rahat pozisyona ayarlayın. Referans olarak aşağıdaki resimler.







İpucu: Yanlış aşınma hatalı sağlık testi verilerine neden olabilir.

## 03 Uygulamayı indirin & bağlanın

03.1 QR kodunu tarayın 03.2 "KS OS" Uygulamasını yükleyin



03.3 "KS OS" uygulamasını açın -> Telefonunuzda Bluetooth bağlantısını etkinleştirin -> Uygulamada cihaz eşleştirmesini arayın (veya cihazdaki QR kodunu tarayın) -> Uygulamada (veya cihazda) bağlamayı tamamlayın.



### 03.4 Baęlantı durumunu kontrol edin.



\* Saatte BT arama ve müzik çalma özelliğini kullanmak için Bluetooth sese başarıyla bağlanmış olmalıdır.

Saatin ayarları ve kullanımını hakkında daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin:

<https://www.kieslect.com/guide/user-manual/>

## Tavsiyeler:

- ((1) Daha iyi bir deneyim elde etmek için lütfen Uygulamayı en son sürüme yükseltin.
- (2) Andorid 6.0 ve iOS 9.0 veya üzeri sistemler Uygulama ile uyumludur.
- (3) Android ile ilk kez bağlantı için , "İzinler" hatırlatıcısı açılır, lütfen kılavuzu izleyin ve tüm işlevlerin düzgün çalıştığından emin olmak için izinlere izin verin.
- (4) Başarılı bir şekilde bağlanmak için lütfen cep telefonunun Bluetooth, GPS ve ağını açın.
- (5) Kullanım sırasında cihaz aranamaz veya bağlanamazsa, tekrar denemek için lütfen saati sıfırlayın veya kapatın.
- (6) Saatinizi şarj olurken kapatamazsınız. Saatinizi kapatmak için önce şarj cihazıyla bağlantısını kesin.
- (7) Mesaj gönderme gibi işlevleri kullanmanız gerekiyorsa, Uygulama anahtarının açık olduğundan emin olun.

Belirli işlemler aşağıdaki gibidir.

a. "Ks os"Uygulamasını açın



b. "Cihaz"ı seçin



c. "Açık"ı seçin





## 04 Kullanım Talimatları

a. Kısayol sayfası: Ana sayfadan aşağı kaydırın, kısayola gidin ve geri dönmek için yukarı kaydırın.



b. Bilgi sayfası: Ana sayfadan yukarı kaydırın, bilgilere gidin ve geri dönmek için aşağı kaydırın.



c. Ana kadran sola kaydırılarak hızlı uygulama etkinlik verileri, adımlar, Tercih edilen sporlar, Tek tıklamayla ölçüm, uyku, hava durumu, müzik.




d. Ana saat kadranı arayüzünde, saat ekranını sağa kaydırarak, zamana göre değişen ve kullanım alışkanlıklarınıza göre farklı uygulamalar ve uyarılar gönderen akıllı X ekranına erişebilirsiniz.



e. Saat kadranlarını değiştirmek için hızlı erişim: Ana sayfada saat kadranına uzun basın.



f. Ana menü sayfası: Üst düğmeye bir kez tıkladığınızda ana menüye gidin ve geri dönmek için tekrar tıklayın. Ayar sayfasındaki menü stillerini değiştirin.



## X ekran

Her gün farklı zamanlarda, X akıllı ekran kullanıcının kullanımına göre farklı bilgiler gösterecektir. Aşağıdaki bilgiler ayrıntılı kurallar tarafından itilir.

06:00 ile 10:00 arası	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Uyku verileri. Eğer o gün uyku verisi yoksa, uyku kartı görüntülenmeyecektir.</li><li>2. Hava durumu verisi, o gün hava durumu verisi yoksa hava durumu kartı görüntülenmez.</li><li>3. Egzersiz, hareket verisi olmadığında hareket kılavuzunu görüntüler.</li><li>4. Anımsatıcılar, gün içinde hiçbir anımsatıcı görüntülenmeyecektir.</li><li>5. Müzikal ipuçları.</li></ol>
10:00 ile 21:00 arası	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Gün içinde en sık kullanılan üç işlevi görüntüleyin.</li><li>2. Sağlık verileri.</li><li>3. Etkinlik verileri.</li><li>4. Gadget'lar: çalar saat, Dünya Saati, etkinlik hatırlatıcısı.</li></ol>
00:00 ile 06:00 arası	Her gün selamlayarak uyuyun.
06:00 ile 24:00 arası	Hatırlatma işlevi X ekranının üst kısmına itilir, buna su içme hatırlatıcısı, etkinlik hatırlatıcısı, çalar saat hatırlatıcısı dahildir.

## **Güç tasarrufu modu**

Kullanıcılar bu işlevi kontrol merkezinde, Ayarlar'da veya açılır düşük pil hatırlatıcısında etkinleştirebilir, saatin güç tasarrufu moduna girmesini sağladıktan sonra, şu anda tüm işlevler kullanılamaz, yalnızca geçerli saati ve kalan pili kontrol etmek için. Ayrıca, güç tasarrufu modundan çıkmak için düğmeye uzun basın.

## **Rahatsız etme modu**

Kullanıcılar bu işlevi kontrol merkezinden veya Ayarlar'dan etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilir. Bu işlevi etkinleştirdikten sonra saat Rahatsız etmeyin moduna girer, aramalar ve bildirimler sessizdir ve titreşmez (çalar saat hariç) ve bilek kaldırıldığında ekran yanmaz.

## **Titreşim drenajı**

Kullanıcı bu işlevi kontrol merkezinde açabilir, saat kornasını açtıktan sonra kornanın sıvısını boşaltmak için ses döngüsü ve titreşim çalacaktır, drenaj tamamlandıktan sonra kullanıcı saati komut istemi yönünde sallayacaktır, bu da korna deliğindeki suyun daha iyice boşalmasını sağlayabilir.

## 05 Fonksiyon tanıtımı

	<p><b>Telefon:</b> Bluetooth aracılığıyla cep telefonuna bağlandığında, aramaları çevirebilir, cevaplayabilir ve kapatabilir ve arama kayıtlarını ve ortak kişilerin bir listesini görüntülemeyi destekler.</p>
	<p><b>Müzik:</b> Cep telefonuna bağlandıktan sonra, müzik dinlemek için "▶" simgesini açmalısınız.</p>
	<p><b>Alexa:</b> Şu anda Alexa aracılığıyla saatteki kronometre, çalar saat, geri sayım, etkinlik hatırlatma hizmetlerini açabilirsiniz. Dil desteği: fr-CA, en-AU, de-DE, pt-BR, en-US, fr-FR, en-GB, es-MX, en-IN, it-IT, es-ES</p>
	<p><b>Etkinlik verileri:</b> Adımlar, Mesafe, kalori, aktivite süresi dahil olmak üzere günlük spor verilerini kaydedin.</p>
	<p><b>Kalp Atış Hızı:</b> 24-saat kalp atış hızı izleme Uygulamada izleme zaman aralığını ve kalp atış hızı alarm eşikliğini ayarlayın.</p>

	<p><b>Kan Oksijeni:</b> 24 saat kan oksijen durumunu izler ve otomatik izleme Uygulamada açılabilir..</p>
	<p><b>Stres:</b> 24 saat monitör basınç durumu ve otomatik izleme Uygulamada açılabilir.</p>
	<p><b>Uyku:</b> Uyku durumunuzu ve kalitenizi akıllıca izleyin, verileri kaydedin ve uyku süresini bilimsel olarak analiz edin.</p>
	<p><b>Antrenmanlar :</b> 100 spor modunu destekler, kalp atış hızını, kalori tüketimini, adımları, mesafeyi, hızı, adım frekansını, kalp atış hızı bölgesini ve antrenman etkisini görüntüleyebilirsiniz.</p>
	<p><b>Vücut enerjisi:</b> İnsan vücudunun enerjisi, insanın kalp atış hızı, aktivitesi, basıncı ve uykusuna göre ölçülür. İnsan vücudunun enerjisi %20'den az olduğunda veya enerji hızla düştüğünde, saat açılır bir hatırlatıcıya sahip olacaktır.</p>

	<p><b>Telefon bulma:</b> Saat Uygulamaya bağlandığında, telefonunuzun çalmasını sağlayabilirsiniz.</p>
	<p><b>Meditasyon:</b> Bu özelliğe erişmek için Nefes eğitimi simgesine tıklayın. Süreyi seçebilirsiniz, nefesinizi ayarlamana yardımcı olur;</p>
	<p><b>Döngü takibi:</b> Uygulamada Döngü Takibini açtıktan sonra, saat döngü takibi işlevi seçeneklerini görüntüleyecektir.</p>
	<p><b>Ortam hacmi:</b> Saat üzerinde gürültüyü manuel olarak ölçebilirsiniz. Buna ek olarak, saat otomatik olarak günün her saati gürültü monitörünü destekler</p>
	<p><b>Hava Durumu:</b> Cep telefonunu bağladıktan sonra, Uygulamada hava durumu işlevini açın ve ayarlayın, saat son günlerdeki hava durumu bilgilerini görüntüleyebilir.</p>

 The image shows the Alarm app icon. It features a yellow alarm clock on a black background with an orange bar at the bottom containing a white plus sign. The word "Alarm" is written in small white text at the top left.	<p><b>Alarm:</b> Bir alarm ekleyebilir, silebilir veya saatteki alarmı açıp kapatabilir ve ayrıca Uygulama aracılığıyla saat için bir alarm ayarlayabilirsiniz</p>
 The image shows the Chronometer app icon. It displays a digital stopwatch showing 00:25:00. Below the main display are smaller displays for lap times: 07:00:23.04, 06:00:22.03, 05:00:20.04, and 04:00:20.02. There are also pause and reset buttons at the bottom.	<p><b>Kronometre:</b> Saati kronometre olarak kullanın. Kronometre bir "Lap" işlevine sahiptir.</p>
 The image shows the Timer app icon. It displays a digital timer showing 14:00:01. Above the main display are smaller displays for minutes and seconds: 13:59:00 and 15:01:02. There is a play button at the bottom.	<p><b>Zamanlayıcı:</b> Saatte önceden ayarlanmış bir süreye sahip bir zamanlayıcı ayarlayabilirsiniz ve zamanlayıcı, zamanlayıcı sona erdiğinde size hatırlatacaktır; zamanlayıcı süresini özelleştirebilirsiniz.</p>
 The image shows the Camera control app icon. It features a blue camera icon on a black background with a white clock icon at the bottom. The text "Camera control" is written in small white text at the top left.	<p><b>Kamera kontrolü:</b> Cep telefonuna bağlandıktan sonra Uygulamayı açın, saat fotoğraf çekmek için cep telefonunu uzaktan kontrol edebilir ve gecikme süresini ve sürekli çekim sayısını ayarlayabilir.</p>
 The image shows the World clock app icon. It features a blue globe icon on a black background. Below the globe, the text "Please connect to App promptly to update the data" is written in small white text. The text "World clock" is written in small white text at the top left.	<p><b>Dünya saati:</b> Bulduğunuz şehirdeki saati kontrol edebilir ve uygulamadaki saati diğer ülkelerdeki şehirlerde saatte görüntülenecek şekilde ayarlayabilirsiniz.</p>



	<p><b>Koşu parkuru:</b> Koşu kursu varsayılan olarak 6 kurs görüntüler: 6 dakika kolay koşu, 10 dakika kolay koşu, 15 dakika kolay koşu, sağlıklı koşu birincil, Sağlıklı koşu gelişmiş, Sağlık koşusu yoğunlaştırma, egzersiz germe ile yukarıdaki bilimsel ve makul eğitim kursları aracılığıyla, kullanıcının koşu yeteneğini kademeli olarak geliştirmesine izin verir.</p>
	<p><b>Egzersiz kayıtları:</b> Egzersizinize ilgili ayrıntılı veriler de dahil olmak üzere son egzersiz kayıtlarınızı saat üzerinde görüntüleyebilirsiniz; egzersiz kayıtlarını Uygulama üzerinde de görüntüleyebilirsiniz</p>
	<p><b>Etkinlik hatırlatıcısı:</b> Uygulamada bir hatırlatma ve hatırlatma zamanı ayarlayabilirsiniz. Ayar tamamlandığında, hatırlatıcı saate senkronize edilecektir</p>
	<p><b>Akıllı egzersiz tanıma:</b> Genel olarak, 5 dakikalık egzersizden sonra saat, egzersiz izleme işlevinin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini hatırlatmak için açılır.</p>

Hatırlatma fonksiyonları	Su İçme Hatırlatıcısı, Hareketsizlik Hatırlatıcısı, Kalp Atış Hızı Hatırlatıcısı, Oksijen Uyarısı, Stres Hatırlatıcısı, Çağrı Hatırlatıcısı, Sosyal Mesaj Push, Yürüyüş Hatırlatıcısı, Egzersiz Hatırlatıcısı.
Diğer fonksiyonlar	Devasa Çevrimiçi / Özel Saat Yüzleri, Uyandırmak için Rase, El Feneri, Parlaklık Ayarı, Çoklu Zil Sesleri, Mesajlara Hızlı Yanıt, AOD, Egzersiz Hedefi Hatırlatıcı, vb.

### **Tavsiyeler:**

- 1: Daha detaylı bilgi analizi ve kayıtlar Uygulamada görüntülenebilir.
- 2: Yukarıdaki sağlık verileri sadece referans içindir ve tıbbi bir temel olarak kullanılamaz.

## 06 Parametreler

---

Bluetooth: 5.3

Ekran Boyutu: 2.01"

Su geçirmez: 3ATM

Net Ağırlık: 26.3g

Pil Türü: Li-ion

Boyut: 50.2 \* 37.4 \* 10.6 mm

Şarj Voltajı: 5V

Pil Kapasitesi: 300mAh

Çalışma Sıcaklığı: 0°C~60°C

## 07 Garanti

---

1.Varsayılan donanım kusurları için bir yıl, pil ve şarj kablosu için yarım yıl garanti.

2. Kusurlara neden olan aşağıdaki nedenler ücretsiz garanti hizmetine dahil değildir:

(1) Kişisel montaj veya demontaj.

(2) Kullanım sırasında düşme hasarı.

(3) Tüm insan yapımı hasarlar veya üçüncü tarafın hatası nedeniyle, yanlış kullanım (Örneğin: akıllı saatte su, dış kuvvet paramparça, kullanım sırasında çizik vb.)

3. Lütfen satış sonrası servis için talepte bulunurken ayrıntıları doldurulmuş bir garanti kartı sağlayın.

4. Garanti hizmeti için lütfen doğrudan bayilerle iletişime geçin.

5. Lütfen ürünün tüm işlevlerinin fiziksel nesnelere dayandığını unutmayın.

## Garanti Belgesi

Müşteri Bilgisi			
Ürün Tipi		Satıcı	(Damga)
Müşteri Adı		İletişim Bilgileri	
Satıcının İletişim Bilgileri		Satın Alma Tarihi	
Ürün SN Kodu			
Müşterinin Adresi			
Müşterinin Adresi			
<b>Garanti Kaydı</b>			
Tarih	Sorunlar	Teşhis	Daha Fazla Bilgi

Bize ulaşın: [service@kieslect.com](mailto:service@kieslect.com)

## **IEC/EN 62133-2:2017**

### **Ek C (bilgilendirici)**

#### **Son kullanıcılara yönelik tavsiyeler**

Aşağıda, ekipman üreticisi tarafından son kullanıcıya sağlanacak iyi tavsiyelerin tipik ancak kapsamlı olmayan bir listesi sunulmaktadır.

- a) Açık veya parçalanmış ikincil hücreleri veya pilleri sökmeyin.
- b) Pilleri küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- c) Çocuklar tarafından pil kullanımını denetlenmelidir. Özellikle küçük pilleri küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- d) Bir hücre veya pil yutulduğunda derhal tıbbi yardım alın.
- e) Hücreleri veya pilleri ısıya veya ateşe maruz bırakmayın. Doğrudan güneş ışığı altında saklamaktan kaçının.
- f) Bir hücreye veya pile kısa devre yaptırmayın. Hücreleri veya pilleri, birbirlerine kısa devre yapabilecekleri veya diğer metal nesnelere kısa devre yapabilecekleri bir kutuda veya çekmecede gelişigüzel saklamayın.
- g) Bir hücrenin sızıntı yapması durumunda, sıvının cilde veya gözlere temas etmesine izin vermeyin. Eğer temas ederse, etkilenen bölgeyi bol miktarda suyla yıkayın ve tıbbi yardım alın.
- h) Ekipmanla birlikte kullanılmak üzere özel olarak sağlananlar dışında herhangi bir şarj cihazı kullanmayın.
- i) Ekipmanla kullanılmak üzere tasarlanmamış herhangi bir hücre veya pil kullanmayın.
- j) Her zaman cihaz üreticisi tarafından ekipman için önerilen pili satın alın.
- k) Hücreleri ve pilleri temiz ve kuru tutun.

l) İkincil hücrelerin ve pillerin kullanımından önce şarj edilmesi gerekir. Her zaman doğru şarj cihazını kullanın ve Doğru şarj talimatları için üreticinin talimatlarına veya ekipman kılavuzuna bakın.

m) Kullanılmadığı zaman bir aküyü uzun süre şarjda bırakmayın.

n) Uzun süreli depolamadan sonra, maksimum performans elde etmek için hücreleri veya aküleri birkaç kez şarj etmek ve boşaltmak gerekebilir.

o) Orijinal ürün literatürünü ileride başvurmak üzere saklayın.

p) Hücre veya pili yalnızca amaçlandığı uygulamada kullanın.