KIESLECT

Manual del Reloj Inteligente K11





Scan the QR code to get manual in more languages

01 Hevar

Al llevar diariamente, lleve el reloj a un dedo del hueso de la muñeca y ajuste la tensión de la correa de muñeca en una posición cómoda.

Consejos: si lleva de forma demasiado floja, puede afectar los datos recopilados por el sensor de frecuencia cardíaca.



02 Conectar y vincular

 Mantenga presionado el botón de encendido del reloj para encenderlo, y la página de inicio de la esfera del reloj se desliza desde arriba hacia abajo para abrir la configuración

--Descarga de la APP, escanea el código QR con su teléfono móvil, descarga e instala la APP. También puede escanear el siguiente código QR para descargarla e instalarla en el mercado de APPs.







 Abra GloryFit y seleccione (agregar dispositivo) en la página de dispositivo, y opere según las instrucciones en pantalla.





Consejos:

- Durante el proceso de emparejamiento, confirme que el Bluetooth de teléfono móvil esté encendido para garantizar la conexión normal entre el reloj y el teléfono móvil
- 2. Si no se puede encontrar el dispositivo durante el proceso de agregar dispositivo, o el dispositivo no se puede conectar durante el uso, intente mantener presionado la tecla lateral del reloj durante 3 segundos para apagarlo y luego volver a encenderlo, o seleccione el restablecimiento de fábrica en la interfaz de operación del sistema del reloj. vuelve agregar el dispositivo.

03 Usar y operar

 a.Abra el panel de control: la página de inicio de la esfera del reloj se desliza desde arriba hacia abajo.





b.Abra la información: la página de inicio de la esfera del reloj se desliza desde abajo hacia arriba





c.Abra el menú principal: la página de inicio de la esfera del reloi se desliza hacia la derecha.





d.Abra la interfaz de acceso directo: la página de

inicio de la esfera del reloj se desliza hacia la izquierda.





e.Reemplace la esfera del reloj de forma de acceso rápido: mantenga presionada la interfaz de esfera del reloj durante 3 segundos, deslice hacia la izquierda para cambiar, haga clic en la esfera del reloj seleccionada para configurar con éxito.



f.Encendido/apagado: mantenga presionado la tecla de encendido durante 3 segundos en la interfaz de esfera del reloj.



g.Al operar las funciones normalmente, presione la tecla de encendido para volver al nivel anterior; cuando esté en la interfaz de esfera del reloj, presione la tecla de encendido para encender/apagar la pantalla.

h.Tecla de acceso directo de ejercicio: haga clic en la tecla de acceso directo de ejercicio en la parte inferior lateral para cambiar rápidamente a la interfaz de lista de ejercicios.

Flumning Walking Cycling	El ejercicio admite 20 modos deportivos: caminar, correr, correr en interiores, andar en bicicleta, montañismo, bicicleta giratoria, yoga, saltar la cuerda, gimnasia, saltar, bádminton de cierre y apertura, ping pong, fútbol, baloncesto, tenis, hockey sobre hierba, rugby, remo, abdominales, capacitación libre Se pueden ver análisis de información más detallados y registros de datos en la APP.
\$ 10596 mm \$4.69 mm \$304 mm	Estado: registra el número de pasos, la distancia y las calorías del día en detalle. Se pueden ver análisis de información más detallados y registros de datos en la APP.
0 Meanward 10 4 18 7 56	Frecuencia cardíaca: controle la frecuencia cardíaca en tiempo real, el reloj puede registrar y mostrar el valor de frecuencia cardíaca durante 24 horas durante todo el día y controlar automáticamente la frecuencia cardíaca cada 10 minutos. Se pueden ver análisis de información más detallados y registros de datos en la APP.
98%	Oxígeno en sangre: pruebe el valor actual de oxígeno en sangre. Se pueden ver análisis de información más detallados y registros de datos en la APP. (El valor es solo de referencia y no se puede usar como base médica)

24° shower 24° × 10° × 1	Clima: muestra las condiciones climáticas actuales y el clima para los próximos 4 días. Después de que la información meteorológica conecte a la APP, se podrá obtener los datos. Si la conexión se desconecta durante mucho tiempo, la información meteorológica no se actualizará.
08 30 0 03 30 05 500	Información del sueño: puede registrar y mostrar la duración total de sueño y la duración del sueño profundo y el sueño ligero. Se pueden ver análisis de información más detallados y registros de datos en la APP.
	Control de música: después de conectarse a la APP, el reloj puede controlar la reproducción/pausa/canción anterior/canción siguiente en el teléfono móvil.
Notice: Venue 5 is scheduled for Friday from figure 10 gen. OB-28 Forg Farry, please curry, the Alipsy healthy green code	Información: Recordatorio de información, sincronizando la notificación en el teléfono móvil y guardando los últimos 8 recordatorios de información.
Find Phone Stopwatch Timer	Más: Encuentra teléfono/cronómetro/tempo- rizador.
Off Reset Bright	Configuración: apagado/restablecimiento de fábrica/brillo/esfera del reloj/descarga de la APP/sobre.

05 Otras funciones

Recordatorio sedentario, recordatorio de despertador, recordatorio de batería baja, recordatorio de llamada entrante, buscar reloj, buscar teléfono móvil, esfera del reloj en linea/esfera del reloj personalizada, sistema de tiempo 12/24, configuración de la unidad, levantar la muñeca para iluminar la pantalla, recordatorio del ciclo menstrual, recordatorio de consecución de obietivos.

06 Cargar

- 1.Coloque el reloj en el cargador. haga que la pieza de contacto de carga en la parte posterior del reloj encaje completamente con los contactos de metal en el cargador.
- Conecte el cable de carga a un cargador USB estándar comprado a través de canales regulares, con un voltaje de salida de 5V y una corriente de salida de 1A

Nota: Si el reloj no se puede encender después de haber estado colocado durante mucho tiempo, limpie la pieza de contacto de carga del cable de carga cuando lo vuelva a usar para evitar sudor o humedad residual

07 Servicio de garantía

- Durante el uso normal de este producto, si hay problemas de calidad del producto debido a la fabricación, el material, el diseño, etc., a partir de la fecha de compra, la placa base estará garantizada por un año sin cargo, y la batería y el cargador ser garantizado por medio año.
- 2. Para la falla causada por razones personales del usuario, no proporciona garantía gratuita, de la siguiente manera:
- (1) Falla causada por desmontaje y modificación no autorizada del reloi, etc.
- (2) Falla causada por la caída accidental durante el uso.
- (3) Todos los daños causados por el hombre o debido a la negligencia o mal uso de terceros (como: entrada de agua en el host, grietas por fuerzas

externas, rayones en las piezas periféricas, etc.) no están cubiertos por la garantía.

- 3. Cuando solicite una garantía gratuita, proporcione una tarjeta de garantía con la fecha de compra y el sello del lugar de compra.
- 4. Cuando el usuario repare el producto, lleve el producto a la empresa o al punto de distribución de la empresa.
- 5. Todas las funciones del producto se basan en objetos reales.

Consejos:

 Pará garantizar el rendimiento a prueba de agua del producto, no desmonte los tornillos de la cubierta posterior del reloj sin autorización y no lo sumerja en agua caliente, té caliente u otros líquidos corrosivos.
 Este producto contiene baterías de litio. Al reciclar el producto, asegúrese de colocarlo en el punto de reciclaie de baterías designado.





Tarjeta de garantía						
Información del cliente						
Modelo			Unidad de venta	(Firma y sello)		
Nombre del cliente			Contact Info			
Tel. de venta			Purchase Date			
Dirección del cliente						
Dirección de venta						
Resumen						
Resumen	Fenómeno de falla		Revisión y reparación	Notas		