



# Kieslect AI Watch

## Manual del usuario de la serie Elite2

SBZ5F007K





Obtén el manual  
en más idiomas

## Notas:

1. La empresa se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual sin ninguna otra notificación. Es normal que algunas funciones pueden variar en ciertas versiones de software.
2. Por favor, consulte este manual antes de usar el producto.
3. Antes de usar este reloj, necesitas conectar la aplicación para sincronizar la hora y configurar tu información personal.
4. Este producto es compatible con la impermeabilidad de grado 5ATM, Apto en piscinas y aguas poco profundas.no es apto el buceo en aguas profundas, el agua caliente, el té y otros líquidos corrosivos son destructivos para el reloj, y no podrá disfrutar de la garantía del producto y los servicios de mantenimiento gratuitos.
5. Cargue durante no menos de 2 horas antes del uso. Utilice únicamente el adaptador de carga correcto de 5V; voltajes superiores a 5V pueden dañar el dispositivo.
6. Si el reloj no se puede encender después de colocarlo durante mucho tiempo, debe limpiar los contactos de carga del cable de carga cuando lo vuelva a usar para evitar el sudor o los residuos de agua.

# 01 Apariencia y carga





## Funciones del botón

Elemento	Pulsar una vez	Presione tres veces	Mantener pulsado	Girar
Botón superior	Encender pantalla / Apagar pantalla / Volver a la página de inicio / Silenciar llamada entrante/ Salir del modo ahorro de energía	Rechazar llamada entrante	Encender / Apagar / Reiniciar	/
Botón central	Acceder a la lista de aplicaciones / Volver al nivel anterior / Encender pantalla	/	Salir del modo pantalla bloqueada	Cambio de página / Ajuste de volumen / Ajuste de brillo
Botón abajo	Encender pantalla / Activar entrenamiento / Comenzar ejercicio actual directamente en la página de deportes	/	Enviar señal de socorro SOS	/

## 02 Cómo usar

Por favor, use el dispositivo en su muñeca correctamente, aproximadamente un dedo del carpo y ajústelo a una posición cómoda.


Las siguientes imágenes sirven de referencia.



Consejos: El uso incorrecto puede dar lugar a datos inexactos de las pruebas de salud.

## 03 Cómo descargar y conectar a la APP

03.1 Escanee el código de QR



03.2 Instale la APP "Kstyle OS"



03.3 Abre la aplicación 'Kstyle OS', selecciona 'Agregar dispositivo ahora' en la página de Dispositivos y sigue las instrucciones en pantalla.

Consejo: Las operaciones anteriores se realizan utilizando el sistema de iOS, pero existen ligeras diferencias al utilizar el sistema Android. Por favor siga las instrucciones de conexión en la aplicación para conectarse.

### 03.4 Compruebe el estado de la conexión



Sin  
conexión




Conexión  
APP



Conexión  
BT



APP+BT  
Conexión  
de llamadas



-  1.BT/BLE desconectado, por favor compruebe si el Bluetooth de su teléfono y el interruptor BT de su reloj están encendidos.
-  2.BT desconectado, no puede utilizar llamada / música / asistente de voz, por favor compruebe si el Bluetooth de su teléfono y el interruptor BT de su reloj están encendidos.
-  3.BLE desconectado, no se puede conectar APP, por favor compruebe si el Bluetooth de su teléfono está encendido.
-  4.BT/BLE conectado.

Para más información sobre la configuración y el uso de los relojes, visite:

<https://www.kieslect.com/guide/user-manual/>

## 04 Parámetros

Bluetooth: 5.3

Peso neto: 42.5g

Voltaje de carga: 5V

Tamaño de pantalla: 1.46"

Battery Type: Iones de litio

Capacidad de la Batería: 510mAh

Impermeable: 5ATM

Tamaño: 48.6\*12.8mm

Temperatura de Funcionamiento: 0°C~45°C

Bluetooth:

Rango de frecuencia: 2402-2480 MHz

Potencia isotrópica radiada equivalente (PIRE) máxima: 3.44dBm

BLE:

Velocidad de transmisión: 1 Mbps y 2 Mbps

Rango de frecuencia: 2402-2480 MHz

PIRE (Potencia Isotrópica Radiada Equivalente) máxima: 3.53dBm

## 05 Garantía

1. La garantía del reloj y del cable de carga es de un año.

2. Las siguientes razones que causan defectos no están incluidas en el servicio de garantía gratuito:

(1) Montaje o desmontaje personal.  
(2) Daño por caída durante el uso.  
(3) Todos los daños causados por el hombre o debido a la culpa de terceros, uso inadecuado (tales como: agua en el reloj inteligente, rotura por fuerza externa, arañazos durante el uso, etc.)  
3. Para servicios de garantía, contáctenos en: [service@kieslect.com](mailto:service@kieslect.com);  
4. Tenga en cuenta que todas las funciones del producto están basadas en objetos físicos.  
Si necesita la tarjeta de garantía, vaya al sitio web oficial:  
<https://www.kieslect.com/download-center/> to y descárguela.

## 06 Certificaciones y Homologaciones de Seguridad



Shanghai Kieslect Technology Company Limited declara que el dispositivo de radio tipo IEC/EN 62133-2:2017 cumple la Directiva 2017/A1:2021. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://www.kieslect.com/download-center/>

## PRECAUCIÓN:

- (1) La eliminación de una batería en el fuego o en un horno caliente, o el aplastamiento o corte mecánico de la batería, puede provocar una explosión;
- (2) Dejar una batería en un entorno con temperaturas extremadamente altas puede provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables;
- (3) Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja puede provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables.