

KIESLECT

KIESLECT 通話手錶 Kr2用戶說明書



V1.16.1

獲取更多語言
說明書

備註：

1.1 公司保留修改本手冊內容的權利，恕不另行通知。


在某些版本的軟件中，某些功能可能會有所不同，這是正常的。

1.2 使用本產品前，請參閱本手冊。

1.3 在使用產品之前，您需要連接App同步時間並設定您的個人信息。

1.4 該產品支持IP68等級防水，不適合游泳和深海潛水，熱水、茶和其他腐蝕性液體對手錶具有破壞性，無法享受產品保修和免費維修服務。

01 外觀與充電



按鍵功能

| 項目 | 單擊 | 雙擊 | 長按 | 旋轉 |
|-----|------------------|------|----------|------------|
| 上按鍵 | 亮屏 息屏 返回主頁 | / | 開機 關機 | / |
| 中按鍵 | 菜單 返回 | / | / | 翻頁 音量調節 |
| 下按鍵 | 運動模式 | 語音助手 | 緊急呼叫 | / |

提示：

1. 使用前請充電2小時以上。請使用5V/0.5A或以上的充電器。
2. 如果手錶放置長時間後導致無法開機，在再次重新使用時，您需要將充電線的充電觸點擦拭乾淨，避免汗水或積水造成無法充電。

02 如何佩戴

請正確地將手表戴在手腕上，大約離腕帶一指距離，並將其調整到舒適的位置。

以下是圖片作為參考。



錯誤的佩戴方式會導致健康數據測試不準確。

03 如何下載和連接App

03.1 掃描二維碼






03.2 安裝“Kieslect”App






Kieslect

03.3 打開應用程序，點擊“立即添加設備”-點擊“Kr2”連接-然後點擊手錶上的“√”。



03.4 按一下“同意” 連接音訊藍牙。



提示：以上操作是使用蘋果系統執行的，但使用安卓系統時略有不同。請按照APP上的連接說明進行連接。

03.5 檢查連接狀態。



* 在手表上使用藍牙電話和音樂播放功能必須將音頻藍牙連接成功。

有關手錶設定和使用的更多資訊，請訪問：

<https://www.kieslect.com/guide/user-manual/>

提示：

1. 請將App升級到新版本，以獲取更好的體驗。
2. App適用於安卓5.0和iOS 9.0及以上的手機操作系統。
3. 對於首次與安卓手機連接，將彈出“允許”提醒，請遵循指導並允許許可權，以確保所有功能正常工作。
4. 為了確保連接成功，請打開手機的藍牙、GPS定位和網絡。
5. 如果在使用的時候，手表無法被搜索到或者無法連接，請將手表恢復出廠設置，然後再重新連接。
6. 充電期間，無法將手機關機，如果要關機請將充電線與手表斷開連接。
7. 如果需要使用信息推送等功能時，確保在“Kieslect”App里將相應的選項開關打開。

具體操作如下：


a. 打開“Kieslect”



b. 選擇“設備”



c. 單擊“開啟”



04 操作說明


a. 從錶盤主頁面按中間按鈕進入選單清單，再按中間按鈕返回。



b. 快捷方式頁：從主頁向下滑動，轉到快捷方式，然後向上滑動返回。



c. 信息頁面：在主頁向上滑動，進入到信息頁面，轉到資訊，然後向下滑動返回。



d. 打開快捷方式介面：向左滑動手錶主面，繼續滑動可顯示更多快捷方式。長按功能介面，進入元件編輯介面，刪除或添加功能元件。




e. 分屏瀏覽器：從主頁向右滑動進入分屏。長按分屏中的功能圖標，您可以在區域中的圖標中自定義您的功能圖標。



f. 更改選單樣式：基於表盘主頁向下滑動，然後按一下“☰”更改選單樣式。3種風格的“清單”或“瀑布流”或“棋盤”供您選擇（您也可以轉到設定進行切換）。



05 功能介紹

| | |
|---|--|
|  <p>The image shows a circular interface for the 'Workout' app. At the top, it says 'Workout'. Below that is a 'History' button with a right-pointing arrow. There is a red running person icon and the text 'Outdoor running'. At the bottom, there is a 'No goal' indicator.</p> | <p>訓練：支持100種運動模式，可以查看心率、卡路里消耗、步數、距離、配速、步頻、心率區域和訓練效果。</p> |
|  <p>The image shows a circular interface for heart rate monitoring. It features a red bar chart representing heart rate over time. The text 'Heart rate' is at the top. Below the chart, it says 'Measuring...' and '78 bpm'. At the bottom, it says '8:00pm (Three ago)'.</p> | <p>心率：24小時心率監測在應用程序中設定監測時間間隔和心率報警閾值。</p> |
|  <p>The image shows a circular interface for sports records. It features a large green number '5660' in the center. Surrounding it are four colored segments: orange (1500), yellow (1000), blue (2500), and green (500). The text 'Sports record' is at the top.</p> | <p>運動記錄：記錄每天的運動數據，包括步數、距離、卡路里、運動時間。</p> |
|  <p>The image shows a circular interface for the 'Telephone' app. It features a green speech bubble icon for 'Recent calls', a green person icon for 'Contact', and a green grid icon for 'Dial pad'. The text 'Telephone' is at the top.</p> | <p>電話：通過藍牙連接到手機，可以撥打、接聽和掛斷電話，並支持查看通話記錄和常見連絡人清單。</p> |
|  <p>The image shows a circular interface for 'SpO2' monitoring. It features a red heart icon with a pulse line. The text 'SpO2' is at the top. Below the icon, it says '96%'. At the bottom, it shows a red arrow pointing up to '98%' and a green arrow pointing down to '92%'.</p> | <p>血氧：24H監測血氧狀態，可以在應用程序中打開自動監測。</p> |

| | |
|--|--|
|  | <p>呼吸：可設置呼吸節奏和次數，然後跟著這個設置完成呼吸訓練。</p> |
|  | <p>壓力：24H監測壓力狀況，可以在應用程序中打開自動監測。</p> |
|  | <p>生理周期：在App上設置個人性別信息為“女性”，然後在App里點擊“我的”和“生理週期”進行設置。可在手表端看到對應的安全期、月經期和排卵期。</p> |
|  | <p>語音助手：AI 语音：点击AI 语音说出你需要喚醒的功能。（手表需要與手機的藍牙連接成功並且手機屏幕沒有鎖屏）</p> |
|  | <p>遊戲：4個內置遊戲。“飛鳥遊戲” & “2048” & “骰子” & “空戰”。</p> |

| | |
|---|---|
|  | <p>情緒：愉悅、平靜、焦慮、煩躁，4種情緒準確檢測。</p> |
|  | <p>相機控制：連接手機後打開App，手錶可以遠程控制手機拍照，並設定延遲時間和連拍次數。</p> |
|  | <p>音樂：連接應用程序後，您可以在智慧手錶上點擊“播放/暫停/上一首/下一首歌曲”，從手機控制音樂，並可以調整音量。</p> |
|  | <p>睡眠：智慧監測你的睡眠狀態和質量，記錄數據，科學分析睡眠時間。</p> |
|  | <p>報警：可設置10個報警提醒。</p> |

| | |
|---|---|
|  | <p>Pomodoro計時器：你可以設定自己的時間，開始“專注於工作”來完成提醒，然後“休息”來完成提示。</p> |
|  | <p>天氣：連手機後，打開並設定應用程序中的天氣功能，手錶可以顯示最近幾天的天氣資訊。</p> |
|  | <p>手電筒：打開手電筒照亮環境，然後按一下手電筒頁面將其關閉。</p> |
|  | <p>計算器：支持簡單的計算功能，可以進行“+”、“-”、“x”、“÷”等基本計算。</p> |
|  | <p>世界時鐘：支持添加10套不同的國家地區時間，可自行添加和刪除。請轉到Kieslect應用程序設置。</p> |

| | |
|---|--|
|  | <p>定时器：可自行设置1分钟/5分钟/10分钟等时间。</p> |
|  | <p>秒表：支持20组时间记录。</p> |
|  | <p>设置：手表表面和时间，显示，声音和振动，用户偏好，系统。</p> |
| <p>其他功能</p> | <p>海量線上/定制手錶錶盤，計時器，喚醒，手動關閉螢幕，查找手機，查找手錶，請勿打擾模式，亮度調節，按下按鈕功能定制、信息推送、SOS、各種提示音等。</p> |

提示：

1. 可以App里查看更多的分析報告和數據記錄。
2. 以上健康數據僅作為參考，不可作為醫療依據。

06 參數

藍牙：5.2

屏幕尺寸：1.43英寸

防水等級：IP68

淨重：39克

電池類型：鋰電池

機身尺寸：46.4*11.65mm

充電電壓：3.8V

電池容量：360毫安

工作溫度：-20° C~60° C

07 售后保修

1. 硬件質量問題保修1年，電池和充電線保修半年。
2. 以下原因導致的質量問題不在免費保修服務中：
 - (1) 私自組裝或拆卸。
 - (2) 使用過程中墜落損壞。
 - (3) 人為損壞或由於外力導致、使用不當（如：進水、外力破碎、使用過程中劃傷等）
3. 要求售後服務時，請在保修卡上填寫詳細信息。
4. 請與直接經銷商聯系以獲得售後服務。
5. 請注意，產品的所有功能都是基於實物的。

保修卡

客戶信息

| 產品型號 | | 銷售商 | |
|---------------|----|------|------|
| 客戶名稱 | | 聯繫方式 | |
| 銷售商 聯繫方式 | | 購買日期 | |
| 產品系列號 | | | |
| 客戶地址 | | | |
| 銷售商地址 | | | |
| <h2>保修記錄</h2> | | | |
| 日期 | 故障 | 描述 | 更多信息 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

聯繫我們：service@kieslect.com

國際電子電機委員會/EN 62133-2:2017

附錄C (資料性附錄)

對最終用戶的建議

以下是設備製造商向最終用戶提供的典型但非詳盡的良好建議清單

- a) 不要拆開或撕碎電池。
- b) 將電池放在兒童够不著的地方。
- c) 應監督兒童使用電池。尤其要把電池放在小孩够不著的地方。
- d) 如果電池被吞咽，請立即就醫。
- e) 不要將電池暴露在高溫或火災下。避免在陽光直射下儲存。
- f) 不要讓電池短路。不要將電池隨意存放在盒子裏或抽屜，因為可能造成彼此短路或被其他金屬物體短路。
- g) 在電池泄漏的情況下。不要讓液體與皮膚或者眼睛接觸。如果接觸過，用大量的水沖洗受影響的區域並尋求醫療建議。
- h) 除了專門為設備提供的充電器外，請勿使用其他充電器。
- i) 不要使用任何非原裝的電池。

- j) 務必購買設備製造商為設備推薦的電池。
- k) 保持電池清潔乾燥。
- l) 電池在使用前需要充電。始終使用正確的充電器，並參考製造商的說明或設備手冊以獲得正確的充電說明。
- m) 不使用時，不要讓電池長時間充電。
- n) 長時間儲存後，可能需要對電池進行充電和放電或多次使用電池以獲得最大效能。
- o) 保留原始產品資料以備將來參考。
- p) 只能將電池用於其預期用途。