



دليل مستخدم ساعة كيسليكت للاتصالات السلسلة Kr 3



احصل على الدليل
بلغات أكثر

ملاحظات:

1. تحتفظ شركتنا بالحق في تعديل محتويات هذا الدليل دون إشعار مسبق. من الطبيعي أن تختلف بعض الوظائف في بعض إصدارات البرنامج.
2. يرجى قراءة هذا الدليل جيداً قبل استخدام الساعة.
3. قبل استخدام هذه الساعة، ستحتاج إلى الاتصال بالتطبيق لمزامنة الوقت وتعيين المعلومات الشخصية.
4. هذا المنتج يدعم مستوى مقاومة المياه 5ATM، لذا فهي مناسبة للاستخدام في المسابح والمياه الضحلة؛ غير مناسبة للغوص في الأعماق، أو السباحة في البحر أو السلواتا، أو المياه الساخنة أو الشاي أو غيرها من السوائل المسببة للتآكل التي قد تدمر الساعة، وإذا تعرضت لذلك لن تتمكن من الاستمتاع بضمان المنتج وخدمة الإصلاح المجانية.
5. شحن لمدة لا تقل عن ساعتين قبل الاستخدام. يرجى استخدام شاحن مناسب بقوة 5 فولت، حيث أن استخدام شاحن بقوة أعلى من 5 فولت قد يُضر بالجهاز.
6. إذا لم تتمكن من تشغيل الساعة بعد مدة طويلة، يرجى مسح موصلات الشحن لكابل الشحن لتنظيفها عند استخدامه مجدداً لتجنب العرق أو بقايا المياه.

01 المظهر والشحن





وظائف الأزرار

العنصر	اضغط مرة	اضغط مرتين	اضغط مطولاً	تدوير
الزر العلوي	تشغيل الشاشة / إيقاف الشاشة / الرئيسية	سجل النشاط	التشغيل / إيقاف التشغيل / إعادة التشغيل / إيقاف وضعيّة توفير الطاقة	/
الزر الأوسط	القائمة / العودة / كتم صوت المكالمات الواردة	إنهاء المكالمات	/	قلب الصفحة / تغيير وجه الساعة / ضبط مستوى الصوت
الزر السفلي	وضعيّة الرياضة (مخصصة) / تشغيل الشاشة	المساعد الصوتي	استغاثة	/

02 كيفية الارتداء

يرجى ارتداء الجهاز بشكل صحيح على المعصم، على بعد حوالي إصبع واحد من عظمة الرسغ، وضبطها لموضع مريح. الصور التالية للاطلاع فقط.



نصائح: الارتداء غير الصحيح قد يؤدي إلى بيانات اختبارات صحية غير دقيقة.

03 التنزيل والاتصال بالتطبيق

03.1 مسح رمز الاستجابة السريعة



03.2 تثبيت تطبيق "Kstyle OS"



03.3 افتح التطبيق، وانقر "إضافة جهاز الآن" - وانقر للاتصال. - انقر على "اقتران" للاتصال ببلوتوث الصوت.

نصائح: يتم إجراء العمليات المذكورة باستخدام نظام iOS، لكن قد يختلف الأمر قليلاً عند استخدام نظام أندرويد. يرجى اتباع تعليمات التوصيل على التطبيق للاتصال.

03.4 التحقق من حالة الاتصال



1. البلوتوث غير متصل، يرجى التحقق من تشغيل بلوتوث هاتفك المحمول وبلوتوث ساعتك. 

2. البلوتوث غير متصل، لا يمكن استخدام الوظائف الصوتية مثل الاتصال/ الموسيقى/ المساعد الصوتي، يرجى التحقق من تشغيل بلوتوث هاتفك المحمول وبلوتوث ساعتك. 

3. البلوتوث غير متصل، لا يمكن الاتصال بالتطبيق، يرجى التحقق من تشغيل بلوتوث هاتفك. 

4. BT/BLE متصل. 

لمزيد من المعلومات حول إعداد واستخدام الساعة، يرجى زيارة:

<https://www.kieslect.com/guide/user-manual/>

04 المقاييس

بلوتوث: 5.3	الوزن الصافي: 40 غرام	الجهد الكهربائي للشحن: 5 فولت
حجم الشاشة: 1.5"	نوع البطارية: أيون ليثيوم	سعة البطارية: 500 مللي أمبير في الساعة
مقاومة المياه: 5ATM	الحجم: 12.6×47مم	درجة حرارة التشغيل: -20°م ~ 60°م
البلوتوث:		:BLE
مدى التردد: 2480MHz-2402		1 ميغا ايت و 2 ميغابايت
أقصى EIRP: 4.50dBm		مدى التردد: 2480MHz-2402
		أقصى EIRP: 4.47dBm

05 الضمان

1. يُضمن الساعة وكابل الشحن لمدة عام واحد.
2. العيوب الناتجة عن الأسباب التالية لا تشملها خدمات الضمان:
(1) التجميع أو التفكيك الذاتي؛
(2) السقوط والتلف في أثناء الاستخدام؛
(3) جميع الأضرار البشرية أو الأعطال الناتجة عن جهات خارجية، أو الاستخدام غير الصحيح (مثل: الاستخدام في المياه، قوة ساحقة خارجية، الخدوش في أثناء الاستخدام، وما إلى ذلك)؛
3. لخدمات الضمان، يرجى التواصل معنا: service@kieslect.com.
4. يرجى الانتباه إلى أن جميع وظائف المنتج تستند إلى أشياء مادية.

إذا احتجت إلى بطاقة الضمان، يرجى الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي: <https://www.kieslect.com/download-center/> لتنزيلها.