

Manual de Usuario del Reloj de Llamadas Kieslect Serie Kr 3



Notas:

- La empresa se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual sin ninguna otra notificación. Es normal que algunas funciones pueden variar en ciertas versiones de software
- 2. Por favor, consulte este manual antes de usar el producto.
- 3. Antes de usar este reloj, necesitas conectar la aplicación para sincronizar la hora y configurar tu información personal.
- 4. Este producto es compatible con la impermeabilidad de grado 5ATM, Apto en piscinas y aguas poco profundas.no es apto el buceo en aguas profundas, el agua caliente, el té y otros líquidos corrosivos son destructivos para el reloj, y no podrá disfrutar de la garantía del producto y los servicios de mantenimiento gratuitos.
- 5. Cargue durante no menos de 2 horas antes del uso. Utilice únicamente el adaptador de carga correcto de 5V; voltajes superiores a 5V pueden dañar el dispositivo.
- 6. Si el reloj no se puede encender después de colocarlo durante mucho tiempo, debe limpiar los contactos de carga del cable de carga cuando lo vuelva a usar para evitar el sudor o los residuos de agua.

1

01 Apariencia y carga






| Funciones del botón | | | | |
|---------------------|---|----------------------------|---|---|
| Elemento | Pulsar una vez | Presione tres veces | Mantener pulsado | Girar |
| Botón superior | Encender pantalla / Pantalla Apagada / Inicio | Registro de Actividad | Encendido / Apagado/ Reiniciar / desactivar el modo de ahorro de energía | / |
| Botón central | Menú / Atrás / Silenciar Llamadas Entrantes | Colgar Llamada Entrante | / | Cambiar página / Cambiando la esfera del reloj / Ajustar volumen |
| Botón abajo | Modo Deportivo (Personalizado) / Pantalla encendida | Asistente de voz | SOS | / |

02 Cómo usar

Por favor, use el dispositivo en su muñeca correctamente, aproximadamente un dedo del carpo y ajústelo a una posición cómoda.

Las siguientes imágenes sirven de referencia.





Consejos: El uso incorrecto puede dar lugar a datos inexactos de las pruebas de salud.

03 Cómo descargar y conectar a la APP

03.1 Escanee el código de QR



03.2 Instale la APP " Kstyle OS"



03.3 Abra la APP, haga clic en "Añadir dispositivo ahora" - Haga clic en para conectar.- Haga clic en "par" para conectar con Audio Bluetooth.

Consejo: Las operaciones anteriores se realizan utilizando el sistema de iOS, pero existen ligeras diferencias al utilizar el sistema Android. Por favor siga las instrucciones de conexión en la aplicación para conectarse.

03.4 Compruebe el estado de la conexión







Sin conexión



Conexión APP



Conexión BT



APP+BT Conexión de Ilamadas

- 1.BT/BLE desconectado, por favor compruebe si el Bluetooth de su teléfono y el interruptor BT de su reloj están encendidos.
- 2 BT desconectado, no puede utilizar llamada / música / asistente de voz, por favor compruebe si el Bluetooth de su teléfono y el interruptor BT de su reloj están encendidos.
- 3.BLE desconectado, no se puede conectar APP, por favor compruebe si el Bluetooth de su teléfono está encendido.
- 4.BT/BLE conectado.

Para más información sobre la configuración y el uso de los relojes, visite: https://www.kieslect.com/guide/user-manual/

04 Parámetros

Bluetooth: 5.3 Peso neto: 40g Voltaje de carga: 5V

Tamaño de pantalla: 1.5" Battery Type: Iones de litio Capacidad de la Batería: 500mAh Impermeable: 5ATM Tamaño: 47*12.6mm Temperatura de Funcionamiento: -20°C~60°C

Bluetooth:

Rango de frecuencia: 2402-2480 MHz

Potencia isotrópica radiada equivalente (PIRE) máxima: 4.50dBm

BI F-

Velocidad de transmisión: 1 Mbps v 2 Mbps

Rango de frecuencia: 2402-2480 MHz

PIRE (Potencia Isotrópica Radiada Equivalente) máxima: 4.47dBm

05 Garantía

- La garantía del reloj y del cable de carga es de un año.
- 2. Las siguientes razones que causan defectos no están incluidas en el servicio de garantía gratuito:
- (1) Montaje o desmontaje personal.
- (2) Daño por caída durante el uso.

- (3) Todos los daños causados por el hombre o debido a la culpa de terceros, uso inadecuado (tales como: agua en el reloj inteligente, rotura por fuerza externa, arañazos durante el uso, etc.)
- 3. Para servicios de garantía, por favor contáctenos: service@kieslect.com
- 4. Tenga en cuenta que todas las funciones del producto se basan en objetos físicos. Si necesita la tarieta de garantía, vava al sitio web oficial:

https://www.kieslect.com/download-center/ to y descárguela.