

KIESLECT

ساعة الاتصال KIESLECT
دليل المستخدم للمستخدم رقم 3 Ks



الحصول على دليل
استخدام المزيد من اللغات

ملحوظات:

١٠١ تحتفظ الشركة بالحق في تعديل محتويات هذا الدليل دون أي إشعار آخر. من الطبيعي أن تختلف بعض الوظائف في إصدارات معينة من البرامج.

١٠٢ يرجى الرجوع إلى هذا الدليل قبل استخدام المنتج

١٠٣ قبل استخدام المنتج، تحتاج إلى توصيل مزامنة وقت التطبيق وضبط معلوماتك الشخصية.

١٠٤ يدعم هذا المنتج مقاومة الماء 5ATM مناسبة للاستخدام في

حمامات السباحة والمياه الضحلة، وليس مناسبًا للعوام

أو للغوص به في أعماق البحار، المياه الساخنة، والشاي وغيرهما من السوائل

المسببة للتآكل تعتبر مدمرة للساعة، ويتعرضها لتلك المواد لن تكون

قادرة على التمتع بضمان المنتج وخدمات الصيانة المجانية..



أزرار الوظائف

تدوير	الصحافة طويلة	الضغط مرتين	الضغط مرة	عنصر
تغيير تعبير الصفحة/ تعبير وجه الساعة	تشغيل / إيقاف التشغيل / إعادة تشغيل / إيقاف تشغيل وضع توفير الطاقة / الخروج من التمرين	/	تشغيل الشاشة/ دخول قائمة التطبيقات	الزر العلوي
/	SOS	مساعد صوت	تشغيل الشاشة/ إظهار تطبيقات مخصصة (التمرين الافتراضي)	الزر السفلي
يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على الغلاف لعرض تفاصيل وظائف الزر.				

نصائح


1. يرجى الشحن ما لا يقل عن ٢ ساعة قبل الاستخدام أو استخدام محولات الشحن الصحيحة والتي تكون ٥ فولت ٥٠٠ أمبير أو أعلى.
2. إذا تعذر تشغيل الساعة بعد تركها لفترة طويلة، فانتبهاة إلى مسح نقاط اتصال الشحن الخاصة بكابلا للشحن وتنظيفها عند استخدامها مرة أخرى لتجنب تراكم العرق أو بقايا الماء عليها.

أضرار الوظائف	الزر العلوي
تبديل الصفحات / ضبط مستوى الصوت / ضبط السطوع	تدوير
<p>١. مع تشغيل الشاشة، اضغط على الزر العلوي في واجهة القرص الرئيسي للدخول إلى قائمة التطبيقات.</p> <p>٢. مع تشغيل الشاشة، في واجهة غير القرص الرئيسي أو غير واجهة التمرين، انقر على الزر للعودة إلى القرص الرئيسي (يسمح: المؤقت، الخلفية الموقوتة).</p> <p>٣. مع تشغيل الشاشة، اضغط ضغطاً قصيراً للإيقاف المؤقت أثناء التمرين. مع إيقاف الشاشة، انقر لتشغيل الشاشة.</p>	اضغط لفترة قصيرة
<p>١. في حالة التشغيل، اضغط مع الاستمرار لمدة ٥ ثوانٍ لاستدعاء واجهة إيقاف التشغيل/إعادة التشغيل.</p> <p>٢. في حالة التشغيل، اضغط مع الاستمرار لأكثر من ٨ ثوانٍ لإعادة الضبط وإعادة التشغيل تلقائياً.</p> <p>٣. في حالة الإيقاف، اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين لتشغيله.</p> <p>٤. اضغط مع الاستمرار على الزر لإنهاء التمرين.</p> <p>٥. اضغط مع الاستمرار في وضع توفير الطاقة للخروج.</p>	الصحافة طويلة

أضرار الوظائف	الزر السفلي
<p>١. مع إيقاف الشاشة، انقر لتشغيل الشاشة.</p> <p>٢. مع إضاءة الشاشة، انقر لاستدعاء الوظيفة المخصصة (وضع الرياضة الافتراضي).</p> <p>٣. اضغط على الزر الفعلي مرتين لاستدعاء المساعد الصوتي.</p>	اضغط لفترة قصيرة
<p>مع تشغيل الشاشة، اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين لاستدعاء جهة اتصال الطوارئ.</p>	الصحافة طويلة

02 كيفية الارتداء

يرجى ارتداء الجهاز على معصمك بشكل صحيح، حوالي إصبع واحد من الرسغ وضبطه على موضع مريح، استخدم الصور بالأسفل كمرجع.



نصيحة: يمكن أن يؤدي الارتداء غير الصحيح إلى بيانات اختبار صحية غير دقيقة.

03 كيفية التنزيل والاتصال بالتطبيق

٣١ مسح رمز الاستجابة السريعة




٣٢ تثبيت تطبيق "KS OS"




KS OS


٣،٣- افتح تطبيق "KS OS" - قم بتفعيل اتصال Bluetooth على هاتفك المحمول
 - ابحث عن إقران الجهاز في التطبيق (أو امسح رمز QR على الجهاز)
 - أكمل الربط على التطبيق (أو على الجهاز).




01




02




03



04




05



06

03.4 Check Connection Status



١. تم فصل BT/BLE، يرجى التحقق مما إذا كان مفتاح BT على التطبيق وبلوتوث الهاتف المحمول والساعة قيد التشغيل.

٢. تم فصل BT ولا يمكن استخدام الوظائف الصوتية مثل المكالمات/التحكم في الموسيقى/المساعد الصوتي. يرجى التحقق مما إذا كان مفتاح BT بالساعة قيد التشغيل.

٣. تم قطع اتصال BLE ولا يمكن الاتصال بالتطبيق، يرجى فتح التطبيق للاتصال بالساعة.

٤. BT/BLE متصل.

لمزيد من المعلومات حول إعدادات ووتش واستخدامها، يرجى زيارة:

<https://www.kieslect.com/guide/user-manual/>

ملاحظات:

- (١) يرجى ترقية التطبيق إلى أحدث إصدار للحصول على تجربة أفضل.
- (٢) نظام Android ٦.٠ و iOS ٩.٠ أو أعلى متوافق مع التطبيق.
- (٣) عند الاتصال لأول مرة مع اندرويد، سيظهر تنبيه الأذونات، يرجى متابعة التوجيه والسماح "بالأذونات" لضمان تشغيل كل الوظائف بشكل صحيح.
- (٤) للاتصال بنجاح، يرجى تشغيل بلوتوث الهاتف، وتقنية تحديد الموقع والشبكة.
- (٥) إذا تعذر البحث عن الجهاز أو توصيله أثناء الاستخدام، يرجى إعادة ضبط الساعة أو إيقاف تشغيلها والتجربة مرة أخرى.
- (٦) إذا كنت بحاجة إلى استخدام وظيفة مثل الرسائل الرئيسية فتأكد من تشغيل مفتاح تطبيق.



روى "معطل" كليك كنيد



الجهاز

حدد "الجهاز"



كنيد باز را "KS OS"

04 دستور العمل های اجرائی

1. مركز التحكم : اسحب لأسفل من القرص الرئيسي للوصول إلى مركز التحكم واسحب لأعلى للعودة.



2. مركز الرسائل : اسحب لأعلى من القرص الرئيسي للوصول إلى مركز الرسائل واسحب لأسفل للعودة.



3. البطاقة المخصصة: اسحب من القرص الرئيسي إلى اليسار لعرض بطاقة التطبيق المخصصة، بما في ذلك بيانات النشاط، القياس بنقرة واحدة، التمارين الشائعة، النوم، الطقس، والموسيقى بشكل افتراضي.



٤. الشاشة السلبية: اسحب لليمين من القرص الرئيسي للوصول إلى الشاشة السلبية، التي تعرض بيانات ال




٥. تغيير الطلب السريع: اضغط مع الاستمرار على القرص الرئيسي للدخول إلى الاختيار.




٦. صفحة القائمة الرئيسية: انقر على الزر العلوي لدخول القائمة الرئيسية، وانقر مرة أخرى للعودة. يمكنك تغيير نمط القائمة في صفحة الإعدادات.



<p>بيانات التمرين</p> <p>١. تحتوي بيانات التمرين على: الخطوات، التمرين، السرعات الحرارية.</p> <p>٢. انقر على الواجهة لعرض تفاصيل البيانات.</p>	
<p>معدل ضربات القلب</p> <p>١. يمكن ضبطه لقياس معدل ضربات القلب تلقائيًا، وتنبه في حال كان مرتفعًا جدًا أو منخفضًا جدًا.</p> <p>٢. ابقِ ذراعك ومعصمك ثابتين في كل مرة تقيس فيها معدل ضربات القلب وانتظر بصبر حتى يتم الانتهاء من القياس.</p> <p>٣. انقر على الواجهة لعرض تفاصيل البيانات.</p>	
<p>نسبة الأكسجين في الدم</p> <p>١. يمكن ضبطه لقياس نسبة الأكسجين في الدم تلقائيًا وتنبه عند انخفاضه بشكل كبير.</p> <p>٢. في كل مرة تقيس فيها نسبة الأكسجين في الدم، ابقِ ذراعك ومعصمك ثابتين وانتظر بصبر حتى يكتمل القياس.</p> <p>٣. انقر على الواجهة لعرض تفاصيل البيانات.</p>	


التوتر

1. يمكن ضبطه لقياس التوتر تلقائيًا.
2. في كل مرة تقيس فيها التوتر، ابقِ ذراعك و معصمك ثابتين وانتظر بصبر حتى يكتمل القياس.
3. انقر على الواجهة لعرض تفاصيل البيانات.




قياس بنقرة واحدة


1. قياس بنقرة واحدة لمعدل ضربات القلب، وضغط الدم، ونسبة الأكسجين في الدم، مع عرض قيم معدل ضربات القلب وضغط الدم ونسبة الأكسجين في الدم في نفس الوقت خلال ٦٠ ثانية.
2. انقر على الواجهة لعرض تفاصيل البيانات.



النوم


1. انقر على الواجهة لعرض تفاصيل البيانات.



<p>الطقس</p> <p>١. افتح التطبيق وسيقرأ الساعة تلقائياً موقع الهاتف وبيانات الطقس. المسار: الاتصال بالتطبيق - الجهاز - إعدادات إضافية - دفع الطقس، يمكنك التحقق من حالة الطقس للأيام السبعة القادمة.</p> <p>٢. عندما تظهر بيانات الطقس خطأ، افتح التطبيق لمزامنة بيانات الطقس.</p>	
<p>الموسيقى</p> <p>١. عندما يكون الساعة متصلة بالتطبيق، يمكنها التحكم في مشغل الموسيقى على الهاتف لأداء الوظائف.</p> <p>٢. يدعم الموسيقى المحلية، كيفية رفع الموسيقى إلى الساعة: الاتصال بالتطبيق - الجهاز - الموسيقى - إضافة موسيقى (صيغة ملف الموسيقى).</p> <p>٣. اتصل بسماعات الرأس البلوتوث للاستماع إلى الموسيقى المحلية على الساعة.</p>	
<p>سماعة البلوتوث</p> <p>١. قم بتوصيل سماعة البلوتوث. المسار: اذهب إلى صفحة "الموسيقى" على الصفحة الأولى للساعة - حدد "•••" - سماعة البلوتوث - البحث عن الأجهزة (اختر اسم السماعة الصحيح).</p> <p>٢. مشاكل التوافق (إصدارات البلوتوث المتوافقة).</p> <p>٣. يمكن استخدام سماعات الرأس البلوتوث فقط عندما يكون الساعة تقوم بالرد على مكالمة.</p>	
<p>الجدول الزمني</p> <p>١. طريقة الضبط: افتح التطبيق وقم بالاتصال - الجهاز - تذكير الجدول الزمني - إضافة. عندما يحين موعد الجدول، سيظهر إشعار على الساعة.</p> <p>٢. للتواريخ التي تحتوي على جداول زمنية، سيتم عرض نقطة زرقاء على تقويم الساعة. انقر عليها لعرض كافة محتويات الجدول الزمني.</p>	

التمرينات

١. يدعم وحدة التمرين ١٠٠ نوع من الرياضات.
٢. تتضمن القائمة الافتراضية ١٠ أنواع من الرياضات، يمكنك إضافة، إخفاء، وفرزها بحرية وفقاً لعاداتك الشخصية.
٣. يدعم التعرف التلقائي على ٧ أنواع من الرياضات، المسار: الإعدادات - التفضيلات - إعدادات التمرينات - التعرف التلقائي على الرياضات.
٤. يدعم البث الصوتي.




سجلات التمارين

- يمكنك عرض سجلات التمارين الأخيرة على الساعة. عندما تكون الساعة متصلة بالهاتف، يمكنك مزامنة بيانات التمارين مع تطبيق الجوال، ويمكنك عرض بيانات التمارين الأكثر تفصيلاً في التطبيق.



الهاتف

١. يمكنك إضافة ما يصل إلى ٤٠ جهة اتصال إلى ساعتك عبر تطبيق الجوال، طريقة العمل: افتح وقم بالاتصال بالتطبيق - الجهاز - الاتصال.
٢. يمكنك تعيين جهة اتصال كجهة اتصال طارئة والضغط المطول على الزر لمدة ٢ ثانية للاتصال بالجهة الاتصال الطارئة.



المساعدين الصوتيون
افتح وقم بالاتصال بالتطبيق، انقر مرتين على الزر
للدخول إلى وظيفة المساعد الصوتي، مثل:
Siri، Google Assistant



منبه
١. يمكنك إضافة أو حذف المنبهات، أو تشغيل /
إيقاف المنبهات على الساعة، أو ضبط المنبهات
للساعة عبر التطبيق.
٢. يمكنك ضبط وقت التأخير وعدد التكرارات
للمنبه في التطبيق.



التحكم عن بُعد في التقاط الصور
١. قم بتوصيل التطبيق والتفويضات ذات الصلة،
وقم بتشغيل وظيفة كاميرا الهاتف، واستخدم
الساعة للتحكم في كاميرا الهاتف لالتقاط الصور.
٢. يمكنك ضبط الإيماءات السريعة للتحكم
في التقاط الصور.



ساعة العالم
للتحقق من وقت مدينة محددة على الساعة.
لضبطها: افتح وقم بالاتصال بالتطبيق - الجهاز
- إعدادات إضافية - ساعة العالم - إضافة.



البوصلة
قم بمعايرة الساعة وفقاً للتعليمات قبل الاستخدام.
ملاحظة: ستؤثر استخدام حزام مغناطيسي على
الاستخدام الطبيعي للبوصلة.



مسجل الصوت
يدعم التسجيل والتشغيل المحلي، ويجب ألا
يتجاوز الوقت الإجمالي للتسجيل ساعتين.




تتبع الدورة
افتح وقم بإعداد تتبع دورة الحيض على التطبيق،
وستعرض الساعة حالة دورة الحيض والتذكيرات.



التذكيرات
١. تذكير بالجلوس الطويل، تذكير بمعدل ضربات القلب،
تذكير بنسبة الأكسجين في الدم، تذكير بالتوتر، وتذكير
بالمشي.
٢. طريقة الضبط: افتح وقم بالاتصال بالتطبيق -
الجهاز - تتبع الصحة.



واجهة دفع المعلومات
١. طريقة الضبط: افتح وقم بالاتصال بالتطبيق - الجهاز
- إدارة الإشعارات - مزامنة إشعارات الهاتف المحمول.
٢. ملاحظة: قم بإجراء العمليات المذكورة أعلاه بعد أن
يفوض الهاتف الجوال تطبيق "إدارة الإشعارات".



وضع توفير الطاقة
يمكن للمستخدمين اختيار وضع توفير الطاقة في مركز
التحكم. عند تمكين وضع توفير الطاقة، يمكنك فقط
عرض الوقت والبطارية المتبقية. اضغط واستمر في
الضغط على الزر العلوي للخروج من وضع توفير الطاقة.



<p>تصريف الاهتزاز يمكن للمستخدمين تشغيل هذه الوظيفة في مركز التحكم واتباع تعليمات الساعة لتصريف الماء.</p>	
<p>النقر لإضاءة الشاشة طريقة التشغيل: افتح إعدادات الساعة - العرض والسطوع - تشغيل مفتاح النقر لإضاءة الشاشة. بعد تشغيل هذه الميزة، انقر على شاشة الساعة لتشغيلها.</p>	
<p>غطاء اليدين للكم طريقة التشغيل: افتح إعدادات الساعة - الصوت والاهتزاز - قم بتشغيل مفتاح كتم اليد. بعد تشغيل هذه الوظيفة، يمكن كتم تنبيهات المكالمات الواردة ووظيفة الإنذار عن طريق تغطية الشاشة.</p>	

نصائح

البيانات الصحية المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا يمكن استخدامها كأساس طبي.

06 المواصفات

البلوتوث: ٥.٣

حجم الشاشة: ٢.١ إنش

مقاومة الماء: ٥ ATM

الوزن الصافي: ٣٠.٢ جرام

نوع البطارية: ليثيوم أيون

الحجم: ١١.٩ × ١٨.٦ × ٤.٩ ملم

جهد الشحن: ٥ فولت

سعة البطارية: ٤٠٠ مللي أمبير

درجة حرارة العمل: من صفر درجة مئوية إلى ستين درجة مئوية

07 لضمان

١. ضمان لمدة عام واحد لعيوب الهاردوير الافتراضية، نصف عام

للبطارية وكابل الشحن.

٢. الأسباب التالية المسببة للعيوب غير مشمولة في خدمة الضمان المجاني:

(١) التجميع أو التفكيك الشخصي.

(٢) الضرر الناتج عن السقوط أثناء الاستخدام.

(٣) جميع الأضرار التي من صنع الإنسان أو بسبب الطرف الثالث بالخطأ، سوء

الاستخدام (مثل: دخول الماء إلى الساعة الذكية، التحطيم بسبب قوة خار

جية، الخدش أثناء الاستخدام وما إلى ذلك)

٣. يرجى تقديم بطاقة الضمان مع التفاصيل المملوءة عند طلب خدمة ما بعد البيع.

٤. يرجى الاتصال بالتجار المباشرين للحصول على خدمة الضمان.

٥. يرجى العلم أن جميع خصائص المنتج تعتمد على الأشياء المادية.