

Kissiter llama al reloj

Ks 3 Manual de usuario



Obtener el Manual
Usar más idiomas

Notas:


1.1 La empresa se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual sin ninguna otra notificación. Es normal que algunas funciones pueden variar en ciertas versiones de software.

1.2 Por favor, consulte este manual antes de usar el producto.

1.3 Antes de utilizar el producto, es necesario conectar el tiempo de sincronización de la APP y configurar su información personal.

1.4 Este producto es compatible con la impermeabilidad de grado 5ATM, Apto en piscinas y aguas poco profundas. no es apto el buceo en aguas profundas, el agua caliente, el té y otros líquidos corrosivos son destructivos para el reloj, y no podrá disfrutar de la garantía del producto y los servicios de mantenimiento gratuitos.

01 Apariencia y carga



Funciones del botón

Elemento	Pulsar una vez	Presione tres veces	Mantener pulsado	Girar
Botón superior	Encender pantalla / Acceso a la lista de apps	/	Encendido / Apagado / Reiniciar / Apagar modo ahorro de energía / Salir Deporte	Cambiar página / Cambiando la esfera del reloj
Botón abajo	Encender pantalla / Personalizar aplicación (ejercicio por defecto)	Asistente de voz	SOS	/

Escanee el código QR de la cubierta para ver las funciones específicas de los botones.

Consejos:


1. Cargue no menos de 2 horas antes del uso. Utilice los adaptadores de carga correctos que son de 5V 0.5A o superior.
2. Si el reloj no se puede encender después de colocarlo durante mucho tiempo, debe limpiar los contactos de carga del cable de carga cuando lo vuelva a usar para evitar el sudor o los residuos de agua.

Botón superior	Funciones
Girar	Cambio de página / ajuste de volumen / ajuste de brillo
Prensa corta	<p>1.Con la pantalla encendida, presiona el botón superior en la interfaz del dial principal para entrar a la lista de aplicaciones.</p> <p>2.Con la pantalla encendida, en una interfaz que no sea el dial principal o la interfaz de ejercicio, haz clic en el botón para volver al dial principal (permitido: temporizador, fondo del cronómetro).</p> <p>3.Con la pantalla encendida, presiona brevemente para pausar durante el ejercicio. Con la pantalla apagada, haz clic para encender la pantalla.</p>
mantener pulsado	<p>1.Con el estado de encendido, mantén presionado durante 5 segundos para llamar a la interfaz de apagado/reinicio.</p> <p>2.Con el estado de encendido, mantén presionado durante más de 8 segundos para restablecer y reiniciar automáticamente.</p> <p>3.En el estado apagado, mantén presionado durante 2 segundos para encenderlo.</p> <p>4.Mantén presionado el botón para terminar el ejercicio.</p> <p>5.Mantén presionado en modo de ahorro de energía para salir.</p>

Botón abajo	Funciones
Prensa corta	<p>1.Con la pantalla apagada, haz clic para encender la pantalla.</p> <p>2.Con la pantalla encendida, haz clic para llamar a la función personalizada (modo deporte predeterminado).</p> <p>3.Presiona dos veces el botón físico para llamar al asistente de voz.</p>
mantener pulsado	Con la pantalla encendida, mantén presionado durante 2 segundos para llamar a un contacto de emergencia.

02 Cómo usar

Por favor, use el dispositivo en su muñeca correctamente, aproximadamente un dedo del carpo y ajústelo a una posición cómoda. Las siguientes imágenes sirven de referencia.



Consejos: El uso incorrecto puede dar lugar a datos inexactos de las pruebas de salud.

03 Cómo descargar y conectar a la APP


03.1 Escanee el código de QR




03.2 Instale la APP "KS OS"




03.3 Abra la aplicación "KS OS" -> Active la conexión Bluetooth en su teléfono móvil -> Busque el emparejamiento del dispositivo en la aplicación (o escanee el código QR en el dispositivo) -> Complete la vinculación en la aplicación (o en el dispositivo).




01




02




03



04



05



06

03.4 Check Connection Status



1. BT/BLE desconectado, por favor compruebe si el Bluetooth de su teléfono y el interruptor BT de su reloj están encendidos.
2. BT desconectado, no puede utilizar llamada / música / asistente de voz, por favor compruebe si el Bluetooth de su teléfono y el interruptor BT de su reloj están encendidos.
3. BLE desconectado, no se puede conectar APP, por favor compruebe si el Bluetooth de su teléfono está encendido.
4. BT/BLE conectado.

Para más información sobre la configuración y el uso de los relojes, visite: <https://www.kieslect.com/guide/user-manual/>

Consejos:

- (1) Actualice la APP a la última versión para obtener una mejor experiencia.
- (2) Los sistemas Andorid 6.0 e iOS 9.0 o superior son compatibles con la APP.
- (3) Para la conexión con Android por la primera vez, el recordatorio "Permisos" aparecerá, por favor, siga la guía y permita permisos para asegurarse de que todas las funciones funcionen correctamente.
- (4) Para conectarse correctamente, por favor, habilite el Bluetooth, el GPS y la red del teléfono móvil.
- (5) Si el dispositivo no se puede buscar o conectar durante el uso, reinicie o apague el reloj para intentarlo de nuevo.
- (6) Si necesita usar las funciones como el empuje de mensajes, asegúrese de que el interruptor de la APP esté encendido. Las operaciones específicas son las siguientes.



Abra el "KS OS "



Dispositivo

Seleccione el Dispositivo




Haz clic en "Se desactivó"

04 Instrucciones de operación

1. Centro de control: desliza hacia abajo desde el dial principal para acceder al centro de control y hacia arriba para regresar.



2. Centro de mensajes: desliza hacia arriba desde el dial principal para acceder al centro de mensajes y hacia abajo para regresar.



3. Tarjeta personalizada: desliza hacia la izquierda desde el dial principal para mostrar la tarjeta de aplicación personalizada, que incluye datos de actividad, medición con un solo botón, ejercicio común, sueño, clima y música de forma predeterminada.



4. Pantalla negativa: desliza hacia la derecha desde el dial principal para acceder a la pantalla negativa, que muestra los datos de las funciones comunes en forma de lista, y el usuario puede personalizar el contenido de la pantalla.




5. Cambio rápido de marcación: mantén presionado el dial principal para ingresar a la selección.




6. Página del menú principal: Haz clic en el botón superior para ingresar al menú principal, y haz clic nuevamente para regresar. Puedes cambiar el estilo del menú en la página de configuración.



05 Introducción de función

 <p>Activity Data</p> <p>328 30 10</p>	<p>Datos de Ejercicio</p> <ol style="list-style-type: none">1. Los datos de ejercicio incluyen: pasos, ejercicio, calorías.2. Haz clic en la interfaz para ver los detalles de los datos.
 <p>Heart Rate</p> <p>88 bpm</p> <p>104 60</p>  <p>Automatic Heart Rate Detection</p> <p>Reminder of High Heart Rate</p>	<p>Frecuencia Cardíaca</p> <ol style="list-style-type: none">1. Puede configurarse para medir automáticamente la frecuencia cardíaca, con recordatorios de frecuencia demasiado alta o baja.2. Mantén quieta tu brazo y muñeca cada vez que midas tu frecuencia cardíaca y espera pacientemente a que se complete la medición.3. Haz clic en la interfaz para ver los detalles de los datos.
 <p>SpO2</p> <p>89%</p> <p>80% 92%</p>  <p>Automatic SpO2 Detection</p>	<p>Oxígeno en Sangre</p> <ol style="list-style-type: none">1. Puede configurarse para medir automáticamente el oxígeno en sangre y recordar cuando está demasiado bajo.2. Cada vez que midas el oxígeno en sangre, mantén quieta tu brazo y muñeca y espera pacientemente a que se complete la medición.3. Haz clic en la interfaz para ver los detalles de los datos.





Estrés

1. Puede configurarse para medir automáticamente el estrés.
2. Cada vez que mida el estrés, mantenga quieto el brazo y la muñeca y espere pacientemente a que se complete la medición.
3. Haga clic en la interfaz para ver los detalles de los datos.



Medición con un Clic

1. Medición con un clic de frecuencia cardíaca, presión y oxígeno en sangre, con valores simultáneos de frecuencia cardíaca, presión y oxígeno en sangre en un plazo de 60 segundos.
2. Haz clic en la interfaz para ver los detalles de los datos.



Sueño

- Haz clic en la interfaz para ver los detalles de los datos.




Clima

1. Abre la aplicación y el reloj leerá automáticamente la ubicación del teléfono y los datos meteorológicos. Ruta de operación: Conéctate a la aplicación - Dispositivo - Más ajustes - Notificaciones de Clima, donde podrás verificar las condiciones climáticas para los próximos 7 días.
2. Cuando los datos meteorológicos muestren un error, abre la aplicación para sincronizar los datos meteorológicos.



Música

1. Cuando el reloj está conectado a la aplicación, puede controlar el reproductor de música del teléfono celular para realizar funciones.
2. Soporta música local. Cómo cargar música al reloj: Conecta la aplicación - Dispositivo - Música - Agregar música (formato de archivo musical).
3. Conecta auriculares Bluetooth para escuchar música local en el reloj.




Auriculares Bluetooth

1. Conectar auriculares Bluetooth. Ruta de operación: Ve a la página de primer nivel del reloj "Música" - selecciona "•••" - Auriculares Bluetooth - buscar dispositivos (selecciona el nombre correcto de los auriculares).
2. Problemas de compatibilidad (versiones de Bluetooth compatibles)..
3. Los auriculares Bluetooth solo se pueden usar cuando el reloj está respondiendo una llamada.



Calendario de eventos

1. Método de configuración: Abre y conecta la aplicación -- Dispositivo -- Recordatorio de eventos -- Añadir. Cuando llegue la hora programada, recibirás una notificación en el reloj.
2. Para las fechas con eventos programados, en el calendario del reloj se mostrará un círculo azul. Haz clic en él para ver todos los detalles del evento programado.




Ejercicio

1. El módulo de ejercicio soporta 100 tipos de deportes.
2. Los 10 tipos de deportes predeterminados en la lista de deportes se pueden agregar, ocultar y ordenar libremente según tus propios hábitos de uso.
3. Soporta la autoidentificación de 7 tipos de deportes, ruta de operación: Configuración - Preferencias - Configuración de ejercicio - Identificación automática de deportes.
4. Soporta transmisión por voz.




Registros de ejercicio

Puedes ver tus registros recientes de ejercicio en el reloj. Cuando el reloj está conectado a tu teléfono, puedes sincronizar los datos de ejercicio con la aplicación móvil y ver datos de ejercicio más detallados en la aplicación.



Teléfono

1. Puedes añadir hasta 40 contactos a tu reloj a través de la aplicación móvil. Método de operación: Abre y conecta la aplicación - Dispositivo - Llamada.
2. Puedes configurar un contacto como contacto de emergencia y mantener pulsado el botón durante 2 segundos para llamar al contacto de emergencia.




Asistentes de voz

Abre y conecta la aplicación, haz doble clic en el botón para entrar en la función de asistente de voz, como por ejemplo: Siri, Google Assistant.



Reloj despertador

1. Puedes añadir o eliminar alarmas, o activar / desactivar alarmas en el reloj, o configurar alarmas para el reloj a través de la aplicación.
2. Puedes establecer el tiempo de retardo y el número de repeticiones de la alarma en la aplicación.



Control remoto para tomar fotos

1. Conecta la aplicación y las autorizaciones relacionadas, activa la función de cámara del teléfono y utiliza el reloj para controlar la cámara del teléfono y tomar fotos.
2. Puedes configurar gestos rápidos para controlar la toma de fotos.



Reloj mundial

Verifica la hora de una ciudad específica en el reloj. Para configurarlo: Abre y conecta la aplicación - Dispositivo - Más ajustes - Reloj mundial - Añadir.



Brújula

1. Calibra el reloj según las instrucciones antes de usarlo.
2. Nota: El uso de una correa magnética afectará el uso normal de la brújula.



Grabadora de sonido

Soporta grabación y reproducción local, el tiempo total de grabación no debe exceder las 2 horas.



Seguimiento del ciclo


Abre y configura el seguimiento del ciclo menstrual en la aplicación, y el reloj mostrará el estado y recordatorios del ciclo menstrual.



Recordatorio

1. Recordatorio de sedentarismo, recordatorio de frecuencia cardíaca, recordatorio de oxígeno en la sangre, recordatorio de estrés y recordatorio de caminata.

2. Método de configuración: Abre y conecta la aplicación - Dispositivo - Seguimiento de salud.



Interfaz de notificación push

1. Método de configuración: Abre y conecta la aplicación - Dispositivo - Gestión de notificaciones - Sincronización de notificaciones del móvil.

2. Nota: Realiza las operaciones anteriores después de que el teléfono móvil autorice el permiso de "Gestión de notificaciones" de la aplicación.



Modo de ahorro de energía

Los usuarios pueden seleccionar el modo de ahorro de energía en el centro de control. Cuando el modo de ahorro de energía está habilitado, solo se puede ver la hora y la batería restante. Mantén presionado el botón superior para salir del modo de ahorro de energía.

	<p>Drenaje por vibración</p> <p>Los usuarios pueden activar esta función en el centro de control y seguir las instrucciones del reloj para drenar el agua.</p>
	<p>Encender la pantalla al tocar</p> <p>Método de operación: Abre los ajustes del reloj - Pantalla y brillo - Activa el interruptor de encender la pantalla al tocar.</p> <p>Después de activar esta función, toca la pantalla del reloj para encenderla.</p>
	<p>Silenciar al cubrir las manos</p> <p>Método de operación: Abre los ajustes del reloj -- Sonido y Vibración -- Activa el interruptor de silencio al cubrir las manos.</p> <p>Después de activar esta función, el recordatorio de llamada entrante y la función de alarma se pueden silenciar al cubrir la pantalla.</p>

Consejos:

1: Los datos de salud anteriores son solo para referencia y no pueden utilizarse como base médica.

06 Parámetros

Bluetooth: 5.3

Tamaño de pantalla: 2.1 "

Impermeabilidad: 5ATM

Peso Neto: 30.2g

Tipo de batería: Iones de litio

Dimensiones: 46.9x18.6x11.9mm

Tensión de Carga: 5V

Capacidad de la Batería: 400mAh

Temperatura de Funcionamiento: 0°C ~ 60°C

07 Garantía

1. Un año de garantía para defectos de hardware predeterminados, medio año para la batería y el cable de carga.
2. Las siguientes razones que causan defectos no están incluidas en el servicio de garantía gratuito:
 - (1) Montaje o desmontaje personal.
 - (2) Daño por caída durante el uso.
 - (3) Todos los daños causados por el hombre o debido a la culpa de terceros, uso inadecuado (tales como: agua en el reloj inteligente, rotura por fuerza externa, arañazos durante el uso, etc.)
3. Por favor, proporcione una tarjeta de garantía con los detalles llenados cuando solicite el servicio de postventa.
4. Póngase en contacto con los distribuidores directos para obtener servicio de garantía.
5. Tenga en cuenta que todas las funciones del producto se basan en objetos físicos.