

KIESLECT

KIESLECT Chamando Relógio Ks 3 Manual do Usuário



Obtenha o manual
em mais línguas

NOTES:

1. Nossa empresa reserva o direito de modificar o conteúdo deste manual sem aviso prévio. É normal que algumas funções possam variar em algumas versões de software.
2. Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de usar o relógio.
3. Antes de usar este relógio, você precisa conectar o aplicativo para sincronizar o horário e configurar suas informações pessoais.
4. Este produto suporta resistência à água de nível 5ATM, adequado para uso em piscinas e águas rasas; não é adequado para mergulho profundo no mar, natação no mar ou sauna, água quente, chá e outros líquidos corrosivos que sejam destrutivos para o relógio, e não poderá desfrutar da garantia do produto e serviço de reparo gratuito.

01 Appearance & Charging



Funções dos botões

Projeto	Pressione uma vez	Pressione duas vezes	Pressão longa	Girar
Botão superior	Tela ligada / Acesso à lista de aplicativos	/	Ligar / Desligar / Reiniciar / Desativar modo de economia de energia / Sair do modo esportivo	Virar página / Alterar mostrador do relógio
Botão para baixo	Tela ligada / Abrir aplicativos personalizados (exercício padrão)	Chamar assistente de voz	SOS	/

* Leia o código QR na capa para ver as funções específicas dos botões.

Dicas:


1. Carregue durante pelo menos 2 horas antes de utilizar. Utilize o adaptador de carregamento correto de 5V 0,5A ou superior;
2. Se o relógio não puder ser ligado após um longo período de tempo, limpe os contactos de carregamento do cabo de carregamento quando o utilizar novamente para evitar suores ou resíduos de água.

Botão superior	Função
Girar	Virar página / ajuste de volume / ajuste de brilho
Pressão curta	<ol style="list-style-type: none"> 1.Com a tela ligada, pressione o botão superior na interface principal do relógio para entrar na lista de aplicativos. 2.Com a tela ligada, em uma interface que não seja o mostrador principal ou a interface de exercício, clique no botão para retornar ao mostrador principal (permite: cronômetro, fundo de cronógrafo). 3.Com a tela ligada, pressione brevemente para pausar durante o exercício. Com a tela desligada, clique para acender a tela.
Pressão longa	<ol style="list-style-type: none"> 1.No estado ligado, pressione e segure por 5 segundos para chamar a interface de desligamento/reinicialização. 2.No estado ligado, pressione e segure por mais de 8 segundos para resetar e reiniciar automaticamente. 3.No estado desligado, pressione e segure por 2 segundos para ligar. 4.Pressione e segure o botão para terminar o exercício. 5.Pressione e segure no modo de economia de energia para sair.

Botão para baixo	Função
Pressão curta	<ol style="list-style-type: none"> 1.Com a tela desligada, clique para acender a tela. 2.Com a tela acesa, clique para chamar a função personalizada (modo de esporte padrão). 3.Pressione o botão físico duas vezes rapidamente para chamar o assistente de voz.
Pressão longa	Com a tela ligada, pressione e segure por 2 segundos para chamar um contato de emergência.

02 Como usar

Utilize o dispositivo corretamente no pulso, a cerca de um dedo de o seu osso do pulso e ajuste-o para uma posição confortável. As fotos abaixo são para referência.



Dica: O desgaste incorreto pode resultar em dados de testes de integridade imprecisos.

03 Descarregue e conecte o APP

03.1 Digitalizar o código QR




03.2 Instale a aplicação "KS OS"




KS OS


03.3 Abra o aplicativo "KS OS" -> Ative a conexão Bluetooth no telefone
-> Pesquise o dispositivo para emparelhar no aplicativo (ou escaneie o código QR no dispositivo) -> Complete a vinculação no aplicativo (ou no dispositivo).




01




02




03



04



05



06

03.4 Verifique o estado da conexão



-  BT/BLE desconectado, por favor verifique se o Bluetooth do seu celular e o interruptor BT do seu relógio estão ligados.
-  BT desconectado, não é possível usar funções de voz como chamada/música/assistente de voz, por favor verifique se o Bluetooth do seu celular e o interruptor BT do seu relógio estão ligados.
-  BLE desconectado, não é possível conectar ao APP, por favor verifique se o Bluetooth do seu telefone está ligado.
-  BT/BLE conectado.

Para mais informações sobre a configuração e utilização do relógio, visite: <https://www.kieslect.com/guide/user-manual/>

Dicas:

1. Por favor, atualize o aplicativo para a versão mais recente para uma melhor experiência.
2. O aplicativo é compatível com sistemas Android 6.0 e iOS 9.0 e superiores.
3. Ao conectar ao Android pela primeira vez, um lembrete de "permissão" aparecerá. Por favor, siga o guia e permita a permissão para garantir que todas as funções sejam usadas normalmente.
4. Para conectar com sucesso, ative o Bluetooth, GPS e rede do telefone.
5. Se o dispositivo não puder ser encontrado ou conectado durante o uso, por favor, tente novamente após reiniciar ou redefinir o dispositivo.
6. O relógio não pode ser desligado durante o carregamento. Para desligar o relógio, desconecte-o primeiro do carregador.
7. Se precisar usar funções como notificação de mensagens, certifique-se de que a chave do aplicativo esteja ligada. A operação específica é a seguinte.



Abra o "KS OS"



Device

Selecione o "Dispositivo"




Clique em "ligado"

04 Instruções Operacionais

1. Central de Controle: Deslize de cima para baixo a partir do mostrador principal para acessar a central de controle e deslize para cima para retornar.



2. Central de Mensagens: Deslize de baixo para cima a partir do mostrador principal para acessar a central de mensagens e deslize para baixo para retornar.



3. Cartão Personalizado: Deslize da tela principal para a esquerda para exibir o cartão de aplicativo personalizado, que inclui dados de atividade, medição com um toque, exercícios comuns, sono, clima e música por padrão.



4. Tela Negativa: Deslize para a direita a partir do mostrador principal para acessar a tela negativa, que exibe os dados das funções comuns em forma de lista, e o usuário pode personalizar o conteúdo exibido.



5. Mudança Rápida de Mostrador: Pressione e segure o mostrador principal para entrar na seleção.




6. Página do Menu Principal: Clique no botão superior para entrar no menu principal e clique novamente para retornar. Você pode alterar o estilo do menu na página de configurações.



05 Introdução à função

	<p>Dados de exercício</p> <ol style="list-style-type: none">1. Os dados do exercício contêm: etapas, exercícios, calorias;2.º Clique na interface para visualizar os detalhes dos dados.
	<p>Frequência cardíaca</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pode ser configurado para medir automaticamente a frequência cardíaca, o lembrete demasiado alto ou demasiado baixo.2.º Mantenha o braço e o pulso imóveis sempre que medir a frequência cardíaca e aguarde pacientemente que a medição esteja concluída.3.º Clique na interface para visualizar os detalhes dos dados.
	<p>Oxigénio no sangue</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pode ser configurado para medir automaticamente o oxigénio no sangue e lembrar-se quando está muito baixo.2.º Sempre que medir o oxigénio no sangue, mantenha o braço e o pulso imóveis e aguarde pacientemente até que a medição esteja concluída.3.º Clique na interface para visualizar os detalhes dos dados.




Stress

1. Pode ser configurado para medir automaticamente o stress.
2. De cada vez que medir o stress, mantenha o braço e o pulso imóveis e aguarde pacientemente que a medição esteja concluída.
- 3.º Clique na interface para visualizar os detalhes dos dados.



Medição com um clique

1. Medição da frequência cardíaca, pressão e oxigênio no sangue com um clique, com valores simultâneos de frequência cardíaca, pressão e oxigênio no sangue em 60 segundos.
- 2.º Clique na interface para visualizar os detalhes dos dados.




Dormir

- Clique na interface para visualizar os detalhes dos dados.




Tempo

1.º Abra a APP e o relógio lerá automaticamente a localização do telefone e os dados meteorológicos. Caminho de operação: Ligue ao dispositivo APP - Mais definições - Weather Push, pode verificar as condições meteorológicas para os próximos 7 dias.
2.º Quando os dados meteorológicos apresentarem um erro, abra o APP para sincronizar os dados meteorológicos.



Música

1. Quando o relógio está conectado ao aplicativo, ele pode controlar o player de música no celular para executar funções.
2. Suporta música local. Como carregar música para o relógio: Conecte o aplicativo - Dispositivo - Música - Adicionar música (formato de arquivo de música).
3. Conecte fones de ouvido Bluetooth para ouvir música local no relógio.




Fone de Ouvido Bluetooth

1. Conectar fone de ouvido Bluetooth. Caminho de operação: Vá para a página de primeiro nível do relógio "Música" - selecione "☰" - Fone de ouvido Bluetooth - procurar dispositivos (selecione o nome correto do fone de ouvido).
2. Problemas de compatibilidade (versões Bluetooth compatíveis).
3. Fones de ouvido Bluetooth só podem ser usados quando o relógio está atendendo a uma chamada.



Agenda

1. Método de configuração: Abra e conecte o aplicativo -- Dispositivo -- Lembrete de Agenda -- Adicionar. Quando o horário agendado chegar, uma notificação aparecerá no relógio.
2. Para datas com agendamentos, um círculo azul será exibido no calendário do relógio. Clique nele para visualizar todo o conteúdo da agenda.




Exercício

1. O módulo de exercício suporta 100 tipos de esportes.
2. A lista de esportes padrão inclui 10 tipos de esportes. Você pode adicionar, ocultar e ordenar livremente conforme seus hábitos de uso.
3. Suporta autossidentificação de 7 tipos de esportes. Caminho de operação: Configurações--Preferências--Configurações de Exercício--Identificação Automática de Esportes.
4. Suporta transmissão por voz.




Registros de Exercícios

Você pode visualizar seus registros de exercícios recentes no relógio. Quando o relógio está conectado ao seu telefone, você pode sincronizar os dados de exercícios com o aplicativo móvel e visualizar dados de exercícios mais detalhados no aplicativo.



Telefone

1. Você pode adicionar até 40 contatos ao seu relógio através do aplicativo móvel. Método de operação: Abra e conecte o aplicativo -- Dispositivo -- Chamada.
2. Você pode definir um contato como contato de emergência e pressionar e segurar o botão inferior por 2 segundos para ligar para o contato de emergência.




Assistentes de Voz

Abra e conecte o aplicativo, e clique duas vezes no botão inferior para acessar a função de assistente de voz, como Siri ou Google Assistente.



Despertador

1. Você pode adicionar ou excluir alarmes, ou ativar / desativar alarmes no relógio, ou definir alarmes para o relógio através do aplicativo.
2. Você pode definir o tempo de atraso e o número de repetições do alarme no aplicativo.



Controle Remoto para Tira Fotos

1. Conecte o aplicativo e autorize as permissões necessárias, ative a função de câmera do telefone e use o relógio para controlar a câmera do telefone e tirar fotos.
2. Você pode configurar gestos rápidos para controlar a captura de fotos.




Relógio Mundial

Verifique a hora de uma cidade específica no relógio. Para configurar: Abra e conecte o aplicativo -- Dispositivo -- Mais Configurações -- Relógio Mundial -- Adicionar.



Bússola

1. Calibre o relógio de acordo com as instruções antes de usá-lo.
2. Observação: Usar uma pulseira magnética pode afetar o funcionamento normal da bússola.



Gravador de Áudio


Suporta gravação e reprodução local, o tempo total de gravação não deve exceder 2 horas.



Rastreamento do Ciclo Menstrual
Abra e configure o rastreamento do ciclo menstrual no aplicativo, e o relógio exibirá o status do ciclo menstrual e lembretes.




Lembretes
1. Lembrete de sedentarismo, lembrete de frequência cardíaca, lembrete de oxigênio no sangue, lembrete de estresse e lembrete de caminhada.
2. Método de configuração: Abra e conecte o aplicativo -- Dispositivo -- Rastreamento de Saúde.



Interface de Envio de Informações
1. Método de configuração: Abra e conecte o aplicativo -- Dispositivo -- Gerenciamento de Notificações -- Sincronizar notificações do celular.
2. Observação: Realize as operações acima após o celular autorizar a permissão "Gerenciamento de Notificações" para o aplicativo.



Modo de Economia de Energia
Os usuários podem selecionar o modo de economia de energia na central de controle. Quando o modo de economia de energia está ativado, você pode apenas visualizar a hora e a bateria restante. Pressione e segure o botão superior para sair do modo de economia de energia.

	<p>Drenagem por Vibração</p> <p>Os usuários podem ativar essa função na central de controle e seguir as instruções do relógio para drenar a água.</p>
	<p>Toque para Acender a Tela</p> <p>Método de operação: Abra as configurações do relógio -- Display e brilho -- Ative o interruptor "Toque para acender a tela".</p> <p>Após ativar esse recurso, toque na tela do relógio para ligá-la.</p>
	<p>Cubra as Mãos para Silenciar</p> <p>Método de operação: Abra as configurações do relógio -- Som e Vibração -- Ative o interruptor "Silenciar com as mãos".</p> <p>Após ativar essa função, o lembrete de chamadas e a função de alarme podem ser silenciados cobrindo a tela.</p>

Dicas:

1. Os dados de saúde acima são apenas para referência e não podem ser utilizados como base médica.

06 Parâmetros

BT: 5.3

Tamanho da tela: 2.1

À prova d'água: 5ATM

Peso líquido: 30.2g

Tipo de bateria: íon de lítio

Tamanho: 46.9*18.6*11.9mm

Voltagem de carregamento: 5V

Capacidade da bateria: 400mAh

Temperatura de trabalho: 0°C a 60°C

07 Garantia

1. A garantia padrão para defeitos de hardware é de um ano, e a garantia para bateria e cabo de carregamento é de meio ano.

2. Defeitos causados pelos seguintes motivos não são cobertos pela garantia gratuita:

(1) Auto-montagem ou desmontagem;

(2) Quedas e danos durante o uso;

(3) Todos os danos causados por mau uso humano ou por culpa de terceiros, uso impróprio (como: exposição do smartwatch à água, esmagamento por força externa, arranhões durante o uso, etc.);

3. Ao solicitar serviço pós-venda, por favor, forneça o cartão de garantia detalhado;

4. Para serviços de garantia, entre em contato diretamente com os revendedores.

Por favor, note que todas as funções do produto são baseadas em objetos físicos.