

KIESLECT



Kieslect تماشاگر تماس
Kr Pro Ltd دستگاه کاربر



دستگاه را در زیرانهای
بیشتری بگیرید

V1.03.1

یادداشت:

۱۰۱ شرکت این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که محتویات این دفترچه راهنما را بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی دیگری اصلاح کند. طبیعی است که برخی از عملکردها ممکن است در نسخه‌های خاصی از نرم‌افزار متفاوت باشد.

۱۰۲ لطفاً قبل از استفاده از محصول از محصول به این راهنما مراجعه کنید.

۱۰۳ قبل از استفاده از محصول، باید زمان همگام‌سازی APP را متصل کرده و اطلاعات شخصی خود را تنظیم کنید.

۱۰۴ این محصول از کلاس حفاظتی IP68 حمایت می‌کند، اما برای شنا و غواصی در عمق اقیانوس مناسب نیست. همچنین، تماس با چای گرم و سایر مایعات آبی که ممکن است خورنده باشند ممکن است به مختصر به وقوع آسیب‌رسانند و باعث آسیب به ساعت شوند. در این شرایط، خدمات تعمیر و نگهداری رایگان ارائه نمی‌شود.



عملکرد دکمه‌ها

| مورد | یکبار فشار دهید | دوبار فشار دهید | فشار طولانی | چرخش |
|-------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|---|
| دکمه بالایی | صفحه روشن / صفحه قفل / پشت | فهرست | روشن / خاموش | تغییر صفحه ساعت / چرخش صفحه / تنظیم صدا |
| دکمه پایینی | حالت‌های ورزشی / تنظیم کردن در تنظیم | دستیار صوتی | sos | — |

نکات:

- شارژ حداقل ۲ ساعت قبل از استفاده. لطفاً از آداپتورهای شارژ صحیح که ۵ ولت ۰.۵ آمپر در بالا هستند استفاده کنید.
- اگر ساعت پس از قرار گرفتن برای مدت طولانی نمی‌تواند روشن شود، باید هنگام استفاده مجدد، تماس‌های شارژ کابل شارژ را پاک کنید تا عرق یا آب باقی نماند.

02 نحوه بستن

لطفاً دستگاه را به درستی روی مچ دست خود ببندید، حدود یک انگشت از مچ دست و آن را در وضعیت راحت تنظیم کنید. تصاویر زیر به عنوان مرجع



نکته: بستن نادرست می تواند منجر به نادرست بودن داده های تست سلامت شود.

03 نحوه دانلود و اتصال به APP

۱۰۲ کد QR را اسکن کنید




۱۰۳ برنامه "KIE OS" را نصب کنید




KIE OS

۳،۳ APP را باز کنید، روی "Allow" کلیک کنید تا بلوتوث گوشی روشن شود



۳،۴ روی "انتخاب دستگاه" کلیک کنید - روی Watch Kr Pro Ltd (ID-XXXX) کلیک کنید
کلیک کنید - برای اتصال APP و بلوتوث صوتی روی "Pair" کلیک کنید
"انتخاب دستگاه" کلیک





* استفاده از قابلیت تماس BT و پخش موسیقی روی ساعت باید با موفقیت به بلوتوث صوتی متصل شود.

نکات:

- (۱) لطفاً برنامه را به آخرین نسخه ارتقا دهید تا تجربه بهتری داشته باشید.
- (۲) سیستم Android ۵.۰ و iOS ۹.۰ یا بالاتر با APP سازگار است.
- (۳) برای اولین بار اتصال با اندروید، یادآوری «مجوزها» ظاهر می شود، لطفاً راهنمایی ها را دنبال کنید و مجوزها را برای اطمینان از درست کارکردن همه عملکردها مجاز کنید.
- (۴) برای اتصال موفقیت آمیز، لطفاً بلوتوث، GPS و شبکه تلفن همراه را روشن کنید.
- (۵) اگر دستگاه را نمی توان در حین استفاده جستجو یا متصل کرد، لطفاً ساعت را باز نشانی یا خاموش کنید تا دوباره امتحان کنید.
- (۶) نمی توانید ساعت خود را هنگام شارژ شدن خاموش کنید. برای خاموش کردن ساعت خود، ابتدا آن را از شارژر جدا کنید.
- (۷) اگر نیاز به استفاده از عملکردهایی مانند فشار پیام دارید، مطمئن شوید که کلید "KIE OS" APP روشن است

. عملیات خاص به شرح زیر است.

a. کنید باز را "KIE OS" b. کنید انتخاب را دستگاه c. کنید کلیک «روشن» روی



04 دستورالعمل‌های اجرایی

a. صفحه تنظیمات: از صفحه اصلی به پایین اسلاید کنید، به صفحه میانه بروید.



b. صفحه اطلاعات: از صفحه اصلی به بالا اسلاید کنید.



c. بروید به منوی: فشار پائین از صفحه اصلی مراقبت برای وارد فهرست منوی، دکمه بالارا دوباره فشار دهید تا برگردید به منوی. به پایین پایین روی صفحه چهره نگاه کنید و فشار کنید «☰» برای تغییر سبک menu. برای گزینه‌هایتان ۳ سبک «فهرست» یا «جریان آب» یا «صفحه شطرنج» (همچنین می‌توانید به تنظیمات تغییر دهید)



d. صفحه میانبر: از صفحه اصلی به چپ اسلاید کنید.



e. دسترسی سریع برای تغییر صفحه ساعت: فشار طولانی مدت



f. جزء هوشمند: از صفحه ساعت در صفحه اصلی به سمت چپ بلغزاندید تا وارد اجزای هوشمند شوید، برای افزودن مؤلفه‌ها روی «+» کلیک کنید. تا ۶ جزء کامپوننت را طولانی فشار دهید تا وارد رابط ویرایش کامپوننت شوید.



| | |
|---|---|
|  | <p>رینات: از ۱۰۰ حالت ورزشی پشتیبانی می کند، می توانید ضربان قلب، کالری مصرفی، قدم ها، مسافت، سرعت، فرکانس گام، منطقه ضربان قلب و اثر تمرین را مشاهده کنید.</p> |
|  | <p>دستیار صوتی: روی دکمه پایین دوبار کلیک کنید تا وارد دستیار صوتی شوید. (توجه: ساعت باید از طریق بلوتوث به تلفن همراه متصل شود و صفحه گوشی قبل از استفاده باید باز شود.)</p> |
|  | <p>بازی ها: اعداد کلوئوسی/ دو هزار و چهل و هشت.</p> |
|  | <p>ضعیت: تعداد قدم ها، مسافت و کالری روز را ثبت کنید.</p> |
|  | <p>نظارت بر ضربان قلب: مقدار ضربان قلب را به مدت ۲۴ ساعت در طول روز ضبط و نمایش دهید، به طور خودکار ضربان قلب را هر ۱۰ دقیقه نظارت کنید.</p> |

| | |
|---|---|
|  | <p>اکسیژن خون: ۲۴ ساعت وضعیت اکسیژن خون را کنترل می کند و نظارت خودکار را می توان در برنامه روشن کرد.</p> |
|  | <p>استرس: شرایط فشار مانیاتور ۲۴ ساعته و نظارت خودکار را می توان در برنامه روشن کرد.</p> |
|  | <p>عاطفه: لذت، آرامش، اضطراب، تحریک پذیری، ۴ نوع هیجان به دقت تشخیص داده می شود.</p> |
|  | <p>خواب: به طور هوشمند وضعیت و کیفیت خواب خود را کنترل کنید، داده ها را ضبط کنید و زمان خواب را به صورت علمی تجزیه و تحلیل کنید.</p> |
|  | <p>تلفن: از طریق بلوتوث به تلفن همراه متصل می شود، می تواند تماس بگیرد، پاسخ دهد و قطع کند و از مشاهده سوابق تماس و لیستی از مخاطبین رایج پشتیبانی کند.</p> |

| | |
|---|--|
|  | <p>موسیقی: « بعد از ارتباط به تلفن موبایل، می توانید روی ساعت هوشمند، بازی/استراحت/آهنگ پیشین/بعدی» را فشار دهید تا موسیقی را از تلفن موبایل کنترل کنید، و صدا می تواند تنظیم شود.</p> |
|  | <p>کنترل دوربین: برنامه را پس از اتصال به تلفن همراه باز کنید، ساعت می تواند از راه دور تلفن همراه را برای گرفتن عکس کنترل کند و زمان تاخیر و تعداد عکس های مداوم را تنظیم کند.</p> |
|  | <p>آب و هوا: پس از اتصال تلفن همراه، باز کردن و تنظیم عملکرد آب و هوا در برنامه، ساعت می تواند اطلاعات آب و هوای روزهای اخیر را نمایش دهد.</p> |
|  | <p>هشدار: ۱۰ یادآوری هشدار می تواند تنظیم شود.</p> |
|  | <p>ساعت تومات: میتونی زمان خودت رو با "تمرکز روی کار" تنظیم کنی و با استراحت کردن تمرکز کنی.</p> |

| | |
|--|--|
|  <p>Menstrual period Tue 09:20</p> | <p>چرخه فیزیولوژیکی: اطلاعات شخصی را روی "زن" در برنامه تنظیم کنید و برای تنظیم داده ها روی "من" و "فیزیولوژیک" در برنامه کلیک کنید. می توانید دوره ایمنی مربوطه، دوره قاعدگی و یادآوری دوره تخمک گذاری را در سمت ساعت مشاهده کنید.</p> |
|  <p>01:50 Stay still and focus on your breathing</p> | <p>تنفس: ریتم و زمان تنفس را تنظیم کنید و دستورات تمرین را دنبال کنید تا تمرین تنفس را کامل کنید.</p> |
|  <p>Settings Watch faces and Show Sound & Vibration</p> | <p>تنظیمات: روز و زمان/ نمایش/ صدا & ویرایش / SOS/ در مورد ، etc.</p> |
|  <p>Torch Calculator World Clock Timer</p> | <p>توابع دیگر: صفحه های ساعت آنلاین/ سفارشی عظیم ، تایمر ، ساعت جهانی ، بلند کردن برای بیدار شدن ، دست پایین برای خاموش کردن صفحه ، چراغ قوه ، پیدا کردن تلفن ، یافتن ساعت ، کرونومتر ، حالت مزاحم نشوید ، تنظیم روشنایی ، سفارشی سازی عملکرد دکمه پایین ، صدا های مختلف ، و غیره.</p> |

کات:

- 1: تجزیه و تحلیل اطلاعات دقیق تر و سوابق داده ها را می توان در APP مشاهده کرد.
- 2: داده های بهداشتی فوق فقط برای مرجع هستند و نمی توانند به عنوان مبنای پزشکی استفاده شوند.

06 پارامترهای

بلوتوث: 5.2

اندازه صفحه نمایش: 1.43 اینچ

ضد آب: IP68

وزن خالص: 34.8 گرم

نوع باتری: Li-ion

اندازه: mm 12.3*45*45

ولتاژ شارژ: V3.8

ظرفیت باتری: mAh300

کار در گرم دما: - $^{\circ}\text{C}20$ ~ $^{\circ}\text{C}60$

07 گارانتی

1. یک سال ضمانت برای نقص سخت افزاری پیش فرض، نیم سال برای باتری و کابل شارژ
2. دلایل زیر باعث نقص در خدمات گارانتی رایگان نمی شود:
 - (1) مونتاژ یا جداسازی شخصی
 - (2) آسیب سقوط در حین استفاده
 - (3) تمام آسیب های ساخته شده توسط انسان یا به دلیل تقصیر شخص ثالث، استفاده نادرست (مانند: آب در ساعت هوشمند، شکستن نیروی خارجی، چسب زدن در حین استفاده و غیره)
3. لطفاً هنگام درخواست خدمات پس از فروش، یک کلاک گارانتی با جزئیات تکمیل شده ارائه دهید.
4. لطفاً با نمایندگی های مستقیم برای خدمات گارانتی تماس بگیرید
5. لطفاً توجه داشته باشید که تمام عملکردهای محصول بر اساس اشیاء فیزیکی است

گواهینامه گارانتی

| | | | |
|----------------------|--------|----------------|---------------|
| اطلاعات مشتری | | | |
| نوع محصول | | فروشنده | (مهر) |
| نام مشتری | | اطلاعات ارتباط | |
| تماس فروشنده | | تاریخ خرید | |
| کد SN محصول | | | |
| آدرس مشتری | | | |
| آدرس فروشنده | | | |
| سوابق گارانتی | | | |
| تاریخ | مشکلات | تشخیص | اطلاعات بیشتر |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

برای خدمات گارانتی لطفاً با ما تماس بگیرید service@kieslect.com

توصیه های Annex C (آموزنده) به کاربران نهایی

- فهرست زیر یک لیست معمولی اما غیر جامع از توصیه های خوب است که باید توسط سازنده تجهیزات به کاربر نهایی ارائه شود.
- (الف) سلول ها یا باتری های ثانویه را باز یا خرد نکنید.
- (ب) باتری ها را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- (ج) استفاده از باتری توسط کودکان باید تحت نظارت باشد. به خصوص باتری های کوچک را دور از دسترس کودکان کوچک نگه دارید.
- (د) در صورت بلعیده شدن سلول یا باتری فوراً به پزشک مراجعه کنید.
- (ه) سلول ها یا باتری ها را در معرض حرارت یا آتش قرار ندهید. از نگهداری در آن خودداری کنید نور مستقیم خورشید
- (و) سلول یا باتری را اتصال کوتاه نکنید. سلول ها یا باتری ها را به طور تصادفی در جعبه یا کشو قرار ندهید، جایی که ممکن است به یکدیگر متصل شوند یا توسط اجسام فلزی دیگر اتصال کوتاه شوند.
- (ز) در صورت نشت سلول. اجازه ندهید مایع با پوست تماس پیدا کند یا چشم ها. اگر تماس برقرار شده است، ناحیه آسیب دیده را با آن بشوید مقدار زیادی آب مصرف کنید و به دنبال مشاوره پزشکی باشید.
- (ح) از شارژر دیگری غیر از شارژر مشخص شده استفاده نکنید برای استفاده با تجهیزات (ا) از هیچ سلول یا باتری که برای استفاده با تجهیزات طراحی نشده است استفاده نکنید. (ی) همیشه باتری توصیه شده توسط سازنده دستگاه را برای تجهیزات خریداری کنید.

ک) سلول‌ها و باتری‌ها را تمیز و خشک نگه دارید.

ل) سلول‌های ثانویه و باتری‌ها باید قبل از استفاده شارژ شوند. همیشه از شارژر صحیح استفاده کنید و برای دستورالعمل‌های شارژ مناسب به دستورالعمل‌های سازنده یا دفترچه تجهیزات مراجعه کنید.

م) هنگامی که از باتری استفاده نمی‌کنید، باتری را برای مدت طولانی شارژ نکنید.

ن) پس از مدت‌های طولانی نگهداری، ممکن است لازم باشد سلول‌ها شارژ و تخلیه شوند یا چندین بار باتری را برای دستیابی به حداکثر کارایی استفاده کنید.

و) ادبیات اصلی محصول را برای مراجعات بعدی حفظ کنید.

پ) از سلول یا باتری فقط در برنامه‌ای که برای آن در نظر گرفته شده است استفاده کنید.