KIESLECT

دليل المستخدم لسلسلة ساعات Kieslect الذكية Balancs



KIESLECT

ملحوظات:

۱۰۱ تحتفظ الشركة بالحق في تعديل محتويات هذا الدليل دون أى إشعار آخر. من الطبيعي أن تختلف بعض الوظائف في

اصدارات معينة من البرامج.

، الرجاء الرجوع الى هذا الدليل قبل استخدام المنتج

۱۰۳ قبل استخدام المنتج، تحتاج إلى توصيل مزامنة وقت التطبية،وضيط معلوماتك الشخصية.

01 المظهروالشحن



أزرار الوظائف

	تدوير	الصحافةطويلة	الضغطمرتين	الضغطمرة	عنصر
	تغيير وجه الساعة /التمرير لأعلى ولأسفل/ضبط السطوع والحجم	تشغيل/ إيقاف التشغيل	sos	تشغيل/إيقاف الشاشة/الرجوع.	الزرالعلوي
	/	/	/	تشغيل الشاشة /التمرين	الزرالسفلي
رمز الاستجابة السريعة الموجود على الغلاف لعرض تفاصيل وظائف الزر.				یرجی مسحرم	


نصائح

ا. يرجى الشحن ما لا يقل عن ٢ ساعة قبل الاستخدامواستخدامر محولات الشحنالصحيحة والتي تكون 6 فولت ٦٥٠ أمبير أو أعلى.

٢.إذا تعذر تشغيل الساعة بعد تركها لفرّة طويلة، فأنتبحاجة إلى مسح نقاط اتصالالشحن الخاصة بكابلالشحن وتنظيفها عند استخدامها مرة أخرى لتجنبر آكم العرق أو يقايا الماء عليها.

02 كيفية الارتداء

يرجى ارتداء الجهاز على معصمك بشكل صحيح، حوالي إصبع واحد من الرسغ وضبطه على موضع مريح، استخدم الصور بالأسفل كمرجع .



نصيحة: يمكن أن يؤدي الارتداء غير الصحيح إلى بيانات اختبار صحية غير دقيقة.

03 كيفية التنزيل والاتصال بالتطبيق

٣٠١ مسحرمز الاستجابة السريعة



۳ Kstyle OS " تثبیت تطبیق



٣٠٣ افتح التطبيق، اضغط على "إضافة جهاز الآن" - اضغط للاتصال - اضغط على "إقران" للاتصال بتقنية البلوتوث الصوتية.



٣٠٤٠ تحقق من حالة الاتصال.







*لاستخدام ميزة المكالمات عبر البلوتوث وتشغيل الموسيقي على الساعة، يجب أن تكون متصلة بنجاح ببلوتوث الصوت.

> لمزيد من المعلومات حول إعدادات ووتش واستخدامها ، يرجى زيارة : https://www.kieslect.com/guide/user-manual/

ملاحظات:

(١) يرجى ترقبة التطبيق إلى أحدث إصدار للحصول على تجربة أفضل. (٢) نظام Android و Po+ iOS و ۱۳۰۰ أو أعلى متوافق مع التطبيق.

(٣)عند الاتصال لأول مرة مع اندرويد، سيظهر تنبيه الأذونات، يرجى

متابعة التوجيه والسماح "بالأذونات" لضمان تشغيل كل الوظائف بشكل صحيح.

(٣) للاتصال بنجاح، يرجى تشغيل بلوتوث الهاتف، وتقنية تحديد الموقع والشبكة.

(۵)إذا تعذر البحث عن الجهاز أو توصيله أثناء الاستخدام، يرجى إعادة ضبط

الساعة أو إيقاف تشغيلها والتجرية مرة أخرى.

(۶) إذا كنت بحاجة إلى استخدام وظيفة مثل الرسائل الرئيسية فتأكد













04 دستورالعمل های اجرایی

١. مركز التحكم: اسحب لأسفل من الشاشة الرئيسية للوصول إلى مركز التحكم، واسحب لأعلى للعودة.



٢. مركز الرسائل: اسحب لأعلى من الشاشة الرئيسية للوصول إلى مركز الرسائل، واسحب لأسفل للعودة.



٣. بطاقة مخصصة: اسحب لليسار من الشاشة الرئيسية لعرض بطاقة التطبيق المخصصة، والتي تتضمن بيانات النشاط، القياس بنقرة واحدة، التمارين الشائعة، النوم، الطقس، والموسيقى بشكل افتراضي.



الشاشة السلبية: اسحب لليمين من الشاشة الرئيسية للوصول إلى الشاشة السلبية، التي تعرض
 بيانات الوظائف الشائعة بشكل قائمة، ويمكن للمستخدم تخصيص محتوى العرض.



۵. تغيير سريع للقرص: اضغط مع الاستمرار على القرص الرئيسي للدخول إلى الاختيار.





٤. تشغيل/إيقاف التشغيل: اضغط على الزر الدوار لمدة ٣ ثوانٍ.



05 شرح الخصائص

الأنشطةاليومية

الانشطة/اليومية سجل الخطوات والمسافة والسعرات الحرارية لليوم. يمكن عرض تحليلات المعلومات التفصيلية وسجلات البيانات في التطبيق.



معدل ضربات القلب

والمقدد عدل ضرات القلب: قابس النهمة الحالية لمعدل ضربات القلب على مثل للسوار تسجيل وجرش قيمة معدل ضربات القلب على مدار ١٣ ساعة طوال البود، وبواقية معدال ضربات القلب إلى الوقت القطي طوال اليوم، ويؤهر التطبيق بحفظ القلب إلى الوقت القطي طوال اليوم، ويؤهر التطبيق بحفظ القيامة الموصفة المعدل مارين القالب على المراتب العالمية الموسات التقصيلية وسجلات البيانات في التطبيق الليمة لأخراض البرجعية فقط ولا يمكن استخدامها تكاسل هذا إلى المعالمة المعالمة



الأكسجين في الدم

اختسجين في الدمر؛ مراقبة وحفظ البيانات كل عشر دقائق، يمكن عرض تحليلات المعلومات التفصيلية وسجلات البيانات في التطبيق. (القيمة لأغراض المرجعية

فقط ولا يمكن استخدامها كأساس طي).



التمارينالرياضية

المعارين الرياضية يمكنك اختيار من بين ١٠٠ وضع رياضي، ثمر يمكنك عرض بيانات الرياضة التفصيلية في التطبيق.









الطقس يعرض حالة الطقس والطقس للأيام, الثلاثة المقبلة. يجب أن يكون التطبيق متصلاً للحصول على بيانات الطقس. إذا تمر	Weather Shower 24°
يكون التطبيق متصلا للحصول على بيانات الطفس. إذا نم فصل الاتصال لفترة طويلة، فلن يتم تحديث معلومات	20/28°C

Medium 60% UV Humidry	الطقس.
Music	









07:00 AM





التوتر قياس مستوى التوتر الحالى، يسجل التطبيق ويعرض بيانات مستوى التوتر على مدار ٢۴ ساعة كاملة في اليوم. لمزيد من المعلومات والتفاصيل، يرجى التحقق في التطبيق. هذه القيمة للرجوع إليها فقط ولا يمكن استخدامها كأساس طي.

معدل التنفس قياس معدل التنفس الحالي. هذه القيمة للرجوع إليها فقط ولا يمكن استخدامها كأساس طي.



تدريب التنفس حدد إيقاع التنفس والوقت، اتبع التعليمات لإكمال تدريب

التنفسي

مساعد صوتى بالذكاء الاصطناعي



انقر على زر وظيفة الذكاء الاصطناعي، تحدث كلمة الاستبقاظ لتنشيط مساعد الصوت بالذكاء الاصطناعي (على سبيل المثال، كلمة الاستيقاظ لهاتف Xiaomi هي "شياو آي")، يرجى التأكد من أن وظيفة البلوتوث متصلة بنجاح.



Settings

(i) Worth foce is theme

(ii) Vibration

(iii) Password

(iv) Wrist awake

(iv) On code

(iv) GR code

(iv) System

الإعدادات واجهة الساعة والموضوع / السطوع / الاهتزاز / الصوت والاهتزاز / شاشة العرض الدائمة (ACD) / كلمة المرور / عدم اللإعاج / حول / رمز الإستجابة السريعة / قفل كلمة المرور.

وظائف أخرى:

نذكير بالجلوس لفترة طويلة، تذكير بانخفاض البطارية، تذكير بالمكالمات الواردة، اهتراز لالتقاط الصور، العثور على الساعة، واجهة الساعة اواجهة الساعة المخصصة، نظامر الوقت ٢٣/١٧ ساعة، إعداد الوحدة، تدوير المعصم لرضاءة الشاشة، تذكير بدورة فسيولوجية، تذكير بتحقيق الأهداف.

نصائح:

١. البيانات الصحية المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا يمكن استخدامها كأساس طي.

06 المواصفات

البلوتوث: ۵٫۲

ححم الشاشة: ١٠٦ انش

مقاومة الماء: IP۶۸

الوزن الصافي: ٩٨٠٩ حرام

نوع البطارية : البوليمر

الححم: ۲۹×۴۷،۷ ملم

حهد الشحن : ۵ فولت سعة البطارية : ٣٠٠ مللي أمبير درجة حرارة العمل: -۵۰ الى ۳۰۰

07 لضمان

١. ضمان لمدة عام واحد لعبوب الهاردوير الافتراضية، نصف عام

للبطاريةوكابل الشحن.

٢. الأسباب التالية المسببة للعيوب غير مشمولة في خدمة الضمان المجانى:

(١)التجميع أو التفكيك الشخصي.

(٢) الضرر الناتج عن السقوط أثناء الاستخدام.

(٣) جميع الأضرار التي من صنع الإنسان أو يسبب الطرف الثالث بالخطأ، سوء الاستخدام (مثل: دخول الماء إلى الساعة الذكية، التحطيم بسبب قوة خار

حبة، الخدش أثناء الاستخدام وما إلى ذلك)

٣. يرجى تقديم بطاقة الضمان مع التفاصيل المملوءة عند طلب خدمة ما بعد البيع. برحى الإتصال بالتحار المباشرين للحصول على خدمة الضمان.

فيرجى العلم أن جميع خصائص المنتج تعتمد على الأشياء المادية.