

KIESLECT

Kieslect Smart Watch Manual do Usuário da Série Balancs




Obtenha o manual
em mais línguas

NOTES:

1. Nossa empresa reserva o direito de modificar o conteúdo deste manual sem aviso prévio. É normal que algumas funções possam variar em algumas versões de software.
2. Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de usar o relógio.
3. Antes de usar este relógio, você precisa conectar o aplicativo para sincronizar o horário e configurar suas informações pessoais.
4. Este produto é à prova d'água com classificação IP68, não sendo adequado para natação ou mergulho em profundidade. Água quente, chá e outros líquidos corrosivos são prejudiciais ao relógio, e não será possível usufruir da garantia do produto e dos serviços de manutenção gratuitos.

01 Aparência e Carregamento



Funções dos botões

Projeto	Pressione uma vez	Pressione duas vezes	Pressão longa	Girar
Botão superior	Acender / Desligar a tela / Voltar	SOS	Ligar / Desligar	Alterar o mostrador do relógio / Subir e descer a página / Ajustar brilho e volume
Botão para baixo	Acender a tela / Exercício	/	/	/

* Leia o código QR na capa para ver as funções específicas dos botões.


Dicas:

1. Carregue durante pelo menos 2 horas antes de utilizar. Utilize o adaptador de carregamento correto de 5V 0,5A ou superior;
2. Se o relógio não puder ser ligado após um longo período de tempo, limpe os contactos de carregamento do cabo de carregamento quando o utilizar novamente para evitar suores ou resíduos de água.

02 Como usar

Utilize o dispositivo corretamente no pulso, a cerca de um dedo de o seu osso do pulso e ajuste-o para uma posição confortável.

As fotos abaixo são para referência.



Dica: O desgaste incorreto pode resultar em dados de testes de integridade imprecisos.

03 Descarregue e conecte o APP


03.1 Digitalizar o código QR




03.2 Instale a aplicação "Kstyle OS"




03.3 Abra o aplicativo, clique em "Adicionar Dispositivo Agora" - Clique para conectar. - Clique em "Emparelhar" para se conectar com o áudio via Bluetooth.




01




02




03



04




05



06

03.4 Verifique o estado da conexão



*Para usar a função de chamada via Bluetooth e tocar música no relógio, é necessário estar conectado com sucesso ao áudio Bluetooth.

Para mais informações sobre a configuração e utilização do relógio, visite: <https://www.kieslect.com/guide/user-manual/>

Dicas:

1. Por favor, atualize o aplicativo para a versão mais recente para uma melhor experiência.
2. O aplicativo é compatível com sistemas Android 6.0 e iOS 13.0 e superiores.
3. Ao conectar ao Android pela primeira vez, um lembrete de "permissão" aparecerá. Por favor, siga o guia e permita a permissão para garantir que todas as funções sejam usadas normalmente.
4. Para conectar com sucesso, ative o Bluetooth, GPS e rede do telefone.
5. Se o dispositivo não puder ser encontrado ou conectado durante o uso, por favor, tente novamente após reiniciar ou redefinir o dispositivo.
6. O relógio não pode ser desligado durante o carregamento. Para desligar o relógio, desconecte-o primeiro do carregador.
7. Se precisar usar funções como notificação de mensagens, certifique-se de que a chave do aplicativo esteja ligada. A operação específica é a seguinte.



Abra o "Kstyle OS"



Selecione o "Dispositivo"



Clique em "ligado"

04 Instruções Operacionais

1. Centro de Controle: Deslize de cima para baixo a partir do mostrador principal para acessar o centro de controle e deslize para cima para voltar.



2. Centro de Mensagens: Deslize de baixo para cima a partir do mostrador principal para acessar o centro de mensagens e deslize para baixo para voltar.



3. Cartão Personalizado: Deslize para a esquerda a partir do mostrador principal para exibir o cartão de aplicativos personalizados, incluindo dados de atividade, medição com um clique, exercício comum, sono, clima e música por padrão.




4. Abrir o menu principal: Deslize a página principal da esquerda para a direita para entrar na interface de tema de lista. Você pode alternar entre 3 estilos de tema (lista, colmeia e quadrado) na interface de Configurações - Tema.



5. Troca rápida de mostrador: Pressione e segure o mostrador principal para entrar na seleção.




6. Ligar/desligar: Pressione o botão rotativo por 3 segundos.



05 Introdução à função

 The icon for the 'Daily Activities' app features a stylized human figure in red, yellow, and cyan, with a location pin and a heart icon, set against a dark background with the text 'Daily Activities' at the top.	<p>Atividades Diárias Registre os passos, distância e calorias do dia. Informações mais detalhadas e registros de dados podem ser visualizados no APP.</p>
 The 'Heart Rate' app icon shows a red heart icon, the current heart rate '70 bpm', and a range 'Max 120 Min 56'. Below is a small line graph with a y-axis from 0 to 200 and an x-axis from 00:00 to 24:00.	<p>Frequência Cardíaca Monitor de frequência cardíaca: mede o valor atual da frequência cardíaca; o relógio pode registrar e exibir o valor da frequência cardíaca 24 horas ao longo do dia, monitorar a frequência cardíaca em tempo real durante todo o dia, e o APP salva o valor médio da frequência cardíaca a cada dez minutos. Informações mais detalhadas e registros de dados podem ser visualizados no APP. (O valor é apenas para referência e não pode ser usado como base médica).</p>
 The 'Blood Oxygen' app icon displays '97%' with a play button, a range 'Max 98% Min 96%', and a bar chart showing oxygen levels over a 24-hour period on a y-axis from 80 to 100.	<p>Oxigênio no Sangue Teste o valor do oxigênio no sangue; monitore e salve dados a cada dez minutos, mais informações detalhadas e registros de dados podem ser visualizados no APP. (O valor é apenas para referência e não pode ser usado como base médica).</p>
 The 'Workout' app icon lists three activities: 'Outdoor run' with a runner icon, 'Cycling' with a bicycle icon, and 'Skipping' with a jump rope icon.	<p>Exercício Você pode escolher entre 100 modos esportivos e visualizar dados detalhados sobre esportes no APP.</p>




Chamada

Discador: você pode inserir um número de telefone e ligar.

Registros de Chamadas: registre seu histórico de chamadas.

Contatos: contatos podem ser adicionados sincronamente no APP.



Sono

Registre e exiba a duração total do sono, sono profundo e sono leve da noite anterior.

Informações mais detalhadas e registros de dados podem ser visualizados no APP.




Clima

Exibe as condições meteorológicas e a previsão do tempo para os próximos 3 dias. As informações meteorológicas precisam estar conectadas ao APP antes que os dados possam ser obtidos. Se a conexão for desconectada por um longo período, as informações meteorológicas não serão atualizadas.




Música

Após conectar ao telefone móvel, o relógio pode controlar a reprodução/pause/música anterior/próxima no telefone móvel, e o volume pode ser ajustado.




Mensagem

Lembrete de mensagem instantânea, serão exibidas as 8 mensagens mais recentes.



Despertador

Podem ser configurados 8 alarmes; o relógio vibrará, tocará e exibirá a configuração.



Humor

Teste o humor atual; no aplicativo, ele exibe o status do humor ao longo de 24 horas do dia. Para informações mais detalhadas e registros, consulte o aplicativo. Este valor é apenas para referência e não pode ser usado como base médica.




Estresse

Meça o nível atual de estresse; no aplicativo, ele registra e exibe os dados de estresse ao longo de 24 horas do dia. Para informações mais detalhadas e registros, consulte o aplicativo. Este valor é apenas para referência e não pode ser usado como base médica.



Taxa de Respiração

Meça a taxa de respiração atual. Este valor é apenas para referência e não pode ser usado como base médica.




Treinamento de Respiração

Defina o ritmo e o tempo da respiração, siga as instruções para completar o treinamento de respiração.




Assistente de Voz AI

Clique no botão de função de voz AI, diga a "palavra" de ativação para acordar o assistente de voz AI (por exemplo, a palavra de ativação do telefone Xiaomi é "Xiao Ai"); certifique-se de que a função Bluetooth esteja conectada com sucesso.



Outras Funções
Cronômetro / Timer / Lanterna / Encontrar
telefone / Tocha / Calculadora.



Configurações
Mostrador do relógio e tema / Brilho /
Vibração / Som e vibração / AOD / Senha
/ Não perturbe / Sobre / Código QR /
Bloqueio por senha.

Outras funções:

Lembrete de sedentarismo, lembrete de bateria baixa, lembrete de chamada recebida, agitar para tirar foto, encontrar o relógio, mostrador do relógio / mostrador do relógio personalizado, sistema de 12/24h, configuração de unidades, girar o pulso para iluminar a tela, lembrete de ciclo fisiológico, lembrete de realização de metas.

Dicas:

Os dados de saúde acima são apenas para referência e não podem ser usados como base médica.

06 Parâmetros

BT: 5.2

Tamanho da tela: 2.1

À prova d'água: IP68

Peso líquido: 48.9g

Tipo de bateria: Polímero

Tamanho: 47.7*39*10.5mm

Voltagem de carregamento: 5V

Capacidade da bateria: 300mAh

Temperatura de trabalho: -10°C a 60°C

07 Garantia

1. A garantia padrão para defeitos de hardware é de um ano, e a garantia para bateria e cabo de carregamento é de meio ano.

2. Defeitos causados pelos seguintes motivos não são cobertos pela garantia gratuita:

(1) Auto-montagem ou desmontagem;

(2) Quedas e danos durante o uso;

(3) Todos os danos causados por mau uso humano ou por culpa de terceiros, uso impróprio (como: exposição do smartwatch à água, esmagamento por força externa, arranhões durante o uso, etc.);

3. Ao solicitar serviço pós-venda, por favor, forneça o cartão de garantia detalhado;

4. Para serviços de garantia, entre em contato diretamente com os revendedores.

Por favor, note que todas as funções do produto são baseadas em objetos físicos.