

KIESLECT

Manuel d'utilisation de la montre intelligente K10



Scan the QR code with your mobile phone
to get the manual in more languages

Veuillez vous référer à ce manuel avant d'utiliser le produit.
V1.0

Notes:

1.La société se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel sans autre notification. Il est normal que certaines fonctions puissent varier selon les différentes versions du logiciel.


2.Veuillez charger la montre intelligente avec le chargeur configuré pendant au moins 2 heures avant utilisation.

3.Veuillez installer et vous connecter à l'application suggérée et définir les informations personnelles avant utilisation. Veuillez vous référer aux instructions ci-dessous et utiliser correctement la montre intelligente.

01 Mode de port

Veuillez porter l'appareil sur votre poignet horizontalement, à environ un doigt du carpe et ajuster à une position confortable. Ci-dessous l'image pour référence.

Note: Veuillez porter l'appareil un peu plus serré lorsque vous effectuez des tests de fréquence cardiaque.




02 Télécharger l'application et couplage

1.Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil, faites glisser vers le bas depuis l'interface principale, ouvrez le paramètre QR code de l'application et utilisez le téléphone portable pour scanner le code. Ou vous pouvez également scanner le code QR ci-dessous ou rechercher "GloryFit" dans l'App Store.



2. Ouvrez l'application et BT, recherchez et sélectionnez l'appareil correspondant sur l'application comme indiqué.



Notes:

1. Veuillez garder BT allumé pendant le couplage pour assurer une connexion réussie.
2. Veuillez appuyer longuement sur le bouton d'alimentation 3s pour redémarrer l'appareil si vous ne parvenez pas à trouver l'appareil pendant le couplage. Ou choisissez réinitialiser sur l'appareil et recherchez à nouveau l'appareil.

03 Opération

a. Page de configuration des raccourcis : Faites glisser vers le bas depuis la page d'accueil.



b. Message: Balayez vers le haut depuis la page d'accueil.



c. Menu principal: Balayez vers la droite depuis la page d'accueil.




d. Interface de raccourci de fonction : Balayez vers la gauche depuis la page d'accueil.



e. Réglage du cadran de la montre : Appuyez longuement sur la molette pendant 3 secondes et faites glisser vers la gauche ou la droite pour choisir.








f. Marche / arrêt: Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer; Depuis la page d'accueil, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation 3s et appuyez sur √ pour éteindre.



g. Retour au menu/écran précédent activé ou désactivé : Appuyez sur le bouton d'alimentation.

h. Touche de raccourci sport : Appuyez sur le bouton latéral ci-dessous pour passer rapidement à l'interface d'entraînement.

04 Fonctions

 A circular interface with a black background. It features three icons: a blue runner for 'Running', a green walker for 'Walking', and a blue cyclist for 'Cycling'.	<p>Formation: 13 modes sportifs Course à pied, marche, cyclisme, escalade, vélo spinning, yoga, saut à la corde, gymnastique, badminton, ping-pong, navigation de plaisance, redressements assis et entraînement gratuit. Les records sportifs sont visibles sur l'App.</p>
 A circular podometer screen with a black background. It shows three concentric rings in green, blue, and pink. The data displayed is: 10596 steps (with a green leaf icon), 6.9 km (with a blue triangle icon), and 304 kcal (with a red triangle icon).	<p>Podomètre: Enregistrez les pas quotidiens, la distance et les calories. Les données historiques sont visibles sur l'App.</p>
 A circular heart rate monitor screen with a black background. It features a red heart icon and the text '108 BPM'. Below this is a red line graph showing heart rate fluctuations over a 12-minute period. At the bottom, it shows '98' with a red triangle and '56' with a blue triangle.	<p>Moniteur de fréquence cardiaque: Cliquez et affichez la fréquence cardiaque en temps réel. Test automatique ouvert sur App. La détection automatique intermittente génère un histogramme, l'unité d'intervalle est de 10 minutes. Les données historiques et les analyses sont visibles sur l'application.</p>
 A circular blood oxygen monitor screen with a black background. It shows a red oxygen molecule icon and '98%' with 'SpO2' below it. The bottom half of the screen is filled with a purple and pink wavy pattern containing red and pink circles.	<p>Moniteur d'oxygène sanguin. Testez la tension artérielle. Les données historiques et les analyses sont visibles sur l'application. (Le test d'oxygène dans le sang K10 prend 45 secondes pour afficher des données réelles, et les données ne peuvent pas être utilisées à des fins médicales)</p>
 A circular weather screen with a black background. It shows the date '02/19', a blue cloud and yellow sun icon, the temperature '24°', and the text 'shower' and '20° 18°'.	<p>Météo: Une fois connecté à l'application, affichez la météo quotidienne et les prévisions météo des 4 prochains jours.</p>

	<p>Moniteur de sommeil: Enregistrez le temps de sommeil quotidien et la durée du sommeil profond ou léger. Les enregistrements de l'historique sont visibles sur l'application.</p>
	<p>Contrôle de la musique BT: Télécommande du lecteur de musique du téléphone portable, Lecture / pause/ passage au morceau précédent ou suivant</p>
	<p>Message: Notifications push sync, afficher les 8 derniers messages sur la montre. Activez/désactivez le rappel SMS et le rappel de l'application SNS sur l'application.</p>
	<p>Plus: Trouvez le téléphone, le chronomètre, le minuterie.</p>
	<p>Paramètres: Éteindre/Réinitialiser/Luminosité/-Composition/Téléchargement d'application/À propos de la montre.</p>

05 Autres fonctions

Rappel sédentaire, Réveil intelligent, Rappel de batterie faible, Rappel d'appel, Trouver l'appareil, Pousser le cadran de la montre/Personnaliser le cadran de la montre, Format de l'heure 12H/24H, Réglage de l'unité métrique/Impériale, Lever la main pour activer l'affichage, Rappel du cycle

physiologique, Rappel de l'objectif atteint.

06 Charge

1. Fixez le câble de charge au port de charge de la montre, en vous assurant que les broches métalliques sont entièrement connectées.

2. Veuillez utiliser les bons adaptateurs de charge qui sont 5V 1A.

Note: Si la montre intelligente ne peut pas être mise sous tension après avoir été laissée inutilisée pendant une longue période, veuillez nettoyer les broches métalliques de chargement pour vous assurer qu'elles sont bien connectées.

07 Garantie

1. La garantie d'un an concerne les défauts matériels, celle de la batterie et du câble de chargement est de six mois.

2. Les raisons ci-dessous ne sont pas incluses dans le service de garantie gratuit :

1) Montage ou démontage personnel.

2) Dommages dus à une chute pendant l'utilisation.

3) Tout dommage d'origine humaine ou dû à la faute d'un tiers, à une utilisation inappropriée (par exemple : eau dans la montre intelligente, bris par une force extérieure, rayures pendant l'utilisation, etc.)

3. Veuillez fournir une carte de garantie avec les détails remplis lors de la demande de service après-vente.

4. Veuillez contacter les revendeurs directs pour le service de garantie.

5. Veuillez noter que toutes les fonctions du produit sont basées sur des objets physiques.

Notes :

1. Pour assurer l'étanchéité, veuillez NE PAS:

1) Porter la montre pendant la douche chaude ou



RoHS

dans les sources chaudes.

2) Retirez les vis ou les boutons.

2. Les produits avec piles ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez envoyer ce produit aux points de collecte WEEE près de chez vous.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause

undesired operation.

Tips:

(1) Please use original charging cable.

(2) Do not wear the watch while taking a bath.

(3) For the first use, the battery must be used up before charging, and make sure it is full charged at the first charge.

Warranty Certificate

Warranty Certificate			
Client Info			
Product Type		Vendor	(Stamp)
Client Name		Contact Info	
Vendor's Contact		Purchase Date	
Product IMEI Code			
Client's Address			
Vendor's Address			
Warranty Record			
Date	Problems	Diagnosis	More Info