

KIESLECT

Smart Watch L11Pro Manuale dell'utente



Scan the QR code with your mobile phone
to get the manual in more languages

Fare riferimento a questo manuale prima di utilizzare il prodotto.
V1.0


Note:

1. L'azienda si riserva il diritto di modificare il contenuto di questo manuale senza ulteriore notifica. È normale che alcune funzioni possano variare nelle diverse versioni del software.
2. Si prega di caricare lo smart watch con il caricabatterie configurato per non meno di 2 ore prima dell'uso.
3. Si prega di installare e connettersi all'app suggerita e impostare le informazioni personali prima dell'uso. Fare riferimento alla guida di seguito e utilizzare correttamente lo smart watch.

01 Come indossare

Si prega di indossare il dispositivo al polso orizzontalmente, a circa un dito dal carpale e regolare in una posizione comoda. Sotto l'immagine per riferimento.

Nota: Si prega di indossare il dispositivo un po' più stretto quando si esegue il test della frequenza cardiaca.




02 Download dell'app e associazione

1. Premere a lungo il pulsante di accensione per accendere il dispositivo, scorrere verso il basso dall'interfaccia principale, aprire l'impostazione-Codice QR dell'app e utilizzare il telefono cellulare per scansionare il codice. Oppure puoi anche scansionare sotto il codice QR o cercare "GloryFit" nell'App Store.



2. Apri l'App e il BT, cerca e seleziona il dispositivo corrispondente sull' App come indicato.



Note:

1. Si prega di tenere attivo il BT durante l'abbinamento per garantire una connessione corretta.
2. Premere a lungo il pulsante di accensione 3 secondi per riavviare il dispositivo se non è stato possibile trovare il dispositivo durante l'associazione. Oppure scegli Ripristina sul dispositivo e cerca nuovamente il dispositivo.

03 Operazione

a. Pagina delle impostazioni di scelta rapida: Scorri verso il basso dalla homepage.




b. Messaggio: Scorri verso l'alto dalla home page.



c. Menu principale: Scorri verso destra dalla home page.



d. Interfaccia di scelta rapida delle funzioni: Scorri verso sinistra dalla home page.



e. Impostazione del quadrante dell'orologio: Premi a lungo la manopola per 3 secondi e scorri verso sinistra o verso destra per scegliere.




f. Accensione/spegnimento: Premere a lungo il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere; Dalla home page, premere a lungo il pulsante di accensione per 3 secondi e toccare per spegnere.



g. Ritorna al menu precedente / Schermo acceso o spento: Premi il pulsante di accensione.

h. Tasto di scelta rapida per lo sport: Premi il pulsante laterale in basso per passare rapidamente all'interfaccia di allenamento.

04 Funzioni

 <p>Running Walking Cycling</p>	<p>Formazione: 13 modalità sportive Corsa, camminata, ciclismo, arrampicata, spinning bike, yoga, salto, ginnastica, badminton, ping-pong, canottaggio, sit-up e allenamento gratuito. I record sportivi sono visibili sull'app.</p>
 <p>10596 Steps 6.9 km 304 kcal</p>	<p>Pedometro: Registra passi giornalieri, distanza e calorie. I dati storici sono visibili sull'App.</p>
 <p>108 BPM 98 56</p>	<p>Cardiofrequenzimetro: Clicca e mostra la frequenza cardiaca in tempo reale. Autotest aperto sull' App. Il rilevamento automatico intermittente genera un istogramma, l'unità di intervallo è di 10 minuti. I dati storici e le analisi sono visibili sull'App.</p>
 <p>O₂ 98% SpO₂</p>	<p>Monitor dell'ossigeno nel sangue: Prova la pressione sanguigna. I dati storici e le analisi sono visibili sull'App. (Il test dell'ossigeno nel sangue K10 impiega 45 secondi per mostrare dati reali e i dati non possono essere utilizzati per scopi medici)</p>
 <p>02/19 24° shower 26° 18°</p>	<p>Meteo: Dopo la connessione con l'app, mostra il meteo giornaliero e le previsioni del tempo per i prossimi 4 giorni.</p>

	<p>Monitoraggio del sonno: Registra il tempo di sonno giornaliero e la durata del sonno profondo o leggero. I record della cronologia sono visibili sull'app.</p>
	<p>Controllo della musica BT: Controlla a distanza il lettore musicale del telefono cellulare, Riproduci/Pausa/Passa al brano precedente o successivo.</p>
	<p>Message: Le notifiche spingono la sincronizzazione, mostrano gli ultimi 8 messaggi sull'orologio. Attiva/disattiva promemoria SMS e promemoria app SNS sull'app.</p>
	<p>In più: Trova telefono, cronometro, Timer.</p>
	<p>Impostazioni: Spegnimento/Ripristino/Luminosità/Quadrante/Download app/Informazioni sull'orologio.</p>

05 Altre funzioni

Promemoria sedentarietà, Sveglia intelligente, Promemoria batteria scarica, Promemoria chiamata, Trova il dispositivo, Premi quadrante orologio/Personalizza quadrante, Formato ora 12/24 ore, Impostazione unità metrica/imperiale, Alza la mano per attivare il display, Promemoria ciclo fisiologico,

Promemoria obiettivo raggiunto.

06 Ricarica

1. Collegare il cavo di ricarica alla porta di ricarica dell'orologio, assicurandosi che i pin metallici siano completamente collegati.
2. Utilizzare gli adattatori di ricarica corretti che sono 5V 1A.

Nota: Se l'orologio intelligente non può essere acceso dopo essere rimasto inutilizzato per un lungo periodo, pulire i perni metallici di ricarica per assicurarsi che si connetta correttamente.

07 Garanzia

1. Un anno di garanzia per i difetti hardware predefiniti, metà dell'anno per la batteria e il cavo di ricarica.
2. I motivi seguenti che causano difetti non sono inclusi nel servizio di garanzia gratuito:
 - 1) Assemblaggio o smontaggio personale.
 - 2) Danni da caduta durante l'uso.
 - 3) Tutti i danni causati dall'uomo o dovuti a causa di terzi, uso improprio (come: acqua nello smart watch, forza esterna dirompente, graffi durante l'uso ecc.)
3. Si prega di fornire una scheda di garanzia con i dettagli compilati quando si richiede il servizio post vendita.
4. Si prega di contattare i rivenditori diretti per il servizio di garanzia.
5. Si prega di notare che tutte le funzioni del prodotto si basano su oggetti fisici.

Note:

1. Per garantire l'impermeabilità, si prega di NON:
 - 1) Indossare l'orologio durante la doccia calda o in una calda primavera.
 - 2) Rimuovere eventuali viti o pulsanti.



RoHS

2. I prodotti con batterie non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Si prega di inviare questo prodotto ai punti di raccolta RAEE più vicini a te.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Tips :

(1) Please use original charging cable.

(2) Do not wear the watch while taking a bath.

(3) For the first use, the battery must be used up before charging, and make sure it is full charged at the first charge.

Warranty Certificate

Client Info			
Product Type		Vendor	(Stamp)
Client Name		Contact Info	
Vendor's Contact		Purchase Date	
Product IMEI Code			
Client's Address			
Vendor's Address			
	Warranty Record		
Date	Problems	Diagnosis	More Info