

KIESLECT

Relógio Inteligente L11

Manual do Utilizador



Scan the QR code with your mobile phone
to get the manual in more languages

01 Como utilizar o relógio corretamente

Para assegurar o conforto de utilização ao longo do dia, coloque o relógio na posição adequada e ajuste a pulseira ao pulso. Ver imagem abaixo.

Dica: Os dados da frequência cardíaca podem ser afetadas se o relógio for usado demasiado largo no pulso.





02 Como sincronizar o relógio com o telemóvel

1 Prima longamente o botão lateral para ligar o relógio, deslize a página inicial do mostrador de cima para baixo, abra as definições, descarregue o código QR, leia o código QR com o telemóvel, terá a possibilidade de descarregar e instalar a aplicação. Ou pode ler o código QR abaixo para a descarregar e instalar a aplicação a partir do mercado de aplicações móveis.



2 Abra a aplicação GloryFit, entre na página de dispositivos e seleccione o relógio em conformidade, depois ligue o dispositivo como explicado.



Dicas:

1. Durante o emparelhamento, assegure-se de que o Bluetooth do telemóvel está ligado para assegurar a ligação normal.
2. Se não for possível encontrar ou ligar o dispositivo durante o processo de emparelhamento, reinicie o relógio inteligente premindo longamente o botão de ligar/desligar ou efetue a reposição e depois volte a procurar o dispositivo.

03 Como utilizar o relógio


a. Deslize para baixo da página inicial para a página de definição de atalhos.



b. Deslize para cima da página inicial para a página de mensagens.



c. Deslize para a direita da página inicial para a página do menu principal.




d. Deslize para a esquerda da página inicial para a página de atalhos das funções principais.




e. Prima longamente a página do mostrador do relógio durante 3 s para entrar na página de seleção, depois deslize para a esquerda ou direita e clique naquele para que deseja mudar o mostrador.



f. Prima longamente o botão de ligar/desligar durante 3 s para ligar; da página inicial, prima longamente o botão de ligar/desligar durante 3 s e toque em ✓ para desligar.




g. Prima o botão de ligar/desligar para pausar ou continuar na página do cronómetro.



h. Toque no botão de ligar/desligar: Voltar ao menu anterior durante o funcionamento normal. Ecrã ligado/Ecrã desligado na página inicial do mostrador do relógio.

04 Funções

	<p>Pedómetro: Regista passos diários, calorias e distância; os dados históricos podem ser visualizados na aplicação.</p>
	<p>Sensor de frequência cardíaca: Monitor da frequência cardíaca em tempo real 24H. Os registos diários e os dados históricos podem ser visualizados na aplicação.</p>



Oxigénio no sangue: Oxímetro. Os registos diários e os dados históricos podem ser visualizados na aplicação. **NOTA:** Os dados são apenas para referência, não para fins médicos.



Modos desportivos: caminhada, corrida, ciclismo, escalada, ioga, saltar à corda, badminton, bicicleta de spinning, abdominais. Os registos diários e os dados históricos podem ser visualizados na aplicação.



Notificações: Podem ser enviadas diferentes notificações por push a partir de telemóveis. Podem ser mantidas até 8 notificações nesta página.



Monitor do sono: Regista o tempo de sono e o estado. Os registos diários e os dados históricos podem ser visualizados na aplicação.



Controlo remoto de música: Controlo remoto do leitor de música do telemóvel, pausa/mudar para a faixa anterior ou seguinte.



Cronómetro: cronometragem.



Definições: Ajuste de luminosidade/Código QR para descarga da aplicação/Encontrar telemóvel/Sobre o relógio/Repor definições de fábrica/Desligar

05 Página de atalho das funções principais:

	<p>Pedómetro: Regista passos diários, calorias e distância; os dados históricos podem ser visualizados na aplicação.</p>
	<p>Sensor de frequência cardíaca: Monitor da frequência cardíaca em tempo real 24H. Os registos diários e os dados históricos podem ser visualizados na aplicação.</p>
	<p>Monitor do sono: Regista o tempo de sono e o estado. Os registos diários e os dados históricos podem ser visualizados na aplicação.</p>
	<p>Lembrete do ciclo menstrual: Defina o sexo como "feminino" na página de informações pessoais da aplicação, ligue a função do ciclo menstrual. Só então esta função aparecerá no menu do relógio. O correspondente lembrete de período de segurança, período menstrual, período de ovulação será exibido no relógio inteligente em conformidade.</p>

06 Outras funções

Despertador, Lembrete de sedentarismo, Controlo remoto da câmara, Lembrete de bateria fraca, Lembrete de chamada, Procura de relógio inteligente, Função de personalização de mostrador do relógio, Formato de hora 12H/24H, Formato de unidade Km/Milhas, Definição de idioma.

07 Carregar

- 1 Coloque o cabo de carregamento na porta de carregamento do relógio, assegurando que os pinos metálicos estão totalmente ligados.
- 2 Utilize os transformadores de carregamento corretos que são 5 V 0,5 A acima. Se não for possível ligar o relógio

inteligente depois de algum tempo sem utilização, limpe os pinos metálicos de carregamento para se certificar de um bom contacto.

08 Garantia

- ❶ Concede-se uma garantia de um ano para defeitos de hardware e de seis meses para a bateria e o cabo de carregamento.
- ❷ As causas de defeitos abaixo não estão incluídas no serviço de garantia gratuito:
 - 1) Montagem ou desmontagem pelo utilizador.
 - 2) Danos por queda durante a utilização.
 - 3) Todos os danos causados pelo homem ou por culpa de terceiros, utilização inadequada (tais como água no relógio inteligente, estilhaçamento por força externa, risos durante a utilização, etc.)
- ❸ Entregue o cartão de garantia com os dados preenchidos para usufruir do serviço pós-venda.
- ❹ Contacte o vendedor para usufruir do serviço de garantia.
- ❺ Todas as funções do produto baseiam-se em objetos físicos.

Certificado de Garantia

Dados do cliente

Tipo de produto		Vendedor	(Carimbo)
Nome do cliente		Dados de contacto	
Contacto do vendedor		Data de compra	
Código IMEI do produto			
Morada do cliente			
Morada do vendedor			

Registo da garantia

Data	Problemas	Diagnóstico	Mais informações