

kIESLECT

ساعة الإتصال Kr2 Pro من Kieslect دليل المستخدم



الحصول على دليل
استخدام المزيد من اللغات

ملحوظات:

١٠١ تحتفظ الشركة بالحق في تعديل محتويات هذا الدليل دون أي إشعار آخر. من الطبيعي أن تختلف بعض الوظائف في إصدارات معينة من البرامج.

١٠٢ يرجى الرجوع الي هذا الدليل قبل استخدام المنتج

١٠٣ قبل استخدام المنتج، تحتاج إلى توصيل مزامنة وقت التطبيق وضبط معلوماتك الشخصية.

١٠٤ يدعم هذا المنتج مقاومة الماء 3ATM ، وليس مناسباً للعوام أو للغوص به في أعماق البحار، المياه الساخنة، والشاي وغيرهما من السوائل المسببة للتآكل تعتبر مدمرة للساعة، ويتعرضها لتلك المواد لن تكون قادرة على التمتع بضمان المنتج وخدمات الصيانة المجانية..



أزرار الوظائف

عنصر	الضغط مرة	الضغط مرتين	الصحافة طويلة	تدوير
الزر العلوي	تشغيل الشاشة/ قفل الشاشة/ الواجهة الرئيسية	تخصيص (سجل النشاط الافتراضي)	تشغيل/ إيقاف التشغيل	/
الزر الأوسط	القائمة/العودة	/	/	تغيير الصفحة/ تعديل مستوى الصوت / ضبط سطوع الشاشة
الزر السفلي	مخصص (افتراضيا يكون في الوضع الرياضي)	مساعد صوت	استغاثة	/

نصائح

- يرجى الشحن ما لا يقل عن ٢ ساعة قبل الاستخدام واستخدام محولات الشحن الصحيحة والتي تكون ٥ فولت ٥٠٠ أمبير أو أعلى.
- إذا تعذر تشغيل الساعة بعد تركها لفترة طويلة، فأنت بحاجة إلى مسح نقاط اتصال الشحن الخاصة بكابل الشحن وتنظيفها عند استخدامها مرة أخرى لتجنب تراكم العرق أو بقايا الماء عليها.

02 كيفية الارتداء

يرجى ارتداء الجهاز على معصمك بشكل صحيح، حوالي إصبع واحد من الرسغ وضبطه على موضع مريح، استخدم الصور بالأسفل كمرجع.



نصيحة: يمكن أن يؤدي الارتداء غير الصحيح إلى بيانات اختبار صحية غير دقيقة.

03 كيفية التنزيل والاتصال بالتطبيق

03.1 مسح رمز الاستجابة السريعة





03.2 تثبيت تطبيق "Kieslect"






Kieslect

03.3 افتح التطبيق، انقر فوق "إضافة جهاز الآن" - انقر على "Kr2 Pro" للاتصال بها - ثم انقر على علامة "✓" الظاهرة على الساعة.



03.4 انقر فوق "موافق" للاتصال البلوتوث الصوتي.



ملحوظة: يتم تنفيذ العمليات المذكورة أعلاه باستخدام نظام التشغيل iOS، ولكن هناك اختلافات طفيفة عند استخدام نظام الاندرويد. يرجى اتباع تعليمات الاتصال على التطبيق لإتمام الاتصال بنجاح.

03.5 التحقق من حالة الاتصال



* لاستخدام خاصية الاتصال بالبلوتوث على الساعة، يجب التوصيل بنجاح بتقنية البلوتوث الصوتي.

لمزيد من المعلومات حول إعدادات ووتش واستخدامها، يرجى زيارة:

<https://www.kieslect.com/guide/user-manual/>

ملاحظات:

- (١) يرجى ترقية التطبيق إلى أحدث إصدار للحصول على تجربة أفضل.
 - (٢) نظام Android ٥.٠ و iOS ٩.٠ أو أعلى متوافق مع التطبيق.
 - (٣) لأول مرة للاتصال بـ iPhone، سينبثق تذكير "الاقتران"، انقر للإقران، ثم سيتم إظهار المكالمات الواردة والرسائل الفورية.
 - (٤) عند الاتصال لأول مرة مع اندرويد، سيظهر تنبيه الأذونات، يرجى متابعة التوجيه والسماح "بالأذونات" لضمان تشغيل كل الوظائف بشكل صحيح.
 - (٥) للاتصال بنجاح، يرجى تشغيل بلوتوث الهاتف، وتقنية تحديد الموقع والشبكة.
 - (٦) إذا تعذر البحث عن الجهاز أو توصيله أثناء الاستخدام، يرجى إعادة ضبط الساعة أو إيقاف تشغيلها والتجربة مرة أخرى.
- إذا كنت بحاجة إلى استخدام وظيفة مثل الرسائل الرئيسية فتأكد من تشغيل مفتاح تطبيق.

c. انقر فوق " تشغيل "



b. تحديد الجهاز



a. افتح "Kieslect"



04 تعليمات التشغيل

أ. اضغط على الزر الأوسط من الصفحة الرئيسية لوجه الساعة للدخول إلى القائمة، ثم اضغط مرة أخرى على الزر الأوسط للخلف.



ب. صفحة الاختصارات: مرر لأسفل من الصفحة الرئيسية، وانتقل إلى صفحة الاختصارات، ثم مرر لأعلى للعودة.



ج. صفحة المعلومات: مرر لأعلى من الصفحة الرئيسية، اذهب إلى المعلومات، ثم مرر لأسفل للعودة.



د. فتح واجهة الاختصار: قم بتحريك وجه الساعة الرئيسية إلى اليسار، ويستمر التمرير لإظهار المزيد من الاختصارات. اضغط لفترة طويلة على واجهة الوظيفة للدخول إلى واجهة تحرير المكونات لإزالة أو إضافة مكونات وظيفية.



ه. المتصفح وتقسيم الشاشة: مرر إلى اليمين من الصفحة الرئيسية للدخول إلى وضع تقسيم الشاشة. اضغط مطولاً على زر الوظائف في الشاشة المقسمة وسيمكنك تعديل أيقونات الوظائف في المنطقة.



ف. تغيير نمط القائمة: قم بالتمرير لأسفل استناداً إلى واجهة الساعة الرئيسية الصفحة و انقر فوق "⋮" لتغيير نمط القائمة. ٣ أنماط "قائمة" أو "تدفق الشلال" أو "رقعة الشطرنج" لخيارتك (يمكنك أيضاً الانتقال إلى الإعدادات للتبديل)



05 شرح الخصائص

	<p>التدريبات: دعم 100 وضع رياضيات الرياضي، يمكنك عرض معدل ضربات القلب واستهلاك السرعات الحرارية، الخطوات، المسافة، السرعة، معدل الخطوات، نطاق معدل ضربات القلب وتأثير التدريب.</p>
	<p>معدل ضربات القلب: مراقبة معدل ضربات القلب على مدار ٢٤ ساعة، ضبط الفاصل الزمني للرصد وإنذار معدل ضربات القلب في التطبيق.</p>
	<p>السجلات الرياضية: سجل بيانات الرياضات اليومية، بما في ذلك الخطوات والمسافة والسرعات الحرارية وساعات الرياضة.</p>
	<p>الهاتف: متصل بالهاتف المحمول عبر البلوتوث، يمكن الاتصال، والرد، وتعليق المكالمات، ودعم عرض سجلات المكالمات وقائمة جهات الاتصال المشتركة.</p>
	<p>أكسجين الدم: مراقبة الدم على مدار ٢٤ ساعة حالة الأكسجين، يمكن تشغيل المراقبة التلقائية في التطبيق</p>

	<p>التنفس: اضبط إيقاع التنفس ووقته، واتبع تعليمات التدريب لإكمال تدريب التنفس.</p>
	<p>التوتر: مراقبة ظروف التوتر على مدار ساعة، يمكن تشغيل المراقبة التلقائية في التطبيق.</p>
	<p>الدرة الفسي لجية: اضبط ال عل ات الشخصية بال تطبيق على 7 أنثى 7، انقر على 7 أنثى 7 - 7 فسي لجي" بال تطبيق لتعيين البيانات. يكنك رؤية فترة الأ ن القابلة، "فترة الحيض، "فترة الإباضة. على جانب الساعة</p>
	<p>صوت الذكاء الاصطناعي: انقر على صوت الذكاء الاصطناعي لقول الوظيفة التي تحتاجها للاستيقاظ. (ملاحظة: يجب توصيل الساعة بالهاتف المحمول عبر البلوتوث ويجب إلغاء قفل صفحة الهاتف قبل استخدامها).</p>
	<p>الألعاب: 4 ألعاب مدمجة. "، الطائر المرفرف" و "النرد" و"القتال الجوي"</p>

	<p>العاطفة: المتعة، الهدوء، القلق، الغضب، ٤ أنواع من المشاعر يتم الكشف عنها بدقة</p>
	<p>التحكم في الكاميرا: افتح التطبيق بعد الاتصال بالهاتف المحمول، وسيتمكن للساعة التحكم عن بعد في الهاتف المحمول لالتقاط الصور وضبط وقت التأخير وعدد اللقطات المستمرة</p>
	<p>الموسيقى: بعد الاتصال بالتطبيق، يمكنك النقر "فوق تشغيل / إيقاف مؤقت / الأغنية السابقة / التالية" على الساعة الذكية للتحكم في الموسيقى من الهاتف المحمول، ويمكن تعديل مستوى الصوت.</p>
	<p>النوم: راقب بذكاء حالة نومك وجودته، وسجل البيانات و تحليل وقت النوم علميا.</p>
	<p>المنبه: يمكن ضبط ١٠ تذكيرات للمنبه.</p>

	<p>مؤقت بومودورو: يمكنك ضبط وقتك الخاص، والبدء في "التركيز على العمل" لإكمال التذكير، ثم "أخذ قسط من الراحة" لإكمال التذكير.</p>
	<p>الطقس: بعد توصيل الهاتف المحمول، افتح واضبط وظيفة الطقس في التطبيق، حيث يمكن للساعة عرض معلومات الطقس في الأيام الأخيرة.</p>
	<p>مصباح يدوي: قم بتشغيل المصباح اليدوي لإضاءة البيئة، ثم انقر فوق صفحة المصباح اليدوي لإيقاف تشغيله.</p>
	<p>الألة الحاسبة: توفر وظائف حسابية بسيطة، حيث يمكن أن تؤدي العمليات الحسابية الأساسية.</p>
	<p>الساعة العالمية: تدعم إضافة ١٠ مجموعات من التوقيتات الوطنية الإقليمية المختلفة، والتي يمكن إضافتها وحذفها بنفسك. يرجى الذهاب إلى إعدادات تطبيق Kieslect.</p>

	<p>المؤقت: يمكن ضبطه بنفسك لمدة دقيقة وا حدة/ ٥ دقائق و١٠ دقائق وأوقات أخرى.</p>
	<p>ساعة توقيت: دعم ٢٠ مجموعة من سجلات الوقت.</p>
	<p>الإعدادات: مشاهدة الوجه والوقت، العرض، الصوت والاهتزاز، تفضيلات المستخدم، النظام.</p>
<p>وظائف أخرى</p>	<p>وجوه مشاهدة ضخمة عبر الإنترنت/مخصصة، رفع للاستيقاظ، خفض اليد للإيقاف تشغيل الشاشة، البحث عن الهاتف، البحث عن الساعة، وضع عدم الإزعاج، وضع المسرح، تعديل السطوع، تخصيص وظيفة الزر لأسفل، دفع المعلومات، SOS، أصوات سريعة مختلفة، إلخ.</p>

نصائح

١. يمكن الاطلاع على تحليل معلومات أكثر تفصيلاً وسجلات البيانات على التطبيق.
٢. البيانات الصحية المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا يمكن استخدامها كأساس طبي.

البلوتوث: 5.3

حجم الشاشة: 1.58

مقاومة الماء: 3ATM

الوزن الصافي: 39 جرام

نوع البطارية: ليثيوم أيون

الحجم: $\phi 46.4 * 11.65$ ملم

جهد الشحن: V3.8

سعة البطارية: mAh360

درجة حرارة العمل: $20^{\circ}\text{C} - 60^{\circ}\text{C}$

07 لضمان

١. ضمان لمدة عام واحد لعيوب الهاردوير الافتراضية، نصف عام للبطارية وكابلات الشحن.

٢. الأسباب التالية المسببة للعيوب غير مشمولة في خدمة الضمان المجاني:

(١) التجميع أو التفكيك الشخصي.

(٢) الضرر الناتج عن السقوط أثناء الاستخدام.

(٣) جميع الأضرار التي من صنع الإنسان أو بسبب الطرف الثالث بالخطأ، سوء

الاستخدام (مثل: دخول الماء إلى الساعة الذكية، التحطيم بسبب قوة خار

جية، الخدش أثناء الاستخدام وما إلى ذلك)

٣. يرجى تقديم بطاقة الضمان مع التفاصيل المملوءة عند طلب خدمة ما بعد البيع.

٤. يرجى الاتصال بالتجار المباشرين للحصول على خدمة الضمان.

٥. يرجى العلم أن جميع خصائص المنتج تعتمد على الأشياء المادية.

شهادة الضمان

معلومات العميل			
نوع المنتج		البائع	(الختم)
اسم العميل		معلومات التواصل	
معلومات التواصل مع البائع		تاريخ الشراء	
كود SN الخاص بالمنتج			
عنوان العميل			
عنوان البائع			
سجل الضمان			
التاريخ	المشاكل	التشخيص	امعلومات إضافية

اتصل بنا : service@kieslect.com

IEC / EN 62133-2: 2017

الملحق ج (إعلامي)

توصيات تحذيرات للمستخدمين النهائيين

يمثل ما يلي قائمة نموذجية (ولكن غير شاملة) من النصائح الجيدة، التي تقدمها الشركة المصنعة للمعدات إلى المستخدم النهائي.

أ) لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات الثانوية المفتوحة أو الممزقة.

ب) احتفظ بالبطاريات بعيداً عن متناول الأطفال.

ج) يجب الإشراف على استخدام الأطفال للبطارية. احتفظ بالبطاريات الصغيرة

بشكل خاص بعيداً عن متناول الأطفال.

د) اطلب المشورة الطبية على الفور إذا تم ابتلاع خلية أو بطارية.

هـ) لا تعرض الخلايا أو البطاريات للحرارة أو النيران. وتجنب التخزين في ضوء

الشمس المباشر.

و) لا تقصر الدائرة الكهربائية لخلية أو بطارية. لا تخزن الخلايا أو البطاريات عشوائياً في

صندوق أو درج حيث يمكن أن تقصر دائرة بعضها البعض أو تقصر في الدائرة بسبب

أجسام معدنية أخرى.

ز) في حالة حدوث تسرب للخلية. لا تدع السائل يلامس الجلد أو العينين، وإذا ما حدث

ذلك اغسل المنطقة المصابة بكميات وفيرة من الماء واطلب المشورة الطبية.

ح) لا تستخدم أي شاحن بخلاف ذلك المقدم خصيصاً للاستخدام مع الجهاز.

ط) لا تستخدم أي خلية أو بطارية غير مصممة للاستخدام مع الجهاز.

ي) قم دائماً بشراء البطارية الموصى بها من قبل الشركة المصنعة للجهاز.

ك) حافظ على الخلايا والبطاريات نظيفة وجافة.

ل) يجب شحن الخلايا والبطاريات الثانوية قبل الاستخدام. استخدم دائمًا الشاحن الصحيح وراجع إرشادات الشركة المصنعة أو دليل المعدات للحصول على إرشادات الشحن المناسبة.

م) لا تترك البطارية قيد الشحن لفترة طويلة عندما لا تكون قيد الاستخدام. (ن) بعد فترات التخزين الطويلة، قد يكون من الضروري شحن الخلايا أو البطاريات وتفرغها عدة مرات للحصول على أقصى أداء.

س) احتفظ بالكتيبات الملحقة مع المنتج الأصلي للرجوع إليها في المستقبل. ع) استخدم الخلية أو البطارية فقط للغرض المصنعة لأجله.