

kIESLECT

Kieslect Calling นาฬิกา
Kr2 Pro คู่มือผู้ใช้



รับคู่มือ
ใช้ภาษาอื่น ๆ

คำอธิบาย

1.1 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหาในคู่มือนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า โดยทั่วไปแล้วในการเปลี่ยนแปลงของซอฟต์แวร์บางเวอร์ชันจะทำฟังก์ชันบางอย่างเปลี่ยนแปลงด้วย

1.2 โปรดศึกษาคู่มือก่อนใช้ผลิตภัณฑ์

1.3 ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้คุณต้องเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเพื่อซิงโครไนซ์เวลาและตั้งค่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

1.4 ผลิตภัณฑ์นี้รองรับการกันน้ำ 3ATM ไม่เหมาะสำหรับการดำน้ำลึก น้ำร้อน ซา และของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนอื่นๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดการเสียหาย และทำให้การรับประกันผลิตภัณฑ์ รวมถึงการบริการซ่อมฟรีเป็นโมฆะ

01 รูปลักษณ์และการชาร์จ



ปุ่มฟังก์ชัน

รายการ	กด 1 ครั้ง	กด 2 ครั้ง	กดค้าง	หมุน
ปุ่มบน	แสดงหน้าจอ/ ล็อคหน้าจอ/ หน้าแรก	ปรับแต่ง (บันทึกกิจกรรมเริ่มต้น)	เปิด/ ปิดเครื่อง	/
ปุ่มกลาง	เมนู/ ย้อนกลับ	/	/	พลิกหน้า/ ปรับระดับเสียง/ การปรับความสว่างของหน้าจอ
ปุ่มล่าง	กำหนดเอง (ถ้าเริ่มต้น โหมดกีฬา)	ผู้ช่วยเสียง	SOS	/

แนะนำ

- โปรดชาร์จนาฬิกาเป็นเวลา 2 ชั่วโมงขึ้นไปก่อนใช้งาน และใช้อะแดปเตอร์ชาร์จ 5V 0.5A ขึ้นไป
- หากไม่สามารถเปิดได้หลังจากที่ไม่ได้ใช้งานมาเป็นเวลานาน แนะนำให้ลองเช็ดส่วนของสายชาร์จที่เสียบเข้ากับรูชาร์จ พร้อมกับเช็ดรูชาร์จของตัวนาฬิกาอีกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงน้ำของเหลว และสิ่งตกค้างอื่นๆ ที่อาจจะทำให้การชาร์จแบตเตอรี่ล้มเหลว

02 วิธีการสวมใส่

โปรดสวมนาฬิกาบนข้อมืออย่างถูกต้อง ห่างจากข้อมือประมาณหนึ่งนิ้ว และปรับให้อยู่ในท่าที่สบายรูปภาพต่อไปนี้ใช้สำหรับอ้างอิง



เตือน: การสวมใส่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องมีผลทำให้ข้อมูลนั้นคลาดเคลื่อนได้

03 การดาวน์โหลดและเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน

03.1 สแกนคิวอาร์โค้ด





03.2 ติดตั้งแอปพลิเคชัน "Kieslect"






Kieslect

03.3 เปิดแอปขึ้นมา แล้วคลิก“เพิ่มอุปกรณ์” - คลิก " Kr2 Pro" เพื่อเชื่อมต่อ - จากนั้นคลิก “ ✓ ” บนนาฬิกา



03.4 คลิก “ ตกลง ” เพื่อเชื่อมต่อกับ ออดิโอบลูทูธ



ทิป: การดำเนินการข้างต้นนี้ถูกดำเนินการโดยใช้ระบบ iOS แต่มีความแตกต่างเล็กน้อยเมื่อใช้ระบบ Android กรุณาทำตามคำแนะนำในแอปพลิเคชันเพื่อเชื่อมต่อ

03.5 ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ



* หากต้องการใช้ฟังก์ชันการโทรและฟังเพลงผ่านบนนาฬิกา จะต้องเชื่อมต่อบลูทูธให้เรียบร้อย

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าและการใช้งานนาฬิกา
ได้ที่: <https://www.kieslect.com/guide/user-manual/>

คำเตือน

1. โปรดอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น
2. สามารถใช้งานได้กับระบบ android 5.0 และ iOS 9.0 ขึ้นไป
3. ครั้งแรกที่เชื่อมต่อบนระบบ android นั้น ข้อความแจ้ง "การอนุญาต" จะปรากฏขึ้นอนุญาตการเข้าถึงตามที่ ข้อความปรากฏ เพื่อสามารถใช้งานฟังก์ชันต่างๆได้อย่างไม่ขัดข้อง
4. โปรดเปิดลูกรอบนโทรศัพท์มือถือ GPS และเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเพื่อเชื่อมต่อ
5. หากระหว่างการใช้งานไม่สามารถค้นหาหรือเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ โปรดรีเซ็ตหรือปิดนาฬิกาแล้วลองอีกครั้ง
6. หากนาฬิกากำลังชาร์จจะไม่สามารถปิดเครื่องได้ หากต้องการปิดนาฬิกา ให้ถอดสายออกจากที่ชาร์จก่อน
7. หากต้องการใช้ฟังก์ชันพุ่มข้อความหรืออื่นๆ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดสวิตช์แอป แล้ว

ขั้นตอนการใช้งานมีดังนี้

a. ติดตั้งแอป "Kieslect"



b. เลือกอุปกรณ์




c. คลิก "เปิด"

Notification
Turned on



04 ขั้นตอนการวีใช้งาน

a. กดปุ่มกลางที่หน้าปัดเพื่อเข้าสู่รายการเมนู กดปุ่มกลางอีกครั้งเพื่อกลับ



b. หน้าทางลัด: ปิดลงจากหน้าหลักเพื่อเข้าสู่หน้าทางลัด หากต้องการ ย้อนกลับให้ปิดขึ้น



c. หน้าข้อมูล: ปิดขึ้นจากหน้าหลักเพื่อเข้าสู่หน้าข้อมูล หากต้องการ ย้อนกลับให้ปิดลง



d.เปิดอินเทอร์เฟซทางลัด: เลื่อนหน้าจอลหลักของนาฬิกาไปทางซ้าย และเลื่อนต่อไปเพื่อแสดงทางลัดเพิ่มเติมกดอินเทอร์เฟซฟังก์ชันค้างไว้เพื่อเข้าสู่อินเทอร์เฟซการแก้ไขส่วนประกอบ คุณสามารถลบหรือเพิ่มส่วนประกอบฟังก์ชันได้



e. การเข้าถึงเมนูลัด: เมื่ออยู่หน้าหลักให้ปิดไปทางขวาเพื่อเข้าสู่เมนูลัด ในหน้าจอ กดค้างที่ไอคอนและคุณสามารถตั้งค่าไอคอนของฟังก์ชันที่ต้องการได้



f. เปลี่ยนสไตล์เมนู: เลื่อนลงตามหน้าหลักของหน้าปัดนาฬิกาแล้วคลิก "☰" เพื่อเปลี่ยนสไตล์เมนู "รายการ" หรือ "น้ำตก" หรือ "กระดานหมากรุก" 3 สไตล์ให้คุณเลือก (คุณสามารถเข้าสู่การตั้งค่าเพื่อสลับได้)



05 ฟังก์ชันการใช้งาน

	<p>การออกกำลังกาย: รองรับโหมดกีฬา 100 โหมด และการออกอากาศกีฬา คุณสามารถดูอัตราการเต้นของหัวใจ แคลอรีที่เผาผลาญไป จำนวนก้าว ระยะทาง ความเร็ว จังหวะ อัตราการเต้นของหัวใจ และ ผลของการสก</p>
	<p>อัตราการเต้นของหัวใจ: ตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจตลอด 24 ชั่วโมง สามารถตั้งช่วงเวลาการตรวจสอบและเกณฑ์การเตือนอัตราการเต้นของหัวใจได้</p>
	<p>บันทึกการออกกำลังกาย: บันทึกข้อมูลกีฬาประจำวัน รวมถึงจำนวนก้าว ระยะทาง แคลอรี และเวลาออกกำลังกาย</p>
	<p>โทรศัพท์ : เชื่อมต่อกับมือถือผ่านบลูทูธ สามารถโทรออก รับสาย วางสาย รองรับการดูบันทึกการโทรและรายชื่อผู้ติดต่อที่ใช้ง่าย</p>
	<p>ค่าออกซิเจนในเลือด: ตรวจสอบค่าออกซิเจนในเลือดตลอด 24 ชั่วโมง สามารถเปิดใช้งานการตรวจสอบอัตโนมัติได้ในแอป</p>

	<p>การหายใจ: กำหนดจังหวะการหายใจ และสามารถฝึกฝนการหายใจตามแบบทดสอบได้</p>
	<p>ความดัน: ตรวจสอบความดันตลอด 24 ชั่วโมงสามารถเปิดใช้งานการตรวจสอบอัตโนมัติได้ในแอป</p>
	<p>กายภาพ: ตั้งค่าข้อมูลส่วนบุคคลใน แอปเป็น "เพศหญิง" คลิกรหัส "จน" และ "กายภาพ" คุณสามารถตั้งค่าข้อมูลฯ.ได้ และสามารถถูกรอบเดือนรอบการตกไข่ และแจ้งเตือนรอบการตกไข่</p>
	<p>เสียง Ai: คลิกลีเสียง AI เพื่อบอกฟังก์ชันที่คุณต้องการใช้(หมายเหตุ,คุ:นาฬิกา จาเป็นต้อง1เชื่อมต่อ กับโทรศัพท์ผ่านบลูทูธ และสามารถใช้ได้หลังจากปลดล็อกโทรศัพท์แล้ว เท่านั้น)</p>
	<p>เกม: " นกหอย " และ "2048" และ "เลลูกเต๋า" และ "การรบทางอากาศ"</p>

	<p>อารมณ์: สามารถตรวจจับอารมณ์ได้ 4 อารมณ์ คือความสุข ความสงบ ความวิตกกังวล และความเครียด</p>
	<p>การควบคุมกล้อง: เปิดแอปหลังจากเชื่อมต่อโทรศัพท์ นาฬิกาสามารถควบคุมโทรศัพท์มือถือจากระยะไกลเพื่อถ่ายภาพและตั้งเวลาในการถ่ายภาพได้</p>
	<p>เพลง: หลังจากเชื่อมต่อแอปแล้ว คุณสามารถแตะปุ่ม"เล่น/หยุดก่อน/แพงที่แล้ว/แพงถัดไป"บนสมาร์ทวอชเพื่อควบคุมมือถือให้เล่นเพลงและปรับระดับเสียงได้ด้วย</p>
	<p>การนอนหลับ: ตรวจสอบสถานะและคุณภาพการนอนหลับของคุณอย่างชาญฉลาด บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์เวลานอนตามหลักวิทยาศาสตร์</p>
	<p>นาฬิกาปลุก: สามารถตั้งนาฬิกาปลุกได้ 10 ตัว</p>

	<p>ตัวจับเวลาโฟมโโดโร: คุณสามารถตั้งเวลาของคุณเองเริ่ม"ทำงานอย่างตั้งใจ" สร้างสัปดาห์แห่งเดือนจากนั้น"พักผ่อน" สร้างสัปดาห์แห่งเดือน</p>
	<p>สภาพอากาศ: หลังจากเชื่อมต่อโทรศัพท์ แล้ว ให้เปิดในแอปพยากรณ์อากาศแล้วตั้งค่า นาฬิกาอีกทั้งยังสามารถแสดงข้อมูลสภาพอากาศสำหรับสองสามวันที่ผ่านมาได้</p>
	<p>ไฟฉาย: เปิดไฟฉายเพื่อส่องสว่างสภาพแวดล้อมโดยรอบ จากนั้นคลิกปิดที่หน้าไฟฉาย</p>
	<p>เครื่องคิดเลข: สามารถคำนวณในการคำนวณขั้นพื้นฐานได้</p>
	<p>นาฬิกาโลก: รองรับการเพิ่มเวลา 10 ประเทศและภูมิภาค สามารถเพิ่มและลบได้ด้วยตัวเอง โปรดเข้าสู่ Kieslect APP เพื่อตั้งค่า</p>

	<p>ตัวจับเวลา: สามารถตั้งเวลาได้ 1 นาที/5 นาที 10 นาที ฯลฯ ด้วยตนเอง</p>
	<p>นาฬิกาจับเวลา: รองรับบันทึกเวลาได้ 20 กลุ่ม</p>
	<p>ตั้งค่า: หน้าปิดและเวลา จอแสดงผล เสียงและการสัมผัส/เสียง ความชอบของผู้ใช้ ระบบ</p>
<p>ฟังก์ชันอื่นๆ</p>	<p>ทรัพยากรออนไลน์มากมาย /กำหนดค่าเองได้ ยกมือปลุก วางมือปิดหน้าจอ ค้นหาโทรศัพท์มือถือ ค้นหานาฬิกา โหมดห้ามรบกวน โหมดโรงภาพยนตร์ ปรับความสว่าง กำหนดค่าฟังก์ชันปุ่มลง พุชข้อมูล SOS เสียงเตือนหลายอย่าง ฯลฯ</p>

ข้อควรทราบ

1 : คุณสามารถจัดการวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมและบันทึกข้อมูลบนแอป

2: ข้อมูลด้านสุขภาพข้างต้นใช้สำหรับการอ้างอิง เท่านั้น

และไม่สามารถใช้เป็นพื้นฐานทางการแพทย์ได้

06 ข้อมูลผลิตภัณฑ์

บลูทูธ: 5.3

ขนาดหน้าจอ: 1.58 นิ้ว

ระดับป้องกันน้ำ: 3ATM

น้ำหนักสุทธิ : 39 กรัม

ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ลิเธียม

ขนาดสินค้า : 46.4*11.65 mm

สายชาร์จ : 3.8V

ความจุแบตเตอรี่: 360mAh

อุณหภูมิในการทำงาน: -20°C ~ 60°C

07 เงื่อนไขการซ่อมบำรุง

- รับประกันหนึ่งปีสำหรับข้อบกพร่องของฮาร์ดแวร์ แบตเตอรี่และสายชาร์จรับประกันครึ่งปี
- ข้อบกพร่องที่เกิดจากสาเหตุต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในบริการรับประกันฟรี
 - (1) การประกอบหรือถอดชิ้นส่วน
 - (2) ตกเสียหายระหว่างการใช้งาน
 - (3) ความเสียหายที่ผู้ใช้งานกระทำทั้งหมดหรือเกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมของบุคคลที่สาม (เช่น น้ำเข้าไปในนาฬิกาอัจฉริยะ ถูกกระแทกหรือขูดขีดระหว่างการใช้งาน เป็นต้น)
- เมื่อขอบริการหลังการขาย โปรดกรอกรายละเอียดใบรับประกันให้ครบถ้วน
- โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายโดยตรง หากต้องการรับบริการประกันหลังการขาย
- ฟังก์ชันทั้งหมดของผลิตภัณฑ์นี้ให้ยึดผลิตภัณฑ์จริงเป็นหลัก

ใบรับประกัน			
ข้อมูลลูกค้า			
ประเภทผลิตภัณฑ์		ตัวแทนจำหน่าย	(ประทับตรา)
ชื่อลูกค้า		ช่องทางติดต่อ	
ข้อมูลการติดต่อตัวแทนจำหน่าย		วันที่ซื้อ	
รหัส SN สินค้า			
ที่อยู่ลูกค้า			
ที่อยู่ตัวแทนจำหน่าย			
บันทึกการบำรุงรักษา			
วันที่	ปัญหา	ข้อเท็จจริง	เพิ่มเติม

ติดต่อเรา: service@kieslect.com

IEC / EN 62133 - 2:2017

Annex C (ข้อมูล)

คำแนะนำสำหรับผู้ใช้งาน

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำโดยทั่วไปจากผู้ผลิตอุปกรณ์ถึงผู้ใช้งาน

- a) อย่าแยกชิ้นส่วนหรือฉีกทำลายแบตเตอรี่และแบตเตอรี่สำรอง
- b) เก็บแบตเตอรี่ให้พ้นและห่างไกลจากเด็ก
- c) ดูแลเด็กให้อยู่ในการควบคุมเมื่อชาร์จแบตเตอรี่ และเก็บให้พ้นจากรถมือเด็ก
- d) หากกลืนแบตเตอรี่เข้าไป ให้รีบไปพบแพทย์ทันที
- e) ควรเก็บกล่องใส่แบตเตอรี่ให้พ้นจากแสงแดดและความร้อน
- f) ควรหลีกเลี่ยงการเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่เสี่ยงเกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือไม่ควรเก็บไว้กับวัตถุที่ทำปฏิกิริยาเคมีต่อกันและทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
- g) หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงเมื่อเกิดการรั่วไหลของแบตเตอรี่ และห้ามสัมผัสดวงตาโดยเด็ดขาด หากเกิดการสัมผัสขึ้นควรรีบใช้น้ำเปล่าล้างความสะอาดบริเวณที่สัมผัส และรีบไปพบแพทย์ทันที
- h) ห้ามใช้ที่ชาร์จใดๆ เว้นแต่จะได้รับการออกแบบมาสำหรับใช้กับอุปกรณ์
- i) ห้ามใช้ที่ชาร์จที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับอุปกรณ์
- j) ควรซื้อแบตเตอรี่จากผู้ผลิตอุปกรณ์แนะนำสำหรับอุปกรณ์นี้
- k) เก็บรักษาแบตเตอรี่ในที่ที่สะอาดและแห้ง

- l) ชาร์จแบตเตอรี่และแบตเตอรี่สำรองก่อนใช้งาน และศึกษาคำแนะนำของผู้ผลิตหรือคู่มืออุปกรณ์สำหรับคำแนะนำในการชาร์จที่ถูกต้อง
- m) อย่าชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้เป็นเวลานานเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- n) หากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน อาจจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่หลายครั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- o) เก็บเอกสารต้นฉบับของผลิตภัณฑ์ไว้ เพื่อใช้ศึกษาอ้างอิงในอนาคต
- p) ใช้แบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องเท่านั้น