# k IESLECT



KISSITER LLAMA AL RELOJ Ks Mini MANUAL DE USUARIO



#### Notas:

- 1.1 La empresa se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual sin ninguna otra notificación. Es normal que algunas funciones pueden variar en ciertas versiones de software.
- 1.2 Por favor, consulte este manual antes de usar el producto.
- 1.3 Antes de utilizar el producto, es necesario conectar el tiempo de sincronización de la APP y configurar su información personal.
- 1.4 Este producto es compatible con la impermeabilidad de grado IP68, no es apto para el buceo en aguas profundas, el agua caliente, el té y otros líquidos corrosivos son destructivos para el reloj, y no podrá disfrutar de la garantía del producto y los servicios de mantenimiento gratuitos.

# 01 Apariencia y carga



#### Funciones del botón

Pulsar una vez	Pulsar dos veces	Mantenerpulsado
Pantalla de luz/ Menú /Atrás	Pantalla de bloqueo	Encendido/Apagado

#### Tins

- 1. Charging no less than 2 hours before using. Please use the correct charging adapters which are 5V 0.5A above.
- If the watch cannot be turned on after being placed for a long time, you need to wipe the charging contacts of the charging cable clean when using it again to avoid sweat or water residue.

# 02 Cómo usar

Por favor, use el dispositivo en su muñeca correctamente, aproximadamente un dedo del carpo y ajústelo a una posición cómoda. Las siguientes imágenes sirven de referencia.



Consejos: El uso incorrecto puede dar lugar a datos inexactos de las pruebas de salud.

# 03 Cómo descargar y conectar a la APP

03.1 Escanee el código de QR



03.2 Instale la APP "KIE OS"



03.3 Abra la APP, haga clic en "Permitir" para activar el bluetooth del teléfono





03.4 Haga dic en "Seleccionar dispositivo" - Haga clic en "Ks Mini (ID-XXXX)" - Haga clic en "Emparejar" para conectar la APP y el Bluetooth de audio.



### 03.5 Compruebe el estado de la conexión



El uso de la función de llamada BT en el reloj debe conectarse con éxito al Bluetooth de audio.

#### Consejos:

- (1) Actualice la APP a la última versión para obtener una mejor experiencia.
- (2) Los sistemas Andorid 5.0 e iOS 9.0 o superior son compatibles con la APP.
- (3) Para la conexión con Android por la primera vez, el recordatorio "Permisos" aparecerá, por favor, siga la guía y permita permisos para asegurarse de que todas las funciones funcionen correctamente.
- (4) Para conectarse correctamente, por favor, habilite el Bluetooth, el GPS y la red del teléfono móvil.
- (5) Si el dispositivo no se puede buscar o conectar durante el uso, reinicie o apague el reloj para intentarlo de nuevo.
- (6) No puede apagar su Reloj mientras se está cargando. Para apagar el reloj, primero desconéctelo del cargador.
- (7) Si necesita usar las funciones como el empuje de mensajes, asegúrese de que el interruptor de la APP "KIE OS" esté encendido.

Las operaciones específicas son las siguientes:



# 04 Instrucciones de operación

 a. Página de acceso directo: Deslice hacia abajo desde la página principal, vaya al acceso directo y deslice hacia arriba para regresar.





b. Página de información: Deslice hacia arriba desde la página principal, vaya a información y deslice hacia abajo para regresar.





 c. Página del menú principal: Haga clic en el botón superior, vaya al menú principal y haga clic en el cual de nuevo para volver. Cambie los estilos de menú en la página de configuración.





d. Navegador de pantalla dividida: Deslice hacia la derecha desde la página principal para entrar en la pantalla dividida. Mantenga pulsado el icono de función en la pantalla dividida y puede personalizar sus iconos de función en el área.





 e. Acceso rápido para cambiar las esferas del reloj: Mantenga pulsada la esfera del reloj en la página principal o gire el botón superior para cambiar las diferentes esferas del reloj.





f. Componente inteligente: Deslice hacia la izquierda desde la esfera del reloj en la p\u00e4gina principal para entrar en los componentes inteligentes, haga c\u00f3c en "+" para a\u00edadir componentes, hasta \u00e9 componentes, Mantenga pulsado el componente para entrar en la interfaz de edici\u00f3n de componentes.







# 05 Introducción de función



Teléfono: Conectado al teléfono móvil a través de Bluetooth, puede marcar, responder y colgar llamadas, y apoyar la visualización de registros de llamadas y una lista de contactos comunes.



Registros Deportivos: Registre los datos deportivos diarios, incluidos los pasos, la distancia, las calorías y las horas deportivas.



Frecuencia Cardíaca: Monitoreo de la frecuencia cardíaca de las 24 horas, se configura el intervalo de tiempo de monitoreo y el umbral de alarma de la frecuencia cardíaca en la Apo.



Oxígeno en Sangre: Monitorea el estado de oxígeno en sangre de las 24 horas del día, y se puede activar el monitoreo automático en la App.



Emoción: El placer, la calma, la ansiedad, la irritabilidad, 4 tipos de emociones se detectan con precisión.



Sueño: Supervisa de forma inteligente su estado y calidad de sueño, registra los datos y analiza científicamente el tiempo de sueño.



Ejercicios: Compatible con 60 modos deportivos, puede ver la frecuencia cardíaca, el consumo de calorías, los pasos, la distancia, el ritmo, la frecuencia de zancada, la zona de frecuencia cardíaca y el efecto de entrenamiento.



Control musical: después de conectarse al teléfono, puede controlar el reproductor de música a través de esta Cara.



Control de Cámara: Abra la App después de conectarse al teléfono móvil, el reloj puede controlar de forma remota el telefono móvil para tomar fotos y configurar el tiempo de retardo y el número de tomas continuas.



Clima: Después de conectar el teléfono móvil, abra y configure la función meteorológica en la aplicación, el reloj puede mostrar la información meteorológica en los últimos días.

Relax and focus
© Start

Respiración: Configure el ritmo y el tiempo de respiración y siga las indicaciones de entrenamiento para completar el entrenamiento de respiración,

Funciones de Recordatorio Reloj despertador, Recordatorio de sedentarismo, Recordatorio de agua potable, Recordatorio de lavado de manos, Cido menstrual femenino, Empuje de mensaje social, Recordatorio personalizado.

Otras Funciones Esferas de reloj en linea/personalizadas masivas, Temporizador, Reloj mundial, Levantiar para despertar, Bajar la mano para apagar la pantalla, Linterna, Encontrar teléfono, Encontrar reloj, Crnometro, Modo no molestar, Ajuste de brillo, Varios sonidos de aviso, etc.

### Consejos:

1: El análisis de información y los registros de datos más detallados se pueden ver en la APP

2: Los datos de salud anteriores son solo para referencia y no pueden utilizarse como base médica.

# 06 Parámetros

Bluetooth: 5.2

Tamaño de pantalla: 1,78" Impermeabilidad: IP68

Peso Neto: 22 g

Tipo de batería: Iones de litio Tamaño : 36.6\*44.6\*10.8mm Tensión de Carga: 5 V

Capacidad de la Batería: 280mAh Temperatura de Funcionamiento: -20 °C-60 °C

# 07 Garantía

 Un año de garantía para defectos de hardware predeterminados, medio año para la batería y el cable de carga.

2. Las siguientes razones que causan defectos no están incluidas en el servicio de garantía gratuito:

Montaje o desmontaje personal.
Daño por caída durante el uso.

(2) Dano por cana durante el uso. (3) Todos los daños causados por el hombre o debido a la culpa de terceros, uso inadecuado (tales como: agua en el reloj inteligente, rotura por fuerza externa, arañazos durante el uso,

etc.)

3. Por favor, proporcione una tarjeta de garantía con los detalles llenados cuando solicite el servicio de postventa.

4. Póngase en contacto con los distribuidores directos para obtener servicio de garantía.

 Tenga en cuenta que todas las funciones del producto se basan en objetos físicos.

Certificado de Garantía				
Información del Cliente				
Tipo de Producto		Proveedor	(Sello)	
Nombre del Cliente		Información de Contacto		
Contacto del Proveedor		Fecha de Compra		
Código SN del Producto				
Dirección del Cliente				
Dirección del Proveedor				
Registro de Garantía				
Fecha	Problemas	Diagnóstico	Más Información	

Contáctanos: service@kieslect.com

### IEC/EN 62133-2:2017

### Anexo C (informativo)

# Recomendaciones a los usuarios finales

A continuación se presenta una lista típica pero no exhaustiva de buenos consejos que debe proporcionar el fabricante del equipo al usuario final.

- a) No desmonte las celdas o baterías secundarias abiertas o trituradas.
- b) Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- c) Se debe supervisar el uso de las baterías por parte de los niños. En particular, mantenga las baterías pequeñas fuera del alcance de los niños pequeños.
- d) Acuda inmediatamente al médico si se ha tragado una celda o una batería.
- e) No exponga las celdas o baterías al calor o al fuego. Evite el almacenamiento bajo la luz solar directa.
- f) No cortocircuite una celda o una batería. No almacene las celdas o baterías al azar en una caja o cajón donde puedan cortocircuitarse entre sí o ser cortocircuitados por otros objetos metálicos.
- g) En caso de fuga de una celda, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se ha hecho contacto, lave el área afectada con abundante agua y acuda al médico.
- h) No utilice ningún cargador que no sea específicamente provisto para su uso con el equipo.
- i) No utilice ninguna celda o batería que no esté diseñada para su uso con el equipo.
  j) Adquiera siempre la batería recomendada
- j) Adquiera siempre la bateria recomendada por el fabricante del dispositivo para el equipo.
- k) Mantenga las celdas y baterías limpias y secas.
- I) Las celdas y baterías secundarias deben cargarse antes del uso. Utilice siempre el cargador correcto y consulte las instrucciones del fabricante o el manual del equipo para obtener las instrucciones de carga adecuadas.
- m) No deje una batería con carga prolongada cuando no esté en uso.
- n) Después de largos períodos de almacenamiento, puede ser necesario cargar y descargar las celdas o baterías varias veces para obtener el máximo rendimiento.
- o) Conserve la literatura original del producto para la referencia futura.
- p) Utilice la celda o batería solo en la aplicación para la que está destinada.