

Kieslect কলিং ঘড়ি Kr2 ব্যবহার বিধি



আরও ভাষায় ব্যবহার
বিধি পান

দ্রষ্টব্যঃ

১.১ কোম্পানি আর কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই এই ম্যানুয়ালটির বিষয়বস্তু পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। এটা স্বাভাবিক যে সফটওয়্যারের নির্দিষ্ট সংস্করণে কিছু ফাংশন পরিবর্তিত হতে পারে।

১.২ অনুগ্রহ করে পণ্যটি ব্যবহার করার আগে ব্যবহার বিধিটি পড়ুন।

১.৩ পণ্যটি ব্যবহার করার আগে, আপনাকে APP সিক্রোনাইজেশন সময় সংযোগ করতে হবে এবং আপনার ব্যক্তিগত তথ্য সেট করতে হবে।

১.৪ এই পণ্যটি IP68 রেংক জলরোধী সমর্থন করে, সাঁতার কাটা এবং গভীর সমুদ্রে ডাইভিংয়ের জন্য উপযুক্ত নয়, গরম জল, চা এবং অন্যান্য ক্ষয়কারী তরল ঘড়ির জন্য ধ্বংসাত্মক এবং পণ্যের ওয়ারেন্টি এবং বিনামূল্যে রক্ষণাবেক্ষণ পরিষেবাগুলো উপভোগ করতে সক্ষম হবেন না।

০১ বাহ্য রূপ এবং চার্জ



বাটন ফাংশন

আইটেম	একবার টিপুন	দুইবার টিপুন	দীর্ঘক্ষণ টিপুন	ঘোরান
উপরের বাটন	লাইট স্ক্রিন / লক স্ক্রিন/ স্কেম	/	পাওয়ার অন/ পাওয়ার অফ	/
মাঝের বাটন	মেনু/ ঘিরে যান	/	/	পেইজ উল্টান / ভলিউম সমন্বয়
নিচের বাটন	কাস্টম (ডিস্টে স্পোর্ট মোড)	ভয়েস সহকারী	SOS	/

দ্রষ্টব্যঃ

১. ব্যবহার করার আগে ২ ঘন্টার কম চার্জ করবেন না। দয়া করে সঠিক চার্জিং অ্যাডাপ্টার ব্যবহার করুন যা 5V 0.5A উপরে।
২. যদি ঘড়িটি দীর্ঘ সময় ধরে রাখার পরে চালু করা না যায়, তাহলে ঘাম বা জলের অবশিষ্টাংশ এড়াতে আপনাকে চার্জিং তারের চার্জিং কন্টাক্টস পুনরায় ব্যবহার করার সময় পরিষ্কার করতে হবে।

০২ কিভাবে পরতে হয়

অনুগ্রহ করে আপনার কজিতে ডিভাইসটি সঠিকভাবে পরিধান করুন, কার্পাল থেকে প্রায় এক আঙ্গুলের এবং এটিকে আরামদায়ক অবস্থানে সামঞ্জস্য করুন। রেফারেন্স হিসাবে নীচে ছবি রয়েছে।



দ্রষ্টব্য: ভুল পরিধানের ফলে ভুল স্বাস্থ্য পরীক্ষার তথ্য হতে পারে।

০৩ ডাউনলোড করুন এবং APPএর সাথে সংযোগ করুন

০৩.১ QRকোড স্ক্যান করুন




০৩.২ "Kieslect" অ্যাপটি ইনস্টল করুন






Kieslect

০৩.৩ অ্যাপ খুলুন, “এখন ডিভাইস যোগ করুন” - এ ক্লিক করুন “Kr2”- এ ক্লিক করে সংযোগ করুন - তারপর ঘড়িতে “✓” - এ ক্লিক করুন।



০৩.৪ অডিও কল্টুথের সাথে সংযোগ করতে "সম্মত" - এ ক্লিক করুন।



পরামর্শ: উপরের অপারেশনগুলো অ্যাপল সিস্টেম ব্যবহার করে সঞ্চালিত হয়, তবে অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেম ব্যবহার করার সময় সামান্য পার্থক্য রয়েছে। সংযোগ করতে অনুগ্রহ করে APP-তে সংযোগ নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।

০৩.৫ সংযোগের অবস্থা পরীক্ষা করুন।



*BT কল ব্যবহার করা এবং ঘড়িতে মিউজিক ফিচার চালানোর জন্য অবশ্যই সফলভাবে অডিও ব্লুটুথের সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে।

ঘড়ির সেটিংস এবং ব্যবহার সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে ভিসিট করুন:

<https://www.kieslect.com/guide/user-manual/>

পরামর্শ:

- (১) আরও ভালো অভিজ্ঞতা পেতে অ্যাপটিকে সর্বশেষ সংস্করণে আপগ্রেড করুন।
- (২) অ্যান্ড্রয়েড 5.0 এবং iOS 9.0 বা তার উপরের সিস্টেম অ্যাপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- (৩) অ্যান্ড্রয়েডের সাথে প্রথমবার সংযোগের জন্য, "অনুমতি" অনুস্মারক পপ-আপ হবে, অনুগ্রহ করে নির্দেশিকা অনুসরণ করুন এবং সমস্ত ফাংশন সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুমতিগুলোকে অনুমতি দিন।
- (৪) সফলভাবে সংযোগ করতে, অনুগ্রহ করে মোবাইল ফোনের ব্লুটুথ, জিপিএস এবং নেটওয়ার্ক চালু করুন।
- (৫) যদি ডিভাইসটি ব্যবহার করার সময় অনুসন্ধান করা বা সংযুক্ত করা না যায়, আবার চেষ্টা করার জন্য অনুগ্রহ করে রিসেট করুন বা ঘড়িটি বন্ধ করুন।
- (৬) আপনার ঘড়িটি চার্জ করার সময় আপনি এটি বন্ধ করতে পারবেন না। আপনার ঘড়িটি বন্ধ করতে, প্রথমে এটিকে চার্জার থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন।
- (৭) আপনার যদি মেসেজ পুশের মতো ফাংশনগুলো ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় তবে App সুইচ চালু আছে কিনা তা নিশ্চিত করুন।

নির্দিষ্ট অপারেশন নিম্নরূপ।

ক। "Kieslect" অ্যাপটি খুলুন



খ। "ডিভাইস" নির্বাচন করুন



Device

গ। "চালু" নির্বাচন করুন

Notification
Turned on



০৪ অপারেটিং নির্দেশাবলী

ক। মেনু তালিকায় প্রবেশ করতে ঘড়ির মুখের মেইন পেইজ থেকে মাঝের বাটনটি টিপুন, পিছনের দিকের মাঝের বাটনটি আবার টিপুন।



খ। শর্টকাট পেইজ: মূল পেইজ থেকে নীচে স্লাইড করুন, শর্টকাটে যান এবং ফিরে যেতে উপরে স্লাইড করুন।



গ। তথ্য পেইজ: মূল পেইজ থেকে উপরে স্লাইড করুন, তথ্যে যান এবং ফিরে যেতে নিচে স্লাইড করুন।



ঘ। শর্টকাট ইন্টারফেস খুলুন: ঘড়ির প্রধান মুখটি বাম দিকে স্লাইড করুন এবং আরও শর্টকাট দেখার জন্য স্লাইডিং চালিয়ে যান। কার্যকরী অংশ সরাতে বা যুক্ত করতে অংশ সম্পাদনা ইন্টারফেসে প্রবেশ করতে ফাংশন ইন্টারফেসটি দীর্ঘক্ষণ টিপুন।



ঙ। স্প্লিট-স্ক্রিন ব্রাউজার: স্প্লিট-স্ক্রীনে প্রবেশ করতে মেইন পেইজ থেকে ডানদিকে স্লাইড করুন। স্প্লিট-স্ক্রীনে ফাংশন আইকনটি দীর্ঘক্ষণ টিপুন এবং আপনি এরিয়াতে আপনার ফাংশন আইকনগুলো কাস্টমাইজ করতে পারবেন।



চ। মেনু স্টাইল পরিবর্তন করুন: ঘড়ির মুখের মেইন পেইজের উপর ভিত্তি করে নিচে স্লাইড করুন এবং মেনু স্টাইল পরিবর্তন করতে "☰" ক্লিক করুন। আপনার অপশনগুলোর জন্য ৩ স্টাইল "তালিকা" বা "জলপ্রপাত" বা "চেসবোর্ড" (আপনি পরিবর্তন করতে সেটিংসেও যেতে পারেন)



০৫ ফাংশন পরিচিতি

	ওয়ার্কআউট: ১০০ টি স্পোর্টস মোড সমর্থন করে, আপনি হার্ট রেট, ক্যালোরি খরচ, পদক্ষেপ, দূরত্ব, গতি, স্ট্রাইড ফ্রিকোয়েন্সি, হার্ট রেট জোন এবং প্রশিক্ষণ প্রভাব দেখতে পারবেন।
	হৃদস্পন্দন: অ্যাপে 24H হার্ট রেট মনিটরিং সেট মনিটরিং সময়ের ব্যবধান এবং হার্ট রেট অ্যালার্ম প্লেসহোল্ড।
	খেলার রেকর্ড: ধাপ, দূরত্ব, ক্যালোরি, খেলার সময় সহ দৈনিক খেলাধুলার ডেটা রেকর্ড করুন।
	ফোন: ব্লুটুথের মাধ্যমে মোবাইল ফোনের সাথে সংযোগ করুন, এটি কলগুলোকে ডায়াল করতে, উত্তর দিতে এবং হ্যাং আপ করতে পারে এবং কল রেকর্ড এবং সাধারণ কন্টাক্টস- এর একটি তালিকা দেখতে সহায়তা করে।
	রক্তে অক্সিজেন: 24H রক্তে অক্সিজেনের অবস্থা মনিটর, এবং অ্যাপে স্বয়ংক্রিয় মনিটরিং চালু করতে পারবেন।

	শ্বাস-প্রশ্বাস: শ্বাস-প্রশ্বাসের হ্রদ এবং সময় সেট করুন, এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করার জন্য প্রশিক্ষণের প্রম্পটগুলো অনুসরণ করুন।
	মানসিক চাপ: 24H চাপের অবস্থা মনিটর, এবং App-এ মনিটরিং চালু করতে পারবেন।
	শারীরবৃত্তীয় সাইকেল : অ্যাপে ব্যক্তিগত তথ্য "মহিলা" সেট করুন এবং তথ্য সেট করতে অ্যাপে "আমি" এবং "শারীরবৃত্তীয়" এ ক্লিক করুন। আপনি ঘড়ির পাশে সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা সময়কাল, মাসিক সময়কাল, এবং ডিস্কেফটন সময়কাল অনুস্মারক দেখতে পারবেন।
	AI ভয়েস: আপনার ঘুম থেকে ওঠার জন্য যে ফাংশনটি বলা দরকার তা বলার জন্য AI ভয়েসটিতে ক্লিক করুন। (দ্রষ্টব্য: ঘড়িটি ব্লুটুথের মাধ্যমে মোবাইল ফোনের সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে এবং এটি ব্যবহার করার আগে ফোনের পেইজটি অবশ্যই আনলক করা উচিত।)
	গেমস: ৪টি বিন্ড-ইন গেম।" ফ্ল্যপি বার্ড "এবং "2048" এবং "ডাইস" এবং "এয়ার কমব্যাক্ট"।

 Measuring... Tie as tightly as possible and stay still	আবেগ: আনন্দ, শান্ত, উদ্বেগ বিরক্তি, ৪ ধরনের আবেগ সঠিকভাবে সনাক্ত করা হয়।
 Delay Close > Shots 1p > Start	ক্যামেরা নিয়ন্ত্রণ: মোবাইল ফোনের সাথে সংযোগ করার পরে অ্যাপটি খুলুন, ঘড়িটি ছবি তোলার জন্য মোবাইল ফোনটিকে দূরবর্তীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং বিলম্বের সময় এবং ক্রমাগত শুটের সংখ্যা সেট করতে পারে।
 Merry Chr... 02:21:05:05	গান: অ্যাপে সংযোগ করার পরে, আপনি মোবাইল ফোন থেকে গান নিয়ন্ত্রণ করতে স্মার্ট ঘড়িতে "প্লে / পজ / পূর্ববর্তী / পরবর্তী গান" ক্লিক করতে পারবেন এবং ভলিউম সামঞ্জস্য করতে পারবেন।
 Sleep 8hrs 05min 23:45 07:08	ঘুম: বুদ্ধিমত্তার সাথে আপনার ঘুমের অবস্থা এবং গুণমান মনিটর, তথ্য রেকর্ড এবং ঘুমের সময় বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
 Alarm Add	অ্যালার্ম: ১০টি অ্যালার্ম অনুস্মারক সেট করতে পারবেন।

	পোমোডোরো টাইমার : আপনি আপনার নিজের সময় সেট করতে পারেন, অনুস্মারকটি সম্পূর্ণ করতে "কাজে ফোকাস" শুরু করতে পারেন, এবং তারপর অনুস্মারকটি সম্পূর্ণ করতে "একটি বিরতি নিন"।
	আবহাওয়া : মোবাইল ফোন সংযোগ করার পরে, অ্যাপে আবহাওয়া ফাংশন খুলুন এবং সেট করুন, ঘড়ি সাম্প্রতিক দিনগুলোর আবহাওয়ার তথ্য প্রদর্শন করবে।
	ফ্ল্যাশলাইট: পরিবেশকে আলোকিত করতে ফ্ল্যাশলাইটটি চালু করুন এবং তারপর এটি বন্ধ করতে ফ্ল্যাশলাইট পেইজে ক্লিক করুন।
	ক্যালকুলেটর: এটি সাধারণ গণনা ফাংশন সমর্থন করে এবং মৌলিক গণনা করতে পারে যেমন "+", "-", "*", "/"।
	বিশ্ব ঘড়ি: এটি বিভিন্ন জাতীয় আঞ্চলিক সময়ের ১০ সেট যোগ করতে সমর্থন করে, যা নিজের দ্বারা যুক্ত এবং মুছে ফেলা যেতে পারে। অনুগ্রহ করে Kieslect APP সেটিংসে যান।

	টাইমার : ১ মিনিট / ৫ মিনিট, ১০ মিনিট এবং অন্যান্য সময়ের জন্য নিজের দ্বারা সেট করা যেতে পারে।
	স্টপওয়াচ: সময় রেকর্ডের ২০ সেট সমর্থন করে।
	সেটিংস: ঘড়ির মুখ ও সময়, প্রদর্শন, শব্দ ও কম্পন, ব্যবহারকারীর পছন্দ, সিস্টেম।
অন্যান্য ফাংশন	বিশাল অনলাইন/ কাস্টম ঘড়ির মুখ, জেগে উঠা, স্ক্রীন বন্ধ করতে হাত নিচে, ফোন খুঁজুন, ঘড়ি খুঁজুন, বিরক্ত করবেন না মোড, থিয়েটার মোড, উজ্জ্বলতা সামঞ্জস্য, বোতাম ডাউন ফাংশন কাস্টমাইজেশন, পুশ অফ ইনফরমেশন, SOS,বিভিন্ন প্রম্পট সাউন্ড, ইত্যাদি।

পরামর্শ:

- ১: আরও বিস্তারিত তথ্য বিশ্লেষণ এবং রেকর্ড অ্যাপটিতে দেখতে পারবেন।
- ২: উপরোক্ত স্বাস্থ্য তথ্য শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য এবং চিকিৎসার ভিত্তিতে ব্যবহার করা যাবে না।

০৬ প্যারামিটারস

ব্লুটুথ: 5.3

স্ক্রীন আকার: 1.43"

জলরেখা: IP68 Net

ওজন: 39g ব্যাটারির

ধরন: Li-ion

আকার: $\Phi 46.4 \times 11.65\text{mm}$

চার্জিং ভোল্টেজ: 3.8V ব্যাটারি

ব্যাটারির ক্ষমতা: 360mAh

কাজের তাপমাত্রা: $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$

০৭ ওয়ারেন্টি

১। ডিফল্ট হার্ডওয়্যার ত্রুটির জন্য এক বছরের ওয়ারেন্টি, ব্যাটারি এবং চার্জিং তারের জন্য অর্ধেক বছরের ওয়ারেন্টি।

০২। নীচের কারণগুলো ত্রুটিপূর্ণের কারণ হওয়ায় তা বিনামূল্যে ওয়ারেন্টি পরিষেবাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

(১) ব্যক্তিগত জড় বা বিচ্ছিন্ন করা।

(২) ব্যবহারের সময় ক্ষতি পতনশীল।

(৩) সমস্ত মানবসৃষ্ট ক্ষতি বা তৃতীয় পক্ষের দোষের কারণে, অনুপযুক্ত ব্যবহার (যেমন: খার্ট ঘড়িতে জল, বাহ্যিক শক্তি ছিন্নভিন্ন, ব্যবহারের সময় স্ক্র্যাচ ইত্যাদি)।

৩। অনুগ্রহ করে বিশদ বিবরণ সহ একটি ওয়ারেন্টি কার্ড প্রদান করুন যখন বিক্রির পরের পরিষেবা জন্য অনুরোধ করা হয়।

৪। ওয়ারেন্টি পরিষেবার জন্য সরাসরি ডিলারদের সাথে যোগাযোগ করুন।

৫। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন পণ্যের সমস্ত ফাংশন শারীরিক বস্তুর উপর নির্ভর করে।

ওয়ারেন্টি সার্টিফিকেট			
গ্রাহকের তথ্য			
পণ্যের ধরণ		বিক্রেতা	(স্ট্যাম্প)
গ্রাহকের নাম		যোগাযোগের তথ্য	
বিক্রেতার যোগাযোগ নাম্বার		ক্রয়ের তারিখ	
পণ্যের SN কোড			
গ্রাহকের ঠিকানা			
বিক্রেতার ঠিকানা			
ওয়ারেন্টি রেকর্ড			
তারিখ	সমস্যা	নির্ণয়	অধিক তথ্য

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন: service@kieslect.com

IEC/E N62133-2:2017

Annex C (তথ্যমূলক) শেষ- ব্যবহারকারীদের জন্য সুপারিশকৃত

নিম্নলিখিত প্রতিনিধিত্বটি একটি সাধারণ কিন্তু অ-সম্পূর্ণ, সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক দ্বারা শেষ-ব্যবহারকারীকে সরবরাহ করা ভাল পরামর্শের তালিকা উপস্থাপন করে।

ক। খোলা বা টুকরো টুকরো সেকেন্ডারি/গৌণ কোষ/সেল বা ব্যাটারি ভেঙে ফেলবেন না।

খ। ছোট বাচ্চাদের নাগালের বাইরে ব্যাটারি রাখুন।

গ। শিশুদের দ্বারা ব্যাটারি ব্যবহার তত্ত্বাবধান করা উচিত। বিশেষ করে ছোট ব্যাটারিগুলো ছোট বাচ্চাদের নাগালের বাইরে রাখুন।

ঘ। একটি কোষ/সেল বা ব্যাটারি গিলে ফেললে অবিলম্বে ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

ঙ। তাপ বা আগুনের জন্য কোষ/সেল বা ব্যাটারি উন্মুক্ত করবেন না। সরাসরি সূর্যালোকে স্টোরেজ এড়িয়ে চলুন।

চ। একটি কোষ/সেল বা একটি ব্যাটারি শর্ট সার্কিট করবেন না। সেল বা ব্যাটারিগুলোকে এলোমেলোভাবে একটি বক্স বা ড্রয়ারে সংরক্ষণ করবেন না যেখানে তারা একে অপরকে শর্ট সার্কিট করতে পারে বা অন্যান্য ধাতব বস্তু দ্বারা শর্ট সার্কিট হতে পারে।

ছ। কোষ/সেল ফুটো হওয়ার ক্ষেত্রে, তরলটিকে ত্বক বা চোখের সংস্পর্শে আসতে দেবেন না। যদি যোগাযোগ করা হয়, আক্রান্ত স্থানটি প্রচুর পরিমাণে জল দিয়ে ধুয়ে নিন এবং ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

জ। যন্ত্রের সাথে ব্যবহারের জন্য বিশেষভাবে দেওয়া চার্জার ছাড়া অন্য কোনো চার্জার ব্যবহার করবেন না।

ঝ। এমন কোনো কোষ/সেল বা ব্যাটারি ব্যবহার করবেন না যা সরঞ্জামের সাথে ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়নি।

ঞ। সর্বদা সরঞ্জামের জন্য ডিভাইস প্রস্তুতকারকের দ্বারা সুপারিশকৃত ব্যাটারি কিনুন।

ট। কোষ/সেল এবং ব্যাটারি পরিষ্কার এবং শুকনো রাখুন।

ঠ। সেকেন্ডারি/গৌণ কোষ/সেল এবং ব্যাটারি ব্যবহারের আগে চার্জ করা প্রয়োজন। সর্বদা সঠিক চার্জার ব্যবহার করুন এবং সঠিক চার্জিং নির্দেশাবলীর জন্য প্রস্তুতকারকের নির্দেশাবলী বা সরঞ্জাম ব্যবহার বিধি পড়ুন।

ড। ব্যবহার না করার সময় ব্যাটারি দীর্ঘক্ষণ চার্জে রাখবেন না।

ঢ। স্টোরেজের বর্ধিত সময়ের পরে, সর্বাধিক কার্যক্ষমতা অর্জনের জন্য কোষ/সেল বা ব্যাটারিগুলোকে কয়েকবার চার্জ এবং ডিসচার্জ করার প্রয়োজন হতে পারে।

ণ। ভবিষ্যতের রেফারেন্সের জন্য আসল পণ্য সাহিত্য ধরে রাখুন।

ত। কোষ/সেল বা ব্যাটারিটি শুধুমাত্র সেই অ্যাপ্লিকেশনে ব্যবহার করুন যার জন্য এটি উদ্দেশ্য ছিল।