

ساعة الإتصال Ks2 من Kieslect دليل المستخدم



الحصول على دليل
استخدام المزيد من اللغات

ملحوظات:

١٠١ تحتفظ الشركة بالحق في تعديل محتويات هذا الدليل دون أي إشعار آخر. من الطبيعي أن تختلف بعض الوظائف في إصدارات معينة من البرامج.

١٠٢ يرجى الرجوع إلى هذا الدليل قبل استخدام المنتج

١٠٣ قبل استخدام المنتج، تحتاج إلى توصيل مزامنة وقت التطبيق وضبط معلوماتك الشخصية.

١٠٤ يدعم هذا المنتج مقاومة الماء 3ATM مناسبة للاستخدام في حمامات السباحة والمياه الضحلة، وليس مناسباً للعوام

أو للغوص به في أعماق البحار، المياه الساخنة، والشاي وغيرهما من السوائل المسببة للتآكل تعتبر مدمرة للساعة، ويتعرضها لتلك المواد لن تكون قادرة على التمتع بضمان المنتج وخدمات الصيانة المجانية..



أزرار الوظائف

تدوير	الصحافة طويلة	ثلاث مرات اضغط	الضغط مرة	عنصر
تغيير الصفحة/ تغير وجه الساعة	Alexa/قمر بإيقاف تشغيل وضع توفير الطاقة	SOS	تشغيل الشاشة/ الواجهة الرئيسية/ القائمة	الزر العلوي
/	تشغيل/ إيقاف التشغيل إعادة تشغيل	/	الأوضاع الرياضية تشغيل الشاشة	الزر السفلي

نصائح

١. يرجى الشحن ما لا يقل عن ٢ ساعة قبل الاستخدام أو استخدام محولات الشحن الصحيحة والتي تكون ٥ فولت ٠.٥ أمبير أو أعلى.

٢. إذا تعذر تشغيل الساعة بعد تركها لفترة طويلة، فأنت بحاجة إلى مسح نقاط اتصال الشحن الخاصة بك باللسان وتنظيفها عند استخدامها مرة أخرى لتجنب تراكم العرق أو بقايا الماء عليها.

أضرار الوظائف	الزر العلوي
<p>١. واجهة الساعة الرئيسية، التبديل بين واجهات المستوى الأول، التبديل ليس دائريًا.</p> <p>٢. قائمة التطبيقات، يمكنك التبديل بين التطبيقات في قائمة التطبيقات.</p> <p>٣. صفحة قائمة الرياضة، يمكنك تبديل نوع الرياضة.</p> <p>٤. يمكنك التمرير لعرض الصفحات التي يتخطى حجمها شاشة واحدة.</p> <p>٥. اضغط مطولاً على الشاشة للدخول إلى صفحة واجهة الساعة، وقرم بالتدوير لتبديل الواجهة.</p>	<p>تدوير</p>
<p>١. في واجهة الساعة الرئيسية، قمر بالدخول إلى قائمة التطبيقات.</p> <p>٢. في واجهة قائمة التطبيقات، اضغط لفترة قصيرة للعودة إلى واجهة الاتصال الرئيسية.</p> <p>٣. في الواجهات غير واجهة الساعة الرئيسية وغير واجهة الرياضة، انقر فوق الزر للعودة إلى واجهة الساعة (السماح: الموقت، خلفية ساعة الإيقاف).</p> <p>٤. اضغط لفترة قصيرة للتوقف مؤقتًا أثناء التمرين.</p> <p>٥. في حالة إنطفاء الشاشة والساعة تعمل، انقر فوق الزر لإضاءة الشاشة.</p> <p>٦. اضغط لفترة قصيرة على الزر ثلاث مرات متتالية للاتصال بجهة اتصال الطوارئ.</p>	<p>اضغط لفترة قصيرة</p>
<p>١. اضغط لمدة ثانيتين للدخول إلى Alexa.</p> <p>٢. اضغط مطولاً على الزر لإنهاء التمرين.</p> <p>٣. في وضع توفير الطاقة اضغط مطولاً لإنهاء الوضع.</p> <p>٤. في حالة إيقاف التشغيل، اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين للتشغيل.</p>	<p>الصحافة طويلة</p>

أزرار الوظائف	مكبر الصوت
<p>١. في حالة كون الساعة تعمل والشاشة مغلقة، انقر فوق الزر لتشغيل الشاشة.</p> <p>٢. في واجهة المستوى الأول وقائمة التطبيقات، انقر فوق الزر للدخول إلى قائمة الرياضة، واستمر في النقر لبدء التمرين.</p>	اضغط لفترة قصيرة
<p>١. اضغط مع الاستمرار لمدة ٥ ثوانٍ لإظهار واجهة إيقاف التشغيل/إعادة التشغيل</p> <p>٢. اضغط مع الاستمرار لأكثر من ٨ ثوانٍ لإعادة الضبط وإعادة التشغيل تلقائيًا</p>	الصحافة طويلة

02 كيفية الارتداء

يرجى ارتداء الجهاز على معصمك بشكل صحيح، حوالي إصبع واحد من الرسغ وضبطه على موضع مريح، استخدم الصور بالأسفل كمرجع.



نصيحة: يمكن أن يؤدي الارتداء غير الصحيح إلى بيانات اختبار صحية غير دقيقة.

03 كيفية التنزيل والاتصال بالتطبيق

٢٠٢ تثبيت تطبيق "KS OS"

٢٠١ مسح رمز الاستجابة السريعة



٣٠٣- افتح تطبيق "KS OS" - قم بتفعيل اتصال Bluetooth على هاتفك المحمول


- ابحث عن إقران الجهاز في التطبيق (أو امسح رمز QR على الجهاز)

- أكمل الربط على التطبيق (أو على الجهاز).

03




02



01



06



05



04



٣٠٤ التحقق من حالة الاتصال



* لاستخدام خاصية الاتصال بالبلوتوث وتشغيل الموسيقى على الساعة، يجب التوصل بنجاح بتقنية البلوتوث الصوتي.

لمزيد من المعلومات حول إعدادات ووتش واستخدامها ، يرجى زيارة :

<https://www.kieslect.com/guide/user-manual/>

ملاحظات:

- (١) يرجى ترقية التطبيق إلى أحدث إصدار للحصول على تجربة أفضل.
 - (٢) نظام Android ٦.٠ و iOS ٩.٠ أو أعلى متوافق مع التطبيق.
 - (٣) لأول مرة للاتصال بـ iPhone، سينبثق تذكير "الاقتران"، انقر للإقران، ثم سيتم إظهار المكالمات الواردة والرسائل الفورية.
 - (٤) عند الاتصال لأول مرة مع اندرويد، سيظهر تنبيه الأذونات، يرجى متابعة التوجيه والسماح "بالأذونات" لضمان تشغيل كل الوظائف بشكل صحيح.
 - (٥) للاتصال بنجاح، يرجى تشغيل بلوتوث الهاتف، وتقنية تحديد الموقع والشبكة.
 - (٦) إذا تعذر البحث عن الجهاز أو توصيله أثناء الاستخدام، يرجى إعادة ضبط الساعة أو إيقاف تشغيلها والتجربة مرة أخرى.
- إذا كنت بحاجة إلى استخدام وظيفة مثل الرسائل الرئيسية فتأكد من تشغيل مفتاح تطبيق.

c. انقر فوق " تشغيل "



b. تحديد الجهاز



a. افتح "KS OS"



04 تعليمات التشغيل

أ. صفحة الاختصارات: مرر لأسفل من الصفحة الرئيسية، وانتقل إلى صفحة الاختصارات، ثم مرر لأعلى للعودة.



ب. صفحة المعلومات: مرر لأعلى من الصفحة الرئيسية، اذهب إلى المعلومات، ثم مرر لأسفل للعودة.



ج. يسار القرص الرئيسي بدوره لعرض بيانات نشاط التطبيق السريع، والخطوات، والرياضات المفضلة، والقياس بنقرة واحدة، والنوم، والطقس، والموسيقى.



د. على واجهة وجه الساعة الرئيسية، اسحب لليمن على شاشة الساعة، ويمكنك الوصول إلى شاشة X الذكية، والتي تتميز بالوقت وتدفع التطبيقات و التنبيهات المختلفة بناء على عادات الاستخدام الخاصة بك.



هـ. الوصول السريع لتغيير أوجه الساعة: اضغط مطولاً على الساعة بالصفحة الرئيسية أو.



ف. صفحة القائمة الرئيسية: مرر لليمن من الصفحة الرئيسية. يمكنك تغيير أنماط القائمة عن طريق الضغط مرة الزر العلوي أو التغيير في صفحة الإعداد.



شاشة أكس

في أوقات مختلفة كل يوم، ستعرض شاشة أكس الذكية معلومات مختلفة وفقاً لاستخدام المستخدم، يتم دفع المعلومات التالية من خلال القواعد التفصيلية كما يلي.

<p>06:00 إلى 10:00</p>	<p>بيانات النوم. إذا لم تكن هناك بيانات نوم في ذلك اليوم ، فلن يتم عرض بطاقة النوم بيانات الطقس، إذا لم تكن هناك بيانات الطقس في اليوم ، فلن يتم عرض بطاقة الطقس. التمرين وعرض إرشادات الحركة في حالة عدم وجود بيانات الحركة. تذكيرات، لن يتم عرض أي تذكيرات في اليوم. الإشارات الموسيقية.</p>
<p>10:00 إلى 21:00</p>	<p>اعرض الوظائف الثلاث الأكثر استخداماً في اليوم. البيانات الصحية. بيانات النشاط. الأدوات: المنبه، التوقيت العالمي، تذكير بالحدث.</p>
<p>00:00 إلى 06:00</p>	<p>تحية النوم كل يوم.</p>
<p>06:00 إلى 24:00</p>	<p>يتم الضغط على وظيفة التذكير في الجزء العلوي من شاشة أكس، بما في ذلك تذكير مياه الشرب، وتذكير الحدث، وتذكير المنبه.</p>

وضع توفير الطاقة

يمكن للمستخدمين تمكين هذه الوظيفة في مركز التحكم أو الإعدادات أو تذكير البطارية المنخفضة المنبثق، بعد تمكين الساعة من الدخول إلى وضع توفير الطاقة، في هذا الوقت لا يمكن استخدام جميع الوظائف، فقط للتحقق من الوقت الحالي والبطارية المتبقية. بالإضافة إلى ذلك، اضغط لفترة طويلة على الزر للخروج من وضع توفير الطاقة.

وضع عدم الإزعاج

يمكن للمستخدمين تمكين/تعطيل هذه الوظيفة في مركز التحكم أو الإعدادات. بعد تمكين هذه الوظيفة، تدخل الساعة في وضع عدم الإزعاج، وتكون المكالمات والإشعارات صامتة ولا تهتز (باستثناء المنبه)، ولا تضيء الشاشة عند رفع المعصم.

تصريف الاهتزاز

يمكن للمستخدم فتح هذه الوظيفة في مركز التحكم، بعد فتح بوق الساعة، سيلعب الدورة الصوتية والاهتزاز لتفريغ سائل البوق، وبعد اكتمال التصريف، سيهز المستخدم الساعة على طول اتجاه المطالبة، مما قد يجعل الماء الموجود في فتحة البوق يستنزف بشكل أكثر شمولاً.

	<p>الهاتف: متصل بالهاتف المحمول عبر البلوتوث، يمكن الاتصال، والرد، وتعليق المكالمات، ودعم عرض سجلات المكالمات وقائمة جهات الاتصال المشتركة.</p>
	<p>الموسيقى: بعد الاتصال بالهاتف المحمول، يجب عليك تفعيل الرمز "▶" للاستماع إلى الموسيقى.</p>
	<p>أوكسا: يمكنك حاليا عبر أوكسا تشغيل ساعة الإيقاف والمنبه والعد التنازلي وخدمات تذكير الأحداث على الساعة. لغات الدعم: fr-CA, en-AU, de-DE, pt-BR, en-US, fr-FR, en-GB, es-MX, en-IN, it-IT, es-ES</p>
	<p>بيانات النشاط: سجل البيانات الرياضية اليومية، بما في ذلك الخطوات والمسافة والسرعات الحرارية ووقت النشاط.</p>
	<p>معدل ضربات القلب: مراقبة معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة، ضبط الفاصل الزمني للرصد وإنذار معدل ضربات القلب في التطبيق.</p>

	<p>أكسجين الدم: مراقبة الدم على مدار ٢٤ ساعة حالة الأكسجين، يمكن تشغيل المراقبة التلقائية في التطبيق.</p>
	<p>التوتر: مراقبة ظروف التوتر على مدار 24 ساعة، يمكن تشغيل المراقبة التلقائية في التطبيق.</p>
	<p>النوم: راقب بذكاء حالة نومك وجودته، وسجل البيانات و تحليل وقت النوم علميا.</p>
	<p>التدريبات: دعم ١٠٠ وضع رياضي، يمكنك عرض معدل ضربات القلب واستهلاك السرعات الحرارية، الخطوات، المسافة، السرعة، معدل الخطوات، نطاق معدل ضربات القلب وتأثير التدريب.</p>
	<p>طاقة الجسم: يتم قياس طاقة جسم الإنسان وفقاً لمعدل ضربات قلب الإنسان ونشاطه وضغطه ونومه. عندما تكون طاقة جسم الإنسان أقل من ٢٠٪ أو تنخفض الطاقة بسرعة، سيكون لدى الساعة تذكير منبثق.</p>

	<p>البحث عن الهاتف: عندما تكون الساعة متصلة بالتطبيق، يمكنك جعل هاتفك يرن.</p>
	<p>التأمل: انقر على أيقونة تدريب التنفس للوصول إلى هذه الميزة. يمكنك اختيار المدة، فهي تساعد على ضبط تنفسك.</p>
	<p>تتبع الدورة: بعد فتح تتبع الدورة على التطبيق، ستعرض الساعة خيارات ووظيفة تتبع الدورة.</p>
	<p>مستوى الصوت المحيط: يمكنك قياس الضوضاء يدويًا على الساعة. بالإضافة إلى ذلك، تدعم الساعة مراقبة الضوضاء تلقائيًا على مدار الساعة.</p>
	<p>الطقس: بعد توصيل الهاتف المحمول، افتح واضبط وظيفة الطقس في التطبيق، حيث يمكن للساعة عرض معلومات الطقس في الأيام الأخيرة.</p>

	<p>المنبه: يمكنك إضافة منبه أو حذفه أو تشغيل /إيقاف المنبه على الساعة، وكذلك ضبط منبه للساعة عبر التطبيق.</p>
	<p>ساعة التوقيف: استخدم الساعة كساعة توقيت. تحتوي ساعة الإيقاف على وظيفة "اللفة".</p>
	<p>المؤقت: يمكنك ضبط مؤقت بمدة محددة مسبقًا على الساعة، وسيذكرك المؤقت عند انتهاء صلاحية المؤقت؛ يمكنك تخصيص وقت المؤقت.</p>
	<p>التحكم في الكاميرا: افتح التطبيق بعد الاتصال بالهاتف المحمول، وسيتمكن للساعة التحكم عن بعد في الهاتف المحمول لالتقاط الصور وضبط وقت التأخير وعدد اللقطات المستمرة.</p>
	<p>الساعة العالمية: يمكنك التحقق من الساعة في توقيت مدينتك، وضبط الوقت على التطبيق ليتم عرضه على الساعة في مدن في بلدان أخرى.</p>

	<p>دورة الجري: تعرض دورة الجري ٦ دورات بشكل افتراضي: ٦ دقائق من الجري السهل، ١٠ دقائق من الجري السهل، ١٥ دقيقة من الجري السهل، الجري الصحي الأساسي، الجري الصحي المتقدم، تكثيف الجري الصحي، من خلال الدورات التدريبية العلمية والمعقولة أعلاه مع تمارين التمديد، اسمح للمستخدم تدريبًا بتحسين القدرة على الجري.</p>
	<p>سجلات التمرين: يمكنك عرض سجلات تمرينك الأخيرة على الساعة، بما في ذلك البيانات التفصيلية حول تمرينك؛ يمكنك أيضًا عرض سجلات التمرين على التطبيق.</p>
	<p>تذكير بالحدث: يمكنك ضبط تذكير ووقت التذكير على التطبيق. بمجرد اكتمال الإعداد، ستمت مزامنة التذكير مع الساعة.</p>
	<p>التعرف الذي على التمرين: بشكل عام، بعد ٥ دقائق من التمرين، ستظهر الساعة لتذكير ما إذا كان سيتم تمكين وظيفة مراقبة التمرين أم لا</p>

وظائف التذكير	تذكير بمياه الشرب، تذكير الجلوس، تذكير معدل ضربات القلب، تنبيه الأكسجين، تذكير الإجهاد، تذكير الاتصال، دفع الرسائل الاجتماعية، تذكير المشي، تذكير التمرين.
وظائف أخرى	وجوه مراقبة ضخمة عبر الإنترنت/مخصصة، رفع للاستيقاظ، مصباح يدوي، تعديل السطوع، نغمات رنين متعددة، رد سريع على الرسائل، AOD، تذكير بأهداف التمرين، إلخ.

نصائح

1. يمكن الاطلاع على تحليل معلومات أكثر تفصيلاً وسجلات البيانات على التطبيق.
2. البيانات الصحية المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا يمكن استخدامها كأساس طبي.

06 المواصفات

البلوتوث: 5.3

حجم الشاشة : 2.01

مقاومة الماء : 3ATM

الوزن الصافي : 26.3 جرام

نوع البطارية : ليثيوم أيون

الحجم : 10.6*37.4*50.2 ملم

جهد الشحن : V5

سعة البطارية : mAh300

درجة حرارة العمل : °C0 ~ °C60

07 لضمان

١. ضمان لمدة عام واحد لعيوب الهاردوير الافتراضية، نصف عام للبطارية وكابل الشحن.

٢. الأسباب التالية المسببة للعيوب غير مشمولة في خدمة الضمان المجاني:
(١) التجميع أو التفكيك الشخصي.

(٢) الضرر الناتج عن السقوط أثناء الاستخدام.

(٣) جميع الأضرار التي من صنع الإنسان أو بسبب الطرف الثالث بالخطأ، سوء الاستخدام (مثل: دخول الماء إلى الساعة الذكية، التحطيم بسبب قوة خارجية، الخدش أثناء الاستخدام وما إلى ذلك)

٣. يرجى تقديم بطاقة الضمان مع التفاصيل المملوءة عند طلب خدمة ما بعد البيع.

٤. يرجى الاتصال بالتجار المباشرين للحصول على خدمة الضمان.

٥. يرجى العلم أن جميع خصائص المنتج تعتمد على الأشياء المادية.

شهادة الضمان

معلومات العميل			
نوع المنتج		البائع	(الختم)
اسم العميل		معلومات التواصل	
معلومات التواصل مع البائع		تاريخ الشراء	
كود SN الخاص بالمنتج			
عنوان العميل			
عنوان البائع			
سجل الضمان			
التاريخ	المشاكل	التشخيص	امعلومات إضافية

اتصل بنا : service@kieslect.com

IEC / EN 62133-2: 2017

(الملحق ج (إعلامي)

توصيات تحذيرات للمستخدمين النهائيين

يمثل ما يلي قائمة نموذجية (ولكن غير شاملة) من النصائح الجيدة، التي تقدمها الشركة المصنعة للمعدات إلى المستخدم النهائي.

أ) لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات الثانوية المفتوحة أو الممزقة.

ب) احتفظ بالبطاريات بعيدًا عن متناول الأطفال.

ج) يجب الإشراف على استخدام الأطفال للبطارية. احتفظ بالبطاريات الصغيرة بشكل خاص بعيدًا عن متناول الأطفال.

د) اطلب المشورة الطبية على الفور إذا تم ابتلاع خلية أو بطارية.

هـ) لا تعرض الخلايا أو البطاريات للحرارة أو النيران. وتجنّب التخزين في ضوء الشمس المباشر.

و) لا تقصر الدائرة الكهربائية لخلية أو بطارية. لا تخزن الخلايا أو البطاريات عشوائياً في صندوق أو درج حيث يمكن أن تقصر دائرة بعضها البعض أو تقصر في الدائرة بسبب أجسام معدنية أخرى.

ز) في حالة حدوث تسرب للخلية. لا تدع السائل يلامس الجلد أو العينين، وإذا ما حدث ذلك اغسل المنطقة المصابة بكميات وفيرة من الماء واطلب المشورة الطبية.

ح) لا تستخدم أي شاحن بخلاف ذلك المقدم خصيصاً للاستخدام مع الجهاز.

ط) لا تستخدم أي خلية أو بطارية غير مصممة للاستخدام مع الجهاز.

ي) قم دائماً بشراء البطارية الموصى بها من قبل الشركة المصنعة للجهاز.

ك) حافظ على الخلايا والبطاريات نظيفة وجافة.

ل) يجب شحن الخلايا والبطاريات الثانوية قبل الاستخدام. استخدم دائمًا الشاحن الصحيح وراجع إرشادات الشركة المصنعة أو دليل المعدات للحصول على إرشادات الشحن المناسبة.

م) لا تترك البطارية قيد الشحن لفترة طويلة عندما لا تكون قيد الاستخدام. (ن) بعد فترات التخزين الطويلة، قد يكون من الضروري شحن الخلايا أو البطاريات وتفرغها عدة مرات للحصول على أقصى أداء.

س) احتفظ بالكتيبات الملحقة مع المنتج الأصلي للرجوع إليها في المستقبل. ع) استخدم الخلية أو البطارية فقط للغرض المصنعة لأجله.