

kIESLECT

Kieslect কলিং ঘড়ি
Ks2 ব্যবহার বিধি



আরও ভাষায় ব্যবহার
বিধি পান

দ্রষ্টব্যঃ

১.১ কোম্পানি আর কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই এই ম্যানুয়ালটির বিষয়বস্তু পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। এটা স্বাভাবিক যে সফটওয়্যারের নির্দিষ্ট সংস্করণে কিছু ফাংশন পরিবর্তিত হতে পারে।

১.২ অনুগ্রহ করে পণ্যটি ব্যবহার করার আগে ব্যবহার বিধিটি পড়ুন।

১.৩ পণ্যটি ব্যবহার করার আগে, আপনাকে APP সিক্সকোনাইজেশন সময় সংযোগ করতে হবে এবং আপনার ব্যক্তিগত তথ্য সেট করতে হবে।

১.৪ এই পণ্যটি 3ATM রেংক জলরোধী সমর্থন করে, সুইমিং পুল এবং অগভীরে ব্যবহার করার জন্য উপযুক্ত; গভীর সমুদ্রে ডাইভিং, সমুদ্রে সাঁতার বা সৌনা, গরম জল, চা এবং অন্যান্য ক্ষয়কারী তরল ঘড়ির জন্য ধ্বংসাত্মক এবং পণ্যের ওয়ারেন্টি এবং বিনামূল্যে রক্ষণাবেক্ষণ পরিষেবাগুলো উপভোগ করতে সক্ষম হবেন না।

০১ বাহ্য রূপ এবং চার্জ



বাটন ফাংশন

আইটেম	একবার টিপুন	তিনবার টিপুন	দীর্ঘক্ষণ টিপুন	ঘোরান
উপরের বাটন	লাইট ব্রিন/হোম /মেনু	SOS	অ্যালেক্সা/ পাওয়ার সেভিং মোড বন্ধ	পেইজ উল্টান/ঘড়ির মুখ পরিবর্তন
নিচের বাটন	স্পোর্ট মোড/ লাইট ব্রিন	/	পাওয়ার অন/ পাওয়ার অফ / রিস্টার্ট	/

দ্রষ্টব্যঃ

- ব্যবহার করার আগে ২ ঘন্টার কম চার্জ করবেন না। দয়া করে সঠিক চার্জিং অ্যাডাপ্টার ব্যবহার করুন যা 5V 0.5A উপরে।
- যদি ঘড়িটি দীর্ঘ সময় ধরে রাখার পরে চালু করা না যায়, তাহলে ঘাম বা জলের অবশিষ্টাংশ এড়াতে আপনাকে চার্জিং তারের চার্জিং কন্টাক্টস পুনরায় ব্যবহার করার সময় পরিষ্কার করতে হবে।

উপরের বাটন	ফাংশন
ঘোরান	<ol style="list-style-type: none"> ১। মেইন ডায়াল ইন্টারফেস, একটি লুপে মেইন ইন্টারফেসে সুইচ করুন। ২। অ্যাপ্লিকেশন তালিকায় অ্যাপ্লিকেশনগুলোর মধ্যে সুইচ করুন। ৩। খেলার তালিকার পেইজ, খেলার ধরনগুলোর মধ্যে সুইচ করুন। ৪। একাধিক স্ক্রিনে প্রদর্শিত পেইজগুলোর মাধ্যমে স্ক্রোল করুন। ৫। ডায়াল প্রতিস্থাপন ইন্টারফেসে প্রবেশ করতে স্ক্রীনটি দীর্ঘক্ষণ টিপুন, ডায়ালগুলো সুইচে ঘোরান।
সংক্ষিপ্ত প্রেস	<ol style="list-style-type: none"> ১। মেইন ডায়াল ইন্টারফেস, অ্যাপ্লিকেশন তালিকা প্রবেশ করতে সংক্ষিপ্তভাবে টিপুন। ২। অ্যাপ্লিকেশন তালিকা ইন্টারফেস, মেইন ডায়াল ইন্টারফেসে ফিরে আসতে সংক্ষিপ্তভাবে টিপুন। ৩। নন-মেইন ডায়াল, নন-স্পোর্টস ইন্টারফেস, ডায়ালে ফিরে যেতে বাটন টিপুন (অনুমতি: টাইমার, পটভূমিতে স্টপওয়াচ)। ৪। ব্যায়ামের সময় বিরতি দিতে সংক্ষিপ্তভাবে টিপুন করুন। ৫। যখন ডিভাইসটি চালু থাকে এবং স্ক্রীন বন্ধ থাকে, তখন স্ক্রীন চালু করতে সংক্ষিপ্তভাবে টিপুন। ৬। জরুরী কন্ট্রোলস-এ ক্লক করতে পরপর তিনবার ফিজিক্যাল বাটন টিপুন।
দীর্ঘ প্রেস	<ol style="list-style-type: none"> ১। আলেক্সায় প্রবেশ করতে ২s দীর্ঘক্ষণ টিপুন। ২। ব্যায়ামের সময় ব্যায়াম শেষ করতে বোতামটি দীর্ঘক্ষণ টিপুন। ৩। পাওয়ার-সেভিং মোডে পাওয়ার-সেভিং মোড থেকে প্রস্থান করতে দীর্ঘক্ষণ টিপুন। ৪। পাওয়ার অফ অবস্থায় ডিভাইসটি চালু করতে ২s দীর্ঘক্ষণ টিপুন।

নিচের বাটন	ফাংশন
সংক্ষিপ্ত প্রেস	<ol style="list-style-type: none"> ১। যখন ডিভাইসটি চালু থাকে এবং স্ক্রীন বন্ধ থাকে, তখন স্ক্রীন চালু করতে বাটনটি টিপুন। ২। মেইন ইন্টারফেস এবং অ্যাপ্লিকেশন তালিকায়, খেলার তালিকা প্রবেশ করতে বোতাম টিপুন।
দীর্ঘ প্রেস	<ol style="list-style-type: none"> ১। শাটডাউন/ রিস্টার্ট ইন্টারফেস আনতে 5s দীর্ঘক্ষণ টিপুন। ২। c সেকেন্ডের বেশি দীর্ঘক্ষণ টেপার পরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিসেট এবং রিস্টার্ট করুন। ৩। ডিভাইসটি বন্ধ হয়ে গেলে চালু করতে ২s দীর্ঘক্ষণ টিপুন।

০২ কিভাবে পরতে হয়

অনুগ্রহ করে আপনার কঙ্জিতে ডিভাইসটি সঠিকভাবে পরিধান করুন, কার্পাল থেকে প্রায় এক আঙ্গুলের এবং এটিকে আরামদায়ক অবস্থানে সামঞ্জস্য করুন। রেফারেন্স হিসাবে নীচে ছবি রয়েছে।



দ্রষ্টব্য: ভুল পরিধানের ফলে ভুল স্বাস্থ্য পরীক্ষার তথ্য হতে পারে।

০৩ ডাউনলোড করুন এবং APP এর সাথে সংযোগ করুন

০৩.১ QR কোড স্ক্যান করুন





০৩.২ "KS OS" অ্যাপটি ইনস্টল করুন



KS OS

০৩.৩“KS OS” অ্যাপ্লিকেশনটি খুলুন -> আপনার ফোনে ব্লুটুথ সংযোগ সক্ষম করুন
 -> অ্যাপ্লিকেশনটিতে ডিভাইস পেয়ারিং/জোড়ার জন্য অনুসন্ধান করুন(বা ডিভাইসে QRকোড স্ক্যান করুন)-> অ্যাপ্লিকেশনে(বা ডিভাইসে)আবদ্ধ সম্পূর্ণ করুন।



০৩.৪ সংযোগের অবস্থা পরীক্ষা করুন।



সংযোগ নেই



APP
সংযোগ



APP+BTcall
কল সংযোগ

*BT কল ব্যবহার করা এবং ঘড়িতে মিউজিক ফিচার চালানোর জন্য অবশ্যই সফলভাবে অডিও ব্লুটুথের সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে।

ঘড়ির সেটিংস এবং ব্যবহার সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে ভিসিট করুন: <https://www.kieslect.com/guide/user-manual/>

পরামর্শ:

- (১) আরও ভালো অভিজ্ঞতা পেতে অ্যাপটিকে সর্বশেষ সংস্করণে আপগ্রেড করুন।
- (২) অ্যান্ড্রয়েড ৬.০ এবং iOS 9.০ তর উপরের সিস্টেম অ্যাপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- (৩) অ্যান্ড্রয়েডের সাথে প্রথমবার সংযোগের জন্য, "অনুমতি" অনুম্মারক পপ-আপ হবে, অনুগ্রহ করে নির্দেশিকা অনুসরণ করুন এবং সমস্ত ফাংশন সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুমতিগুলোকে অনুমতি দিন।
- (৪) সফলভাবে সংযোগ করতে, অনুগ্রহ করে মোবাইল ফোনের ব্লুটুথ, জিপিএস এবং নেটওয়ার্ক চালু করুন।
- (৫) যদি ডিভাইসটি ব্যবহার করার সময় অনুসন্ধান করা বা সংযুক্ত করা না যায়, আবার চেষ্টা করার জন্য অনুগ্রহ করে রিসেট করুন বা ঘড়িটি বন্ধ করুন।
- (৬) আপনার ঘড়িটি চার্জ করার সময় আপনি এটি বন্ধ করতে পারবেন না। আপনার ঘড়িটি বন্ধ করতে, প্রথমে এটিকে চার্জার থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন।
- (৭) আপনার যদি মেসেজ পুশের মতো ফাংশনগুলো ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় তবে App সুইচ চালু আছে কিনা তা নিশ্চিত করুন।

নির্দিষ্ট অপারেশন নিম্নরূপ।

ক। 'KS OS' অ্যাপটি খুলুন



খ। 'ডিভাইস' নির্বাচন করুন



গ। 'চালু' ক্লিক করুন

Notification
Turned on

০৪ অপারেটিং নির্দেশাবলী

ক। শর্টকাট পেইজ: মূল পেইজ থেকে नीচে স্লাইড করুন, শর্টকাটে যান এবং ফিরে যেতে উপরে স্লাইড করুন।



খ। তথ্য পেইজ: মূল পেইজ থেকে উপরে স্লাইড করুন, তথ্যে যান এবং ফিরে যেতে नीচে স্লাইড করুন।



গ। দ্রুত অ্যাপ্লিকেশন কার্যকলাপের তথ্য, পদক্ষেপ, পছন্দের খেলাধুলা, এক-ক্লিক পরিমাপ, ঘুম, আবহাওয়া, সঙ্গীত প্রদর্শন করতে মেইন ডায়াল থেকে বামে স্লাইড করুন।




ঘ। মেইন ঘড়ির মুখের ইন্টারফেসে, ঘড়ির স্ক্রিনে ডানদিকে সোয়াইপ করুন। আপনি স্মার্ট X স্ক্রীন অ্যাক্সেস করতে পারেন, যা সময়ানুযায়ী এবং আপনার ব্যবহারের অভ্যাসের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন অ্যাপ এবং সতর্কতা পুশ করে।



ঙ। ঘড়ির মুখ পরিবর্তন করতে দ্রুত অ্যাক্সেস: মেইন পেইজে ঘড়ির মুখটি দীর্ঘক্ষণ টিপুন।



চ। মেইন মেনু পেইজ: উপরের বোতামে একবার ক্লিক করে মেইন মেনুতে যান, এবং ফিরে আসতে আবার ক্লিক করুন। সেটিং পেইজে মেনু স্টাইল পরিবর্তন করুন।



X স্ক্রীন

প্রতিদিন বিভিন্ন সময়ে, X স্মার্ট স্ক্রীন ব্যবহারকারীর ব্যবহার অনুযায়ী বিভিন্ন তথ্য প্রদর্শন করবে। নিম্নলিখিত তথ্য বিস্তারিত নিয়ম দ্বারা পুশ করা হয় যা নিম্নরূপ।

০৬:০০ থেকে ১০:০০	১। ঘুমের তথ্য: যদি ওই দিনের ঘুমের কোনো তথ্য না থাকে, তাহলে স্লিপ কার্ড প্রদর্শন হবে না। ২। আবহাওয়ার তথ্য: যদি ওই দিনের আবহাওয়া কোনো তথ্য না থাকে, তাহলে আবহাওয়া কার্ড প্রদর্শন হবে না। ৩। ব্যায়াম: চলাফেরা নির্দেশিকা প্রদর্শন যখন কোন চলাফেরা তথ্য নেই। ৪। অনুস্মারক: ওই দিনে কোন অনুস্মারক না থাকলে প্রদর্শিত হবে না। ৫। মিউজিক্যাল ইঙ্গিত।
১০:০০ থেকে ২১:০০	১। দিনে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত তিনটি ফাংশন প্রদর্শিত হবে। ২। স্বাস্থ্য তথ্য। ৩। অ্যাক্টিভিটি তথ্য। ৪। গ্যাজেট: অ্যালার্ম ঘড়ি, ওয়ার্ল্ড টাইম, ইভেন্ট অনুস্মারক।
০০:০০ থেকে ০৬:০০	প্রতিদিন ঘুমের অভিবাদন।
০৬:০০ থেকে ২৪:০০	অনুস্মারক ফাংশনটি X স্ক্রীনের শীর্ষে পুশ করা হয়, যার মধ্যে ড্রিংক ওয়াটার অনুস্মারক, ইভেন্ট অনুস্মারক, অ্যালার্ম ঘড়ি অনুস্মারক।

পাওয়ার সেভিং মোড

ব্যবহারকারীরা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে, সেটিংস বা পপ-আপ নিম্ন ব্যাটারি অনুস্মারকের এই ফাংশনটি সক্ষম করতে পারেন। ঘড়িটি পাওয়ার সেভিং মোডে প্রবেশ করতে সক্ষম করার পরে, এই সময়ে সমস্ত ফাংশন ব্যবহার করা যাবে না, শুধুমাত্র বর্তমান সময় এবং অবশিষ্ট ব্যাটারি পরীক্ষা করা যাবে। এছাড়াও, পাওয়ার সেভিং মোড থেকে প্রস্থান করতে বোতামটি দীর্ঘক্ষণ টিপুন।



বিরক্ত করবেন না মোড

ব্যবহারকারীরা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে বা সেটিংসে এই ফাংশনটি সক্ষম/অক্ষম করতে পারবেন। এই ফাংশনটি সক্ষম করার পরে, ঘড়িটি বিরক্ত করবেন না মোডে প্রবেশ করবে, কল এবং বিজ্ঞপ্তিগুলো নীরব থাকে এবং কম্পন করে না (অ্যালার্ম ঘড়ি ব্যতীত), এবং কল্লি উঠালে স্ক্রিনটি আলোকিত হয় না।

কম্পন নিষ্কাশন






ব্যবহারকারী নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে এই ফাংশনটি খুলতে পারবেন, ঘড়ির হর্ন খোলার পরে অডিও চক্র বাজবে এবং হর্নের তরল নিষ্কাশনের জন্য কম্পন হবে, নিষ্কাশন শেষ হওয়ার পরে, ব্যবহারকারী প্রম্পটের দিক বরাবর ঘড়িটি ঝাঁকবেন, যা হর্ন গর্তের জলকে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিষ্কাশন করতে পারে।

০৫ ফাংশন পরিচিতি

	<p>ফোন: ব্লুটুথের মাধ্যমে মোবাইল ফোনের সাথে সংযোগ করুন, এটি কলগুলোকে ডায়াল করতে, উত্তর দিতে এবং হ্যাং আপ করতে পারে এবং কল রেকর্ড এবং সাধারণ কন্টাক্টস-এর একটি তালিকা দেখতে সহায়তা করে।</p>
	<p>গান: মোবাইল ফোনে সংযোগ করার পরে, গান শোনার জন্য আপনার আইকন "▶" "চালু করা উচিত।</p>
	<p>অ্যালেক্সা: বর্তমানে অ্যালেক্সার মাধ্যমে আপনি ঘড়িতে স্টপওয়াচ, অ্যালার্ম ক্লক, কাউন্টডাউন, ইভেন্ট রিমাইন্ডার পরিষেবা চালু করতে পারবেন। সমর্থিত ভাষা: fr-CA, en-AU, de-DE, pt-BR, en-US, fr-FR, en-GB, es-MX, en-IN, it-IT, es-ES</p>
	<p>অ্যাক্টিভিটি তথ্য: স্টেপ, দূরত্ব, ক্যালোরি, অ্যাক্টিভিটির সময় সহ দৈনিক স্পোর্টস তথ্য রেকর্ড করতে পারবেন।</p>
	<p>হৃদস্পন্দন: অ্যাপে 24H হার্ট রেট মনিটরিং সেট মনিটরিং সময়ের ব্যবধান এবং হার্ট রেট অ্যালার্ম গ্লেশহোল্ড।</p>

	<p>রক্তে অক্সিজেন :24H রক্তে অক্সিজেনের অবস্থা মনিটর, এবং অ্যাপে স্বয়ংক্রিয় মনিটরিং চালু করতে পারবেন।</p>
	<p>মানসিক চাপ : 24H চাপের অবস্থা মনিটর, এবং App-এ মনিটরিং চালু করতে পারবেন।</p>
	<p>ঘুম: বুদ্ধিমত্তার সাথে আপনার ঘুমের অবস্থা এবং গুণমান মনিটর, তথ্য রেকর্ড এবং ঘুমের সময় বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।</p>
	<p>ওয়ার্কআউট: ১০০ টি স্পোর্টস মোড সমর্থন করে, আপনি হার্ট রেট, ক্যালোরি খরচ, পদক্ষেপ, দূরত্ব, গতি, স্ট্রাইড ফ্রিকোয়েন্সি, হার্ট রেট জোন এবং প্রশিক্ষণ প্রভাব দেখতে পারবেন।</p>
	<p>শারীরিক শক্তি : মানুষের হৃদস্পন্দন, কার্যকলাপ, চাপ এবং ঘুম অনুযায়ী মানুষের শরীরের শক্তি পরিমাপ করা হয়। যখন মানুষের শরীরের শক্তি ২০% এর কম হয় বা শক্তি দ্রুত কমে যায়, তখন ঘড়িতে একটি পপ-আপ অনুস্মারক থাকবে।</p>

	<p>ফোন খুঁজুন: ঘড়িটি অ্যাপের সাথে সংযুক্ত হলে, আপনি আপনার ফোনে রিং করতে পারবেন।</p>
	<p>ধ্যান: এই ফিউচারটি অ্যাক্সেস করতে শ্বাস প্রশিক্ষণ আইকনে ক্লিক করুন। আপনি সময়কাল নির্বাচন করতে পারেন, এটি আপনার শ্বাস সামঞ্জস্য করতে সাহায্য করে</p>
	<p>সাইকেল ট্র্যাকিং: অ্যাপে সাইকেল ট্র্যাকিং খোলার পরে, ঘড়িটি সাইকেল ট্র্যাকিং ফাংশন অপশনগুলো প্রদর্শন করবে।</p>
	<p>পরিবেষ্টিত ভলিউম : আপনি ম্যানুয়ালি ঘড়িতে শব্দ পরিমাপ করতে পারবেন। এছাড়াও, ঘড়িটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অ্যারাউন্ড-দ্য-ক্লক নয়েজ মনিটর সমর্থন করে।</p>
	<p>আবহাওয়া : মোবাইল ফোন সংযোগ করার পরে, অ্যাপে আবহাওয়া ফাংশন খুলুন এবং সেট করুন, ঘড়ি সাম্প্রতিক দিনগুলোর আবহাওয়ার তথ্য প্রদর্শন করবে।</p>

	<p>অ্যালার্ম: আপনি ঘড়িতে অ্যালার্ম যোগ, ডিলিট বা অ্যালার্ম চালু/বন্ধ করতে পারবেন এবং অ্যাপের মাধ্যমে ঘড়ির জন্য একটি অ্যালার্ম সেট করতে পারবেন।</p>
	<p>স্টপওয়াচ: ঘড়িটিকে স্টপওয়াচ হিসাবে ব্যবহার করুন। স্টপওয়াচে একটি "Lap" ফাংশন রয়েছে।</p>
	<p>টাইমার: আপনি ঘড়িতে একটি পূর্বনির্ধারিত সময়কাল সহ একটি টাইমার সেট করতে পারবেন এবং টাইমারের মেয়াদ শেষ হলে টাইমার আপনাকে মনে করিয়ে দেবে; আপনি টাইমার সময় কাস্টমাইজ করতে পারবেন।</p>
	<p>ক্যামেরা নিয়ন্ত্রণ: মোবাইল ফোনের সাথে সংযোগ করার পরে অ্যাপটি খুলুন, ঘড়িটি ছবি তোলার জন্য মোবাইল ফোনটিকে দূরবর্তীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং বিলম্বের সময় এবং ক্রমাগত শুটের সংখ্যা সেট করতে পারে।</p>
	<p>বিশ্ব ঘড়ি: আপনি আপনার শহরের সময় ঘড়িটিতে দেখতে পারবেন এবং অন্যান্য দেশের শহরগুলো ঘড়িতে প্রদর্শিত হওয়ার জন্য অ্যাপে সময় সেট করতে পারেন।</p>

	<p>চলমান কোর্স: চলমান কোর্স ডিফল্টভাবে ৬ টি কোর্স প্রদর্শন করে: ৬ মিনিট সহজ দৌড়, ১০ মিনিট সহজ দৌড়, ১৫ মিনিট সহজ দৌড়, স্বাস্থ্যকর দৌড় প্রাথমিক, স্বাস্থ্যকর দৌড় উন্নত, স্বাস্থ্যকর দৌড় তীব্র, ব্যায়াম স্ট্রেচিং সহ উপরের বৈজ্ঞানিক এবং যুক্তিসঙ্গত প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ব্যবহারকারীকে ধীরে ধীরে দৌড়ানোর ক্ষমতা উন্নত করতে দেয়।</p>
	<p>ওয়ার্কআউট রেকর্ড: আপনি ঘড়িতে আপনার সাম্প্রতিক ব্যায়ামের রেকর্ড দেখতে পারবেন, আপনার ব্যায়াম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সহ; আপনি অ্যাপে ব্যায়ামের রেকর্ডও দেখতে পারবেন।</p>
	<p>ইভেন্ট অনুস্মারক: আপনি অ্যাপে একটি অনুস্মারক, অনুস্মারক সময় সেট করতে পারবেন। একবার সেটিং সম্পন্ন হলে, অনুস্মারক ঘড়ির সাথে সিঙ্ক্রোনাইজ করা হবে।</p>
	<p>বুদ্ধিমান ব্যায়ামের স্বীকৃতি: সাধারণত, ব্যায়ামের ৫ মিনিটের পরে, ঘড়িটি ব্যায়াম মনিটরিং ফাংশন সক্ষম করতে হবে কিনা তা মনে করিয়ে দিতে পপ আপ হবে।</p>

অনুস্মারক ফাংশন	ড্রিংকিং ওয়াটার অনুস্মারক, আসীন অনুস্মারক, হার্ট রেট অনুস্মারক, অক্সিজেন অ্যালার্ট, মানসিক চাপ অনুস্মারক, কল অনুস্মারক, সোশ্যাল মেসেজ পুশ, হাঁটা অনুস্মারক, ব্যায়াম অনুস্মারক।
অন্যান্য ফাংশন	বিশাল অনলাইন/কাস্টম ঘড়ির মুখ, জেগে উঠা, ফ্ল্যাশলাইট, উজ্জ্বলতা সামঞ্জস্য, একাধিক রিংটোন, বার্তাগুলোর দ্রুত উত্তর, AOD, ব্যায়াম লক্ষ্য অনুস্মারক, ইত্যাদি।

পরামর্শ:

- ১: আরও বিস্তারিত তথ্য বিশ্লেষণ এবং রেকর্ড অ্যাপটিতে দেখতে পারবেন।
- ২: উপরোক্ত স্বাস্থ্য তথ্য শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য এবং চিকিৎসার ভিত্তিতে ব্যবহার করা যাবে না।

০৬ প্যারামিটারস

বলুটুথ: 5.3

স্ক্রীন আকার: 2.01"

জলরোধী: 3ATM Net

ওজন: 26.3g ব্যাটারির

ধরন: Li-ion

আকার: 50.2*37.4*10.6mm

চার্জিং ভোল্টেজ: 5V ব্যাটারি

ব্যাটারির ক্ষমতা: 300mAh

কাজের তাপমাত্রা: 0°C~60°C

০৭ ওয়ারেন্টি

১। ডিফল্ট হার্ডওয়্যার ত্রুটির জন্য এক বছরের ওয়ারেন্টি, ব্যাটারি এবং চার্জিং তারের জন্য অর্ধেক বছরের ওয়ারেন্টি।

০২। নীচের কারণগুলো ত্রুটিপূর্ণের কারণ হওয়ায় তা বিনামূল্যে ওয়ারেন্টি পরিষেবাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

(১) ব্যক্তিগত জড় বা বিচ্ছিন্ন করা।

(২) ব্যবহারের সময় ক্ষতি পতনশীল।

(৩) সমস্ত মানবসৃষ্ট ক্ষতি বা তৃতীয় পক্ষের দোষের কারণে, অনুপযুক্ত ব্যবহার (যেমন: স্মার্ট ঘড়িতে জল, বাহ্যিক শক্তি ছিন্নভিন্ন, ব্যবহারের সময় ক্র্যাচ ইত্যাদি)।

৩। অনুগ্রহ করে বিশদ বিবরণ সহ একটি ওয়ারেন্টি কার্ড প্রদান করুন যখন বিক্রির পরের পরিষেবা জন্য অনুরোধ করা হয়।

৪। ওয়ারেন্টি পরিষেবার জন্য সরাসরি ডিলারদের সাথে যোগাযোগ করুন।

৫। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন পণ্যের সমস্ত ফাংশন শারীরিক বস্তুর উপর ভিত্তি করে।

ওয়ারেন্টি সার্টিফিকেট

গ্রাহকের তথ্য			
পণ্যের ধরণ		বিক্রেতা	(স্ট্যাম্প)
গ্রাহকের নাম		যোগাযোগের তথ্য	
বিক্রেতার যোগাযোগ নাম্বার		ক্রয়ের তারিখ	
পণ্যের SN কোড			
গ্রাহকের ঠিকানা			
বিক্রেতার ঠিকানা			
ওয়ারেন্টি রেকর্ড			
তারিখ	সমস্যা	নির্ণয়	অধিক তথ্য

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন: service@kieslect.com

IEC/EN 62133-2:2017

Annex C (তথ্যমূলক) শেষ- ব্যবহারকারীদের জন্য সুপারিশকৃত

নিম্নলিখিত প্রতিনিধিত্বটি একটি সাধারণ কিন্তু অ-সম্পূর্ণ, সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক দ্বারা শেষ-ব্যবহারকারীকে সরবরাহ করা ভাল পরামর্শের তালিকা উপস্থাপন করে।

ক। খোলা বা টুকরো টুকরো সেকেন্ডারি/গৌণ কোষ/সেল বা ব্যাটারি ভেঙে ফেলবেন না।

খ। ছোট বাচ্চাদের নাগালের বাইরে ব্যাটারি রাখুন।

গ। শিশুদের দ্বারা ব্যাটারি ব্যবহার তত্ত্বাবধান করা উচিত। বিশেষ করে ছোট ব্যাটারিগুলো ছোট বাচ্চাদের নাগালের বাইরে রাখুন।

ঘ। একটি কোষ/সেল বা ব্যাটারি গিলে ফেললে অবিলম্বে ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

ঙ। তাপ বা আগুনের জন্য কোষ/সেল বা ব্যাটারি উন্মুক্ত করবেন না। সরাসরি সূর্যালোকে স্টোরেজ এড়িয়ে চলুন।

চ। একটি কোষ/সেল বা একটি ব্যাটারি শর্ট সার্কিট করবেন না। সেল বা ব্যাটারিগুলোকে এলোমেলোভাবে একটি বক্স বা ড্রয়ারে সংরক্ষণ করবেন না যেখানে তারা একে অপরকে শর্ট সার্কিট করতে পারে বা অন্যান্য ধাতব বস্তু দ্বারা শর্ট সার্কিট হতে পারে।

ছ। কোষ/সেল ফুটো হওয়ার ক্ষেত্রে, তরলটিকে ত্বক বা চোখের সংস্পর্শে আসতে দেবেন না। যদি যোগাযোগ করা হয়, আক্রান্ত স্থানটি প্রচুর পরিমাণে জল দিয়ে ধুয়ে নিন এবং ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

জ। যন্ত্রের সাথে ব্যবহারের জন্য বিশেষভাবে দেওয়া চার্জার ছাড়া অন্য কোনো চার্জার ব্যবহার করবেন না।

ঝ। এমন কোনো কোষ/সেল বা ব্যাটারি ব্যবহার করবেন না যা সরঞ্জামের সাথে ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়নি।

ঞ। সর্বদা সরঞ্জামের জন্য ডিভাইস প্রস্তুতকারকের দ্বারা সুপারিশকৃত ব্যাটারি কিনুন।

ট। কোষ/সেল এবং ব্যাটারি পরিষ্কার এবং শুকনো রাখুন।

ঠ। সেকেন্ডারি/গৌণ কোষ/সেল এবং ব্যাটারি ব্যবহারের আগে চার্জ করা প্রয়োজন। সর্বদা সঠিক চার্জার ব্যবহার করুন এবং সঠিক চার্জিং নির্দেশাবলীর জন্য প্রস্তুতকারকের নির্দেশাবলী বা সরঞ্জাম ব্যবহার বিধি পড়ুন।

ড। ব্যবহার না করার সময় ব্যাটারি দীর্ঘক্ষণ চার্জে রাখবেন না।

ঢ। স্টোরেজের বর্ধিত সময়ের পরে, সর্বাধিক কার্যক্ষমতা অর্জনের জন্য কোষ/সেল বা ব্যাটারিগুলোকে কয়েকবার চার্জ এবং ডিসচার্জ করার প্রয়োজন হতে পারে।

ণ। ভবিষ্যতের রেফারেন্সের জন্য আসল পণ্য সাহিত্য ধরে রাখুন।

ত। কোষ/সেল বা ব্যাটারিটি শুধুমাত্র সেই অ্যাপ্লিকেশনে ব্যবহার করুন যার জন্য এটি উদ্দেশ্য ছিল।