

Kissiter llama al reloj Ks2 Manual de usuario



Obtener el Manual
Usar más idiomas

Notas:

1.1 La empresa se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual sin ninguna otra notificación. Es normal que algunas funciones pueden variar en ciertas versiones de software.

1.2 Por favor, consulte este manual antes de usar el producto.

1.3 Antes de utilizar el producto, es necesario conectar el tiempo de sincronización de la APP y configurar su información personal.

1.4 Este producto es compatible con la impermeabilidad de grado 3ATM, Apto en piscinas y aguas poco profundas. no es apto el buceo en aguas profundas, el agua caliente, el té y otros líquidos corrosivos son destructivos para el reloj, y no podrá disfrutar de la garantía del producto y los servicios de mantenimiento gratuitos.

01 Apariencia y carga



Funciones del botón

Elemento	Pulsar una vez	Presione tres veces	Mantener pulsado	Girar
Botón superior	Encender pantalla /Inicio / Menú	SOS	Alexa/Apagar el modo de ahorro de energía	Cambiar página /Cambiando el dial del reloj
Botón abajo	Modos Deportivos /Encender pantalla	/	Encendido / Apagado /Reiniciar	/

Consejos:

1. Cargue no menos de 2 horas antes del uso. Utilice los adaptadores de carga correctos que son de 5V 0.5A o superior.
2. Si el reloj no se puede encender después de colocarlo durante mucho tiempo, debe limpiar los contactos de carga del cable de carga cuando lo vuelva a usar para evitar el sudor o los residuos de agua.

Botón superior	Funciones
Girar	<ol style="list-style-type: none"> 1. La interfaz principal, cambia en primer nivel, sin bucle 2. Lista de aplicaciones, puede cambiar la aplicación en la lista 3. Página de lista de deportes, puedes cambiar el tipo de deportes 4. Puede desplazarse por las páginas que se muestran en más de una pantalla. 5. Mantenga presionada la pantalla para ingresar a la página de cambio de dial y gírela para cambiar el dial.
Prensa corta	<ol style="list-style-type: none"> 1. En la interfaz principal, ingrese a la lista de aplicaciones. 2. En la interfaz de la lista de aplicaciones, presione brevemente para regresar a la interfaz principal 3. Interface no principal e interfaz sin ejercicio, haga clic en el botón para volver al interface (Permitir: temporizador, fondo del cronómetro) 4. Presione brevemente para hacer una pausa durante el ejercicio. 5. En el estado de encendido y la pantalla apagada, haga clic en el botón para encender la pantalla. 6. Presione brevemente el botón físico tres veces seguidas para llamar al contacto de emergencia.
Mantener pulsado	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mantenga presionado 2 segundos para ingresar a Alexa. 2. Mantenga presionado el botón para finalizar el modo de deporte. 3. Mantenga presionado el modo de ahorro de energía para salir. 4. En el estado apagado, mantenga presionado durante 2 segundos para encender.

Botón abajo	Funciones
Prensa corta	<ol style="list-style-type: none"> 1. En el estado de encendido y la pantalla apagada, haga clic en el botón para encender la pantalla. 2. Interfaz de primer nivel y lista de aplicaciones, haga clic en el botón para ingresar a la lista de deportes, continúe haciendo clic para comenzar el ejercicio*
Mantener pulsado	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mantenga presionado durante 5 segundos para Apagar/Reiniciar. 2. Mantenga presionado durante más de 8 segundos para restablecer y reiniciar automáticamente.

02 Cómo usar

Por favor, use el dispositivo en su muñeca correctamente, aproximadamente un dedo del carpo y ajústelo a una posición cómoda. Las siguientes imágenes sirven de referencia.









Consejos: El uso incorrecto puede dar lugar a datos inexactos de las pruebas de salud.

03 Cómo descargar y conectar a la APP

03.1 Escanee el código de QR 03.2 Instale la APP "KS OS"



03.3 Abra la aplicación "KS OS" -> Active la conexión Bluetooth en su teléfono móvil -> Busque el emparejamiento del dispositivo en la aplicación (o escanee el código QR en el dispositivo) -> Complete la vinculación en la aplicación (o en el dispositivo).



03.5 Compruebe el estado de la conexión



*Las llamadas con BT (Bluetooth) y la reproducción de música en el reloj deben conectarse con éxito al Bluetooth de audio.

Para más información sobre la configuración y el uso de los relojes, visite:
<https://www.kieslect.com/guide/user-manual/>

Consejos:

- (1) Actualice la APP a la última versión para obtener una mejor experiencia.
- (2) Los sistemas Andorid 6.0 e iOS 9.0 o superior son compatibles con la APP.
- (3) Para la conexión con Android por la primera vez, el recordatorio "Permisos" aparecerá, por favor, siga la guía y permita permisos para asegurarse de que todas las funciones funcionen correctamente.
- (4) Para conectarse correctamente, por favor, habilite el Bluetooth, el GPS y la red del teléfono móvil.
- (5) Si el dispositivo no se puede buscar o conectar durante el uso, reinicie o apague el reloj para intentarlo de nuevo.
- (6) No puede apagar su Reloj mientras se está cargando. Para apagar el reloj, primero desconéctelo del cargador.
- (7) Si necesita usar las funciones como el empuje de mensajes, asegúrese de que el interruptor de la APP esté encendido.

Las operaciones específicas son las siguientes.

a. Abra el "KS OS "



b. Seleccione el Dispositivo




c. Haga clic en "Activado"




04 Operating Instructions

a. Página de acceso directo: Deslice hacia abajo desde la página principal, vaya al acceso directo y deslice hacia arriba para regresar.




b. Página de información: Deslice hacia arriba desde la página principal, vaya a información y deslice hacia abajo para regresar.



c. El dial principal se desliza hacia la izquierda para mostrar los datos rápidos de actividad de la aplicación, pasos, deportes preferidos, medición con un clic, sueño, clima y música.



d. En la interfaz principal, deslícese hacia la derecha puede acceder a la pantalla inteligente X, que varía en función del tiempo y envía diferentes aplicaciones y alertas según sus hábitos de uso.



e. Acceso rápido para cambiar las esferas del reloj: Mantenga pulsada la esfera del reloj en la página principal.



c. Página del menú principal: Haga clic en el botón superior, vaya al menú principal y haga clic en el cual de nuevo para volver. Cambie los estilos de menú en la página de configuración.



Pantalla x

A diferentes horas cada día, la pantalla inteligente X mostrará información diferente según el uso del usuario. La siguiente información está impulsada por las reglas detalladas que son las siguientes.

06:00 a 10:00	<ol style="list-style-type: none">1. Datos del sueño. Si no hay datos de sueño ese día, no se mostrará la tarjeta de sueño.2. Datos meteorológicos: si no hay datos meteorológicos ese día, no se mostrará la tarjeta meteorológica.3. Ejercicio, muestra guía de movimiento cuando no hay datos de movimiento.4. Recordatorios, no se mostrarán recordatorios del día si no lo haya.5. Señales musicales.
10:00 a 21:00	<ol style="list-style-type: none">1. Muestra las tres funciones más utilizadas en el día.2. Datos de salud.3. Datos de actividad.4. Artilugio: despertador, hora mundial, recordatorio de eventos.
00:00 a 06:00	Saludo de sueño todos los días.
06:00 a 24:00	La función de recordatorio se encuentra en la parte superior de la pantalla X, incluido el recordatorio de beber agua, el recordatorio de eventos y el recordatorio del despertador.

Modo de ahorro de energía

Los usuarios pueden habilitar esta función en el centro de control, configuración o recordatorio emergente de batería baja. Después de habilitar el reloj para ingresar al modo de ahorro de energía, no podrás utilizar todas las funciones, simplemente para verificar la hora actual y la batería restante. Además, mantenga presionado el botón para salir del modo de ahorro de energía.



Modo no molestar


Los usuarios pueden habilitar/deshabilitar esta función en el centro de control o en configuración. Después de habilitar esta función, las llamadas y notificaciones se silencian y no vibran (excepto el despertador) y la pantalla no se ilumina cuando se levanta la muñeca.



Drenaje de vibraciones

El usuario puede abrir esta función en el centro de control, después de abrir la bocina del reloj reproducirá el ciclo de audio y la vibración para descargar el líquido de la bocina, una vez completado el drenaje, el usuario agitará el reloj en la dirección indicada. lo que puede hacer que el agua en el orificio de la bocina se drene más a fondo.




05 Introducción de función

	<p>Teléfono: Conectado al teléfono móvil a través de Bluetooth, puede marcar, responder y colgar llamadas, y apoyar la visualización de registros de llamadas y una lista de contactos comunes.</p>
	<p>Música: Después de conectarse al teléfono móvil, debe activar el icono "▶" para escuchar música.</p>
	<p>Alexa: Actualmente, a través de Alexa puedes activar los servicios de cronómetro, despertador, cuenta regresiva y recordatorio de eventos en el reloj. Idiomas de soporte: fr-CA, en-AU, de-DE, pt-BR, en-US, fr-FR, en-GB, es-MX, en-IN, it-IT, es-ES</p>
	<p>Datos de actividad: registre datos deportivos diarios, incluidos pasos, distancia, calorías y tiempo de actividad.</p>
	<p>Frecuencia Cardíaca: Monitoreo de la frecuencia cardíaca de las 24 horas, se configura el intervalo de tiempo de monitoreo y el umbral de alarma de la frecuencia cardíaca en la App.</p>

	<p>Oxígeno en Sangre: Monitorea el estado de oxígeno en sangre de las 24 horas del día, y se puede activar el monitoreo automático en la App.</p>
	<p>Estrés: Monitorea las condiciones de presión de las 24 horas del día, que y se puede activar el monitoreo automático en la App.</p>
	<p>Sueño: Supervisa de forma inteligente su estado y calidad de sueño, registra los datos y analiza científicamente el tiempo de sueño.</p>
	<p>Ejercicios: Compatible con 100 modos deportivos, puede ver la frecuencia cardíaca, el consumo de calorías, los pasos, la distancia, el ritmo, la frecuencia de zancada, la zona de frecuencia cardíaca y el efecto de entrenamiento.</p>
	<p>Energía corporal: la energía del cuerpo humano se mide según el ritmo cardíaco, la actividad, la presión y el sueño. Cuando la energía del cuerpo humano es inferior al 20% o la energía cae rápidamente, el reloj tendrá un recordatorio emergente.</p>

	<p>Buscar teléfono: cuando el reloj está conectado a la aplicación, puede hacer que su teléfono suene.</p>
	<p>Meditación: haga clic en el icono de entrenamiento de Respiración para acceder. Puedes elegir la duración, y te ayuda a ajustar tu respiración;</p>
	<p>Seguimiento de ciclo: después de entrar el seguimiento de ciclo en la aplicación, el reloj mostrará las opciones de la función.</p>
	<p>Volumen ambiental: puedes medir manualmente el ruido en el reloj. Además, el reloj permite monitorización automática de ruido las 24 horas.</p>
	<p>Clima: Después de conectar el teléfono móvil, abra y configure la función meteorológica en la aplicación, el reloj puede mostrar la información meteorológica en los últimos días.</p>

	<p>Alarma: puedes agregar, eliminar una alarma o activarla o desactivarla en el reloj, y también configurar una alarma para el reloj a través de la aplicación.</p>
	<p>Cronómetro: Utilice el reloj como cronómetro. El cronómetro tiene una función "Vuelta".</p>
	<p>Temporizador: puedes configurar un temporizador con una duración preestablecida en el reloj, y el temporizador te recordará cuando expire; Puedes personalizar el tiempo del temporizador.</p>
	<p>Control de Cámara: Abra la App después de conectarse al teléfono móvil, el reloj puede controlar de forma remota el teléfono móvil para tomar fotos y configurar el tiempo de retardo y el número de tomas continuas.</p>
	<p>Reloj mundial: Puedes consultar la hora de su ciudad en el reloj y configurar en la aplicación para que se muestre en el reloj las horas de otros ciudades y países.</p>

	<p>Curso de carrera: El curso de carrera muestra 6 cursos de forma predeterminada: 6 minutos de carrera fácil, 10 minutos de carrera fácil, 15 minutos de carrera fácil, carrera saludable primaria, carrera saludable avanzada, carrera saludable intensificada. A través de los cursos de entrenamiento científicos y razonables mencionados anteriormente con ejercicios de estiramiento, permita al usuario mejorar gradualmente su capacidad para correr.</p>
	<p>Registros de entrenamiento: puedes ver tus registros de ejercicio recientes en el reloj, incluidos datos detallados sobre tu ejercicio; También puedes ver los registros de ejercicio en la aplicación.</p>
	<p>Recordatorio de evento: puede configurar un recordatorio y una hora de recordatorio en la aplicación. Una vez completada la configuración, el recordatorio se sincronizará con el reloj.</p>
	<p>Reconocimiento inteligente de ejercicio: generalmente, después de 5 minutos de ejercicio, el reloj aparecerá un recordatorio para avisar si debes habilitar la función de monitoreo del ejercicio.</p>

Funciones de Recordatorio	Recordatorio de agua potable, Recordatorio sedentario, Recordatorio de frecuencia cardíaca, Alerta de oxígeno, Recordatorio de estrés, Recordatorio de llamadas, Notificación de mensaje, Recordatorio de caminata, Recordatorio de ejercicio.
Otras Funciones	Esferas de reloj masivas en línea/personalizadas, Elevar para despertar, Linterna, Ajuste de brillo, Múltiples tonos de llamada, Respuesta rápida a mensajes, AOD, Recordatorio de objetivos de ejercicio, etc.

Consejos:

- 1: El análisis de información y los registros de datos más detallados se pueden ver en la APP
- 2: Los datos de salud anteriores son solo para referencia y no pueden utilizarse como base médica.

06 Parámetros

Bluetooth: 5.3

Tamaño de pantalla: 2.01 "

Impermeabilidad: 3ATM

Peso Neto: 26.3g

Tipo de batería: Iones de litio

Dimensiones: 50.2x37.4x10.6mm

Tensión de Carga: 5V

Capacidad de la Batería: 300mAh

Temperatura de Funcionamiento: 0°C ~ 60°C

07 Garantía

1. Un año de garantía para defectos de hardware predeterminados, medio año para la batería y el cable de carga.
2. Las siguientes razones que causan defectos no están incluidas en el servicio de garantía gratuito:
 - (1) Montaje o desmontaje personal.
 - (2) Daño por caída durante el uso.
 - (3) Todos los daños causados por el hombre o debido a la culpa de terceros, uso inadecuado (tales como: agua en el reloj inteligente, rotura por fuerza externa, arañazos durante el uso, etc.)
3. Por favor, proporcione una tarjeta de garantía con los detalles llenados cuando solicite el servicio de postventa.
4. Póngase en contacto con los distribuidores directos para obtener servicio de garantía.
5. Tenga en cuenta que todas las funciones del producto se basan en objetos físicos.

Certificado de Garantía

Información del Cliente			
Tipo de Producto		Proveedor	(Sello)
Nombre del Cliente		Información de Contacto	
Contacto del Proveedor		Fecha de Compra	
Código SN del Producto			
Dirección del Cliente			
Dirección del Proveedor			
Registro de Garantía			
Fecha	Problemas	Diagnóstico	Más Información

Contáctanos: service@kieslect.com

IEC/EN 62133-2:2017

Anexo C (informativo)

Recomendaciones a los usuarios finales

A continuación se presenta una lista típica pero no exhaustiva de buenos consejos que debe proporcionar el fabricante del equipo al usuario final.

- a) No desmonte las celdas o baterías secundarias abiertas o trituradas.
- b) Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- c) Se debe supervisar el uso de las baterías por parte de los niños. En particular, mantenga las baterías pequeñas fuera del alcance de los niños pequeños.
- d) Acuda inmediatamente al médico si se ha tragado una celda o una batería.
- e) No exponga las celdas o baterías al calor o al fuego. Evite el almacenamiento bajo la luz solar directa.
- f) No cortocircuite una celda o una batería. No almacene las celdas o baterías al azar en una caja o cajón donde puedan cortocircuitarse entre sí o ser cortocircuitados por otros objetos metálicos.
- g) En caso de fuga de una celda, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se ha hecho contacto, lave el área afectada con abundante agua y acuda al médico.
- h) No utilice ningún cargador que no sea específicamente provisto para su uso con el equipo.

- i) No utilice ninguna celda o batería que no esté diseñada para su uso con el equipo.
- j) Adquiera siempre la batería recomendada por el fabricante del dispositivo para el equipo.
- k) Mantenga las celdas y baterías limpias y secas.
- l) Las celdas y baterías secundarias deben cargarse antes del uso. Utilice siempre el cargador correcto y consulte las instrucciones del fabricante o el manual del equipo para obtener las instrucciones de carga adecuadas.
- m) No deje una batería con carga prolongada cuando no esté en uso.
- n) Después de largos períodos de almacenamiento, puede ser necesario cargar y descargar las celdas o baterías varias veces para obtener el máximo rendimiento.
- o) Conserve la literatura original del producto para la referencia futura.
- p) Utilice la celda o batería solo en la aplicación para la que está destinada.