

KIESLECT

سامت تعاس
Ks2 ربراک هاگتسد



دستگاه رو بگير
در زبانهای بیشتری

یادداشت:

۱۰۱ شرکت این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که محتویات این دفترچه راهنما را بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی دیگری اصلاح کند. طبیعی است که برخی از عملکردها ممکن است در نسخه‌های خاصی از نرم‌افزار متفاوت باشد.

۱۰۲ لطفاً قبل از استفاده از محصول به این راهنما مراجعه کنید.

۱۰۳ قبل از استفاده از محصول، باید زمان همگام‌سازی APP را متصل کرده و اطلاعات شخصی خود را تنظیم کنید.

۱۰۴ این محصول از کلاس حفاظتی 3ATM حمایت می‌کند، مناسب برای استفاده در استخرهای شنا و کمر عمق اما برای شنا و غواصی در عمق اقیانوس مناسب نیست. همچنین، تماس با چای گرم و سایر مایعات آبی که ممکن است خورنده باشند ممکن است به مختصر به وقوع آسیب‌رسانند و باعث آسیب به ساعت شوند. در این شرایط، خدمات تعمیر و نگهداری رایگان ارائه نمی‌شود.



عملکرد دکمه‌ها

مورد	یک فشار	سه بار فشار دهید	فشار طولانی	گردش
دکمه بالایی	پرده روشن/ بازگشت به صفحه اصلی/ فهرست	SOS	قمر بایقاف/Alexa/ تشغیل وضع توفير الطاقة	چرخش صفحه/ تغییر صفحه ساعت
دکمه پایینی	حالت های ورزشی / پرده روشن	/	روشن/خاموش/ راه اندازی مجدد	/

نکات:

- شارژ حداقل ۲ ساعت قبل از استفاده. لطفاً از آداپتورهای شارژ صحیح که ۵ ولت ۰.۵ آمپر در بالا هستند استفاده کنید.
- اگر ساعت پس از قرار گرفتن برای مدت طولانی نمی تواند روشن شود، باید هنگام استفاده مجدد، تماس های شارژ کابل شارژ را پاک کنید تا عرق یا آب باقی نماند.

دکمه بالایی	عملکرد دکمه‌ها
<p>۱. صفحه نمایش اصلی، تغییر به صفحه نمایش سطح یک، بدون حلقه.</p> <p>۲. لیست برنامه‌ها، امکان تعویض برنامه‌های موجود در لیست.</p> <p>۳. صفحه لیست تمرین‌ها، امکان تعویض نوع تمرین.</p> <p>۴. در صفحاتی که بیش از یک صفحه نمایش داده می‌شوند، امکان پیمایش با اسکرول وجود دارد.</p> <p>۵. با لمس طولانی روی صفحه، وارد صفحه تعویض ساعت می‌شوید، با چرخش، ساعت تعویض می‌شود.</p>	گردش
<p>۱. در صفحه اصلی، وارد فهرست برنامه‌ها می‌شوید.</p> <p>۲. در صفحه فهرست برنامه‌ها، با لمس کوتاه به صفحه اصلی باز می‌گردید.</p> <p>۳. در صفحات غیر از صفحه اصلی و تمرین، با فشار دکمه، به صفحه نمایش اصلی باز می‌گردید. (مجاز است: تایمر، کرونومتر در پس‌زمینه)</p> <p>۴. در حین انجام تمرین، با لمس کوتاه عملیات متوقف می‌شود.</p> <p>۵. در حالت روشنی پیشرفته و در وضعیت خاموشی، با لمس کوتاه، صفحه روشن می‌شود.</p> <p>۶. با لمس سه بار کوتاه دکمه فیزیکی، به طور پیوسته با شخص اضطراری تماس برقرار می‌شود.</p>	مطبوعات کوتاه
<p>۱. با لمس طولانی به مدت ۲ ثانیه، وارد Alexa می‌شوید.</p> <p>۲. در حین تمرین، با لمس طولانی دکمه، تمرین به پایان می‌رسد.</p> <p>۳. در حالت مدیریت مصرف باتری، با لمس طولانی، از حالت مدیریت مصرف باتری خارج می‌شوید.</p> <p>۴. در حالت خاموشی، با لمس طولانی به مدت ۲ ثانیه، دستگاه روشن می‌شود.</p>	فشار طولانی

دکمه بالایی	دکمه پایینی
<p>۱. در حالت روشن و در وضعیت خاموشی صفحه، با لمس کوتاه دکمه، صفحه نمایش روشن می‌شود.</p> <p>۲. در رابطه سطح یک و لیست برنامه‌ها، با لمس کوتاه دکمه، به صفحه لیست تمرین‌ها ورود پیدا می‌کنید، با لمس بعدی، تمرین آغاز می‌شود.</p>	<p>مطبوعات کوتاه</p>
<p>۱. با لمس طولانی به مدت ۵ ثانیه، به صفحه خاموشی/راه‌اندازی دستگاه وارد می‌شوید.</p> <p>۲. با لمس طولانی بیش از ۸ ثانیه، دستگاه به صورت خودکار بازنشانی و راه‌اندازی می‌شود.</p>	<p>فشار طولانی</p>

02 نحوه بستن

لطفاً دستگاه را به درستی روی مچ دست خود ببندید، حدود یک انگشت از مچ دست و آن را در وضعیت راحت تنظیم کنید. تصاویر زیر به عنوان مرجع



نکته: بستن نادرست می‌تواند منجر به نادرست بودن داده‌های تست سلامت شود.

03 نحوه دانلود و اتصال به APP





برنامه "KS OS" را نصب کنید



کد QR را اسکن کنید



۳،۳ اپلیکیشن "KS OS" را باز کنید - بلوتوث را روی گوشی خود فعال کنید و به دستگاه متصل شوید. در اپلیکیشن، دستگاه را جستجوی پیوستن (یا با اسکن کردن کد دوبعدی روی دستگاه)، - در اپلیکیشن (یا روی دستگاه) عملیات اتصال را تکمیل کنید.



۳،۴ وضعیت اتصال را بررسی کنید

ندارد وجود اتصال



برنامه اتصال



APP + BT
تماس اتصال



* استفاده از قابلیت تماس BT و پخش موسیقی روی ساعت باید با موفقیت به بلوتوث صوتی متصل شود.

برای اطلاعات بیشتری در مورد تنظیمات و استفاده از ساعتها، لطفاً ملاقات کنید:
<https://www.kieslect.com/guide/user-manual/>

نکات:

- (۱) لطفاً برنامه‌ها را به آخرین نسخه ارتقا دهید تا تجربه بهتری داشته باشید.
- (۲) سیستم Android ۶۰۰ و iOS ۹۰۰ یا بالاتر با APP سازگار است.
- (۳) برای اولین بار اتصال با اندروید، یادآوری «مجوزها» ظاهر می‌شود، لطفاً راهنمایی‌ها را دنبال کنید و مجوزها را برای اطمینان از درست کارکردن همه عملکردها مجاز کنید.
- (۴) برای اتصال موفقیت‌آمیز، لطفاً بلوتوث، GPS و شبکه تلفن همراه را روشن کنید.
- (۵) اگر دستگاه را نمی‌توان در حین استفاده جستجو یا متصل کرد، لطفاً ساعت را باز نشانی یا خاموش کنید تا دوباره امتحان کنید.
- (۶) نمی‌توانید ساعت خود را هنگام شارژ شدن خاموش کنید. برای خاموش کردن ساعت خود، ابتدا آن را از شارژر جدا کنید.
- (۷) اگر نیاز به استفاده از عملکردهایی مانند فشار پیام دارید، مطمئن شوید که کلید APP روشن است

. عملیات خاص به شرح زیر است.

a. کنید باز را "KS OS" b. کنید انتخاب را دستگاه c. کنید کلیک «روشن» روی



04 دستورالعمل‌های اجرایی

a. صفحه میانی: از صفحه اصلی به پایین اسلاید کنید، به میانی بروید و برای بازگشت به بالا بکشید.



b. صفحه اطلاعات: از صفحه اصلی به بالا بروید، به اطلاعات و برای بازگشت به پایین بلغزانید.



c. منوی اصلی به ترتیب به سمت چپ پیش می‌رود تا اطلاعات فعالیت‌های سریع برنامه، تعداد گام‌ها، ورزش‌های مورد علاقه، اندازه‌گیری یک کلیک، خواب، آب و هوا و موسیقی را نمایش دهد.



d. در رابط صفحه اصلی ساعت، با به راست کشیدن روی صفحه ساعت، می‌توانید به صفحه هوش مصنوعی X دسترسی پیدا کنید، که بر اساس عادات استفاده شما به صورت زمانی اپلیکیشن‌ها و هشدارهای مختلفی را ارسال می‌کند.



. دسترسی سریع برای تغییر چهره ساعت: صفحه ساعت را در صفحه اصلی به مدت طولانی فشار دهید.



f. صفحه منوی اصلی: روی دکمه بالا یکبار فشار دهید به منوی اصلی بروید و دوباره روی آن کلیک کنید تا برگردید. سبک‌های منو را در صفحه تنظیمات تغییر دهید



در طول روز در زمان‌های مختلف، صفحه هوش مصنوعی X اطلاعات مختلفی را بر اساس استفاده کاربر نمایش می‌دهد. اطلاعات زیر بر اساس قوانین دقیق ارسال می‌شوند.

<p>ساعت 6:00 به ساعت 10:00</p>	<p>۱. داده‌های خواب. اگر در آن روز داده‌های خوابی وجود نداشته باشد، کارت خواب نمایش داده نخواهد شد. ۲. داده‌های آب و هوا، اگر در آن روز داده‌های آب و هوایی وجود نداشته باشد، کارت آب و هوا نمایش داده نخواهد شد. ۳. تمرین، هنگامی که داده‌های تمرینی وجود ندارد، راهنمایی حرکت نمایش داده می‌شود. ۴. یادآوری‌ها، اگر در آن روز یادآوری‌هایی وجود نداشته باشد، کارت یادآوری نمایش داده نخواهد شد. ۵. دستورات موسیقی.</p>
<p>ساعت 10:00 به ساعت 21:00</p>	<p>۱. نمایش سه تایی از عملکردهای پرکاربرد در طول روز. ۲. داده‌های سلامتی. ۳. داده‌های فعالیت. ۴. دستگاه‌ها: ساعت‌زنگ‌هشدار، زمان جهانی، یادآوری رویداد.</p>
<p>ساعت 00:00 به ساعت 06:00</p>	<p>پیام خوش‌آمدگویی به خواب هر روز.</p>
<p>ساعت 06:00 به ساعت 24:00</p>	<p>تابلوی یادآوری در بالای صفحه X نمایش داده می‌شود و شامل یادآوری نوشیدن آب، یادآوری رویداد و یادآوری ساعت‌زنگ‌هشدار می‌شود.</p>

حالت صرفه‌جویی انرژی:

کاربران می‌توانند این ویژگی را در مرکز کنترل، تنظیمات یا با اعلان پایین زدن باتری فعال کنند. پس از فعال‌سازی این ویژگی، ساعت وارد حالت صرفه‌جویی انرژی می‌شود. در این حالت، تمامی عملکردها غیرفعال می‌شود و تنها می‌توانید زمان فعلی و میزان باقیمانده باتری را بررسی کنید. علاوه بر این، با فشار طولانی دکمه، می‌توانید از حالت صرفه‌جویی انرژی خارج شوید.

حالت عدم مزاحمت:

کاربران می‌توانند این ویژگی را در مرکز کنترل یا تنظیمات فعال یا غیرفعال کنند. پس از فعال‌سازی این ویژگی، ساعت وارد حالت عدم مزاحمت می‌شود، تماس‌ها و اعلان‌ها ساکت می‌شوند و ارتعاش ندارند (به جز ساعت‌زنگ‌هشدار)، و صفحه نمایش هنگام بلند کردن مچ دست روشن نمی‌شود.

تخلیه ارتعاشی:

کاربر می‌تواند این ویژگی را در مرکز کنترل فعال کند، پس از فعال‌سازی، بوق ساعت صدایی پخش می‌کند و ارتعاش می‌آورد تا مایع داخل بوق خارج شود. پس از اتمام فرآیند تخلیه، کاربر می‌تواند ساعت را به اندازه‌گیری ارتعاش داده شده در جهت نمایش شده تکان دهد، که می‌تواند باعث تخلیه بهتر آب از داخل سوراخ بوق شود.

	<p>تلفن: از طریق بلوتوث به تلفن همراه متصل می شود، می تواند تماس بگیرد، پاسخ دهد و قطع کند و از مشاهده سوابق تماس و لیستی از مخاطبین رایج پشتیبانی کند.</p>
	<p>موسیقی: پس از اتصال به تلفن همراه، برای گوش دادن به موسیقی باید نماد "▶" را روشن کنید.</p>
	<p>Alexa: در حال حاضر از طریق الکسا می توانید ساعت راه اندازی کنید، ساعت زنگ هشدار، شمارش معکوس، و خدمات یادآوری رویداد را روی ساعت فعال کنید. زبان های پشتیبانی شده: fr-CA، en-AU، de-DE، pt-BR، en-US، fr-FR، en-GB، es-MX، en-IN، it-IT، es-ES</p>
	<p>داده های فعالیت: ثبت داده های ورزشی روزانه، شامل تعداد گام ها، مسافت، کالری ها و زمان فعالیت.</p>
	<p>ضربان قلب: نظارت بر ضربان قلب ۲۴ ساعته، بازه زمانی نظارت و آستانه زنگ ضربان قلب را در برنامه تنظیم کنید.</p>

	<p>اکسیژن خون: نظارت بر وضعیت اکسیژن خون ۲۴ ساعته و خودکار نظارت را می توان در برنامه روشن کرد.</p>
	<p>استرس: شرایط فشار مانیاتور ۲۴ ساعته و نظارت خودکار را می توان در برنامه روشن کرد.</p>
	<p>خواب: به طور هوشمند وضعیت و کیفیت خواب خود را کنترل کنید، داده ها را ضبط کنید و زمان خواب را به صورت علمی تجزیه و تحلیل کنید.</p>
	<p>تمرینات: از ۱۰۰ حالت ورزشی پشتیبانی می کند، می توانید ضربان قلب، کالری مصرفی، قدم ها، مسافت، سرعت، فرکانس کام، منطقه ضربان قلب و اثر تمرین را مشاهده کنید.</p>
	<p>انرژی بدن: انرژی بدن انسان بر اساس ضربان قلب انسان، فعالیت، فشار و خواب انسان اندازه گیری می شود. وقتی انرژی بدن انسان کمتر از ۲۰٪ است یا انرژی به سرعت کاهش می یابد، ساعت یک یادآوری منبع باز شو دارد.</p>

	<p>یافتن تلفن: وقتی که ساعت به برنامه‌ی موبایل متصل است، شما می‌توانید تلفن خود را زنگ بزنید.</p>
	<p>مدیتیشن: برای دسترسی به این ویژگی، روی آیکون آموزش تنفس کلیک کنید. شما می‌توانید مدت زمان را انتخاب کنید؛ این ویژگی به تنظیم تنفس شما کمک می‌کند.</p>
	<p>ردیابی دوره: پس از باز کردن ردیابی دوره در برنامه، ساعت گزینه‌های توابع ردیابی دوره را نمایش خواهد داد.</p>
	<p>صدای محیطی: شما می‌توانید به صورت دستی سطح صدا را روی ساعت اندازه‌گیری کنید. علاوه بر این، ساعت از نظارت خودکار بر صدا در طول روز پشتیبانی می‌کند.</p>
	<p>ب و هوا: پس از اتصال تلفن همراه، باز کردن و تنظیم عملکرد آب و هوا در برنامه، ساعت می‌تواند اطلاعات آب و هوای روزهای اخیر را نمایش دهد.</p>

	<p>زنگ هشدار: شما می‌توانید روی ساعت زنگ هشداری اضافه، حذف یا فعال/غیر فعال کنید، و همچنین می‌توانید زنگ هشداری برای ساعت را از طریق برنامه تنظیم کنید.</p>
	<p>کرونومتر: استفاده از ساعت به عنوان یک کرونومتر. کرونومتر دارای یک ویژگی "Lap" (دور) است.</p>
	<p>تایمر: شما می‌توانید روی ساعت یک تایمر با مدت زمان پیش فرض تنظیم کنید، و تایمر شمارا هنگام اتمام مدت زمان یادآوری خواهد کرد. همچنین شما می‌توانید مدت زمان تایمر را به دلخواه تنظیم کنید.</p>
	<p>کنترل دوربین: برنامه را پس از اتصال به تلفن همراه باز کنید، ساعت می‌تواند از راه دور تلفن همراه را برای گرفتن عکس کنترل کند و زمان تاخیر و تعداد عکس‌های مداوم را تنظیم کند.</p>
	<p>ساعت جهانی: شما می‌توانید در ساعت زمان شهر خود را بررسی کنید و زمان را در برنامه تنظیم کنید تا در ساعت در شهرهای دیگر کشورها نمایش داده شود.</p>

	<p>دوره دویدن: دوره دویدن به صورت پیش فرض ۶ دوره را نمایش می دهد: دویدن آسان ۶ دقیقه، دویدن آسان ۱۰ دقیقه، دویدن سالم ۱۵ دقیقه، دویدن سالم ابتدایی، دویدن سالم پیشرفته، دویدن سالم تشدید. از طریق این دوره های آموزشی علمی و منطقی با کشش تمرین، کاربران به تدریج توانایی دویدن خود را بهبود می بخشند.</p>
	<p>سوابق تمرین: شما می توانید آخرین سوابق تمرین خود را روی ساعت مشاهده کنید، شامل داده های دقیق درباره تمرین هایتان؛ همچنین می توانید سوابق تمرین را در برنامه نیز مشاهده کنید.</p>
	<p>یادآوری رویداد: شما می توانید یک یادآوری و زمان یادآوری را در برنامه تنظیم کنید. بعد از تنظیم کامل، یادآوری به ساعت همگام خواهد شد.</p>
	<p>تشخیص هوش مصنوعی تمرین: به طور کلی، پس از ۵ دقیقه از تمرین، ساعت به شما یک یادآوری نشان می دهد که آیا می خواهید تمرین را بررسی کنید یا نه.</p>

<p>توابع یادآوری</p>	<p>یادآوری‌های شامل نوشیدنی، یادآوری عدم فعالیت، یادآوری ضربان قلب، هشدار اکسیژن، یادآوری استرس، یادآوری تماس، پیام‌های اجتماعی، یادآوری پیاده‌روی و یادآوری تمرین.</p>
<p>توابع دیگر</p>	<p>انواع صفحات نمایش آنلاین/سفرashi بزرگ، بلند شدن برای روشن شدن صفحه، چراغ قوه، تنظیم روشنایی، زنگ‌های متعدد، پاسخ سریع به پیام‌ها، AOD (Always On Display)، یادآوری اهداف تمرین و موارد مشابه.</p>

نکات:

- ۱- تجزیه و تحلیل اطلاعات دقیق تر و سوابق داده‌ها را می‌توان درص ۸ مشاهده کرد.
- ۲- داده‌های بهداشتی فوق فقط برای مرجع هستند و نمی‌توانند به عنوان مبنای پزشکی استفاده شوند

06 پارامترهای

بلوتوث: 5.3

اندازه صفحه نمایش: 2.01

ضد آب: 3ATM

وزن خالص: 26.3 گرم

نوع باتری: Li-ion

اندازه: 10.6*37.4*50.2 میلی متر

ولتاژ شارژ: V5

ظرفیت باتری: mAh300

کار در گرم دما: °C60~°C0

07 گارانتی

۱. یک سال ضمانت برای نقص سخت افزاری پیش فرض، نیم سال برای باتری و کابل شارژ

۲. دلایل زیر باعث نقض در خدمات گارانتی رایگان نمی شود:

(۱) مونتاژ یا جداسازی شخصی

(۲) آسیب سقوط در حین استفاده

(۳) تمام آسیب های ساخته شده توسط انسان یا به دلیل تقصیر شخص ثالث، استفاده

نادرست (مانند: آب در ساعت هوشمند، شکستن نیروی خارجی، چسب زدن در حین

استفاده و غیره)

۳. لطفاً هنگام درخواست خدمات پس از فروش، یک کارت گارانتی با جزئیات تکمیل

شده ارائه دهید.

۴. لطفاً با نمایندگی های مستقیم برای خدمات گارانتی تماس بگیرید

۵. لطفاً توجه داشته باشید که تمام عملکردهای محصول بر اساس اشیاء فیزیکی است

گواهینامه گارانتی

اطلاعات مشتری			
نوع محصول		فروشنده	(مهر)
نام مشتری		اطلاعات ارتباط	
تماس فروشنده		تاریخ خرید	
کد SN محصول			
آدرس مشتری			
آدرس فروشنده			
سوابق گارانتی			
تاریخ	مشکلات	تشخیص	اطلاعات بیشتر

برای خدمات گارانتی لطفاً با ما تماس بگیرید: service@kieslect.com

IEC / EN 62133-2: 2017

توصیه های Annex C (آموزنده) به کاربران نهایی

فهرست زیر یک لیست معمولی اما غیر جامع از توصیه های خوب است که باید توسط سازنده تجهیزات به کاربر نهایی ارائه شود.

الف) سلول ها یا باتری های ثانویه را باز یا خرد نکنید.

ب) باتری ها را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

ج) استفاده از باتری توسط کودکان باید تحت نظارت باشد. به خصوص باتری های

کوچک را دور از دسترس کودکان کوچک نگه دارید.

د) در صورت بلعیده شدن سلول یا باتری فوراً به پزشک مراجعه کنید.

ه) سلول ها یا باتری ها را در معرض حرارت یا آتش قرار ندهید. از نگهداری در آن

خودداری کنید نور مستقیم خورشید

و) سلول یا باتری را اتصال کوتاه نکنید. سلول ها یا باتری ها را به طور تصادفی در جعبه

یا کثو قرار ندهید، جایی که ممکن است به یکدیگر متصل شوند یا توسط اجسام

فلزی دیگر اتصال کوتاه شوند.

ز) در صورت نشت سلول. اجازه ندهید مایع با پوست تماس پیدا کند یا چشم ها. اگر

تماس برقرار شده است، ناحیه آسیب دیده را با آن بشوید مقدار زیادی آب مصرف

کنید و به دنبال مشاوره پزشکی باشید.

ح) از شارژر دیگری غیر از شارژر مشخص شده استفاده نکنید برای استفاده با تجهیزات

ا) از هیچ سلول یا باتری که برای استفاده با تجهیزات طراحی نشده است استفاده نکنید.

ی) همیشه باتری توصیه شده توسط سازنده دستگاه را برای تجهیزات خریداری کنید.

ک) سلول‌ها و باتری‌ها را تمیز و خشک نگه دارید.

ل) سلول‌های ثانویه و باتری‌ها باید قبل از استفاده شارژ شوند. همیشه از شارژر صحیح استفاده کنید و برای دستورالعمل‌های شارژ مناسب به دستورالعمل‌های سازنده یا دفترچه تجهیزات مراجعه کنید.

م) هنگامی که از باتری استفاده نمی‌کنید، باتری را برای مدت طولانی شارژ نکنید.

ن) پس از مدت‌های طولانی نگهداری، ممکن است لازم باشد سلول‌ها شارژ و تخلیه شوند یا چندین بار باتری را برای دستیابی به حداکثر کارایی استفاده کنید.

و) ادبیات اصلی محصول را برای مراجعات بعدی حفظ کنید.

پ) از سلول یا باتری فقط در برنامه‌ای که برای آن در نظر گرفته شده است استفاده کنید.