

kIESLECT

Kieslect Calling ウォッチ Ks2 使用説明書



詳細な言語
仕様書の取得

注意事項:

1.1 本社は、予告なく本マニュアルの内容を変更する権利を留保します。一部の機能がソフトウェアの特定のバージョンで異なることは正常です。

1.2 製品を使用する前に、本マニュアルを参照してください。

1.3 製品を使用する前に、APPと同期して時刻を設定し、個人情報を設定する必要があります。

1.4 この製品は3ATMの防水仕様をサポートしており、水泳や浅瀬での使用に適しています。ただし、深海潜水、海泳、またはサウナ、お湯、紅茶などの腐食性の液体には適しておらず、これらによる損傷は製品の保証および無料のメンテナンスサービスを受けることができません。

01 外観と充電



ボタンの機能

アイテム	一回押し	三回押し	長押し	回転
上部ボタン	画面を明るくする/ホーム/メニュー	SOS	Alexa/省エネモードをオフにする	ページめくり/ウォッチフェイス変更
下部ボタン	スポーツモード/画面を明るくする	/	電源オン/電源オフ/再起動	/

注意事項:

- 1、使用する前に充電時間が2時間を下回らないようにしてください。正しい充電アダプターを使用してください(5V 0.5A以上)。
- 2、長時間放置された後にウォッチの電源が入らない場合、再び使用する際に充電ケーブルの充電コンタクトを拭いてください。汗や水の残留物を防ぐためです。

上部ボタン	機能
回転	<ol style="list-style-type: none"> 1.メインダイヤル画面では、メインインターフェースをループで切り替えます。 2.アプリケーションリスト内でアプリケーション間を切り替えます。 3.スポーツリストページでは、スポーツタイプを切り替えます。 4.複数の画面に表示されるページをスクロールします。 5.画面を長押ししてダイヤル置換インターフェースに入り、ダイヤルを切り替えるために回転します。
短押し	<ol style="list-style-type: none"> 1.メインダイヤル画面では、短押しでアプリケーションリストに入ります。 2.アプリケーションリストインターフェースでは、短押しでメインダイヤルインターフェースに戻ります。 3.メインダイヤルやスポーツインターフェース以外では、ボタンを押してダイヤルに戻ります(タイマーやストップウォッチなどがバックグラウンドで実行中の場合も可)。 4.運動中に短押しで一時停止します。 5.デバイスがオンになり、画面がオフの場合、短押しで画面をオンにします。 6.物理ボタンを3回連続で押すと、緊急連絡先を呼び出します
長押し	<ol style="list-style-type: none"> 1.長押し2秒でAlexaに入ります。 2.運動中にボタンを長押しして運動を終了します。 3.省電力モードで省電力モードを終了するために長押しします。 4.電源オフ状態でデバイスをオンするために長押し2秒します。

下部ボタン	機能
短押し	<ol style="list-style-type: none"> 1.デバイスがオンで画面がオフの場合、ボタンを押して画面をオンにします。 2.メインインターフェースとアプリケーションリストで、ボタンを押してスポーツリストに入ります。
長押し	<ol style="list-style-type: none"> 1.長押し5秒でシャットダウン/再起動インターフェースを表示します。 2.8秒以上長押ししていると自動的にリセットして再起動します。 3.デバイスがオフの状態ボタンを長押し2秒してオンにします。

02 装着方法

デバイスは正しく手首に装着してください。手首から1本の指分離し、快適な位置に調整してください。以下の写真を参考にしてください。



間違った装着は、正確でない健康テストデータを引き起こす可能性があります。

03 ダウンロード&アプリへの接続

03.1 QRコードをスキャン






03.2 "KS OS"アプリをインストールします。



KS OS

03.3 "KS OS"アプリケーションを開きます -> 携帯電話でBluetooth接続を有効にします -> アプリケーション内でデバイスのペアリングを検索します(またはデバイス上のQRコードをスキャンします) -> アプリケーション(またはデバイス)でバインドを完了します。



03.4 接続状態を確認します。



*ウォッチのBT通話および音楽再生機能を使用するには、オーディオBluetoothに正常に接続する必要があります。

ウォッチの設定と使用に関する詳細情報は、以下のリンクを参照してください：

<https://www.kieslect.com/guide/user-manual/>

ヒント:

- (1) より良い体験を得るために、Appを最新バージョンにアップグレードしてください。
- (2) Android 6.0およびiOS 9.0以上のシステムはAppと互換性があります。
- (3) Androidとの初回接続時には、「権限」のリマインダーが表示されます。ガイダンスに従い、すべての機能が正常に動作するようにアクセス許可を許可してください。
- (4) 正常に接続するには、携帯電話のBluetooth、GPS、およびネットワークをオンにしてください。
- (5) 使用中にデバイスが検索または接続できない場合は、リセットするか、ウォッチの電源を切って再試行してください。
- (6) 充電中にウォッチの電源を切ることはできません。ウォッチの電源を切るには、まず充電器から切断してください。
- (7) メッセージプッシュなどの機能を使用する場合は、Appスイッチがオンになっていることを確認してください。

具体的な操作は以下の通りです

a."KS OS" アプリを開く



b."デバイス" を選択



c."オンにする" をクリック



04 操作説明

a. ショートカットページ: メインページから下にスライドしてショートカットに移動し、上にスライドして戻ります。



b. 情報ページ: メインページから上にスライドして情報に移動し、下にスライドして戻ります。



c. メインダイヤルを左にスライドして、順番にクイックアプリケーションのアクティビティデータ、歩数、お気に入りのスポーツ、ワンクリック測定、睡眠、天気、音楽を表示します。



d.メインウォッチフェイスインターフェースで、ウォッチ画面を右にスワイプすると、使用習慣に基づいて時間別に異なるアプリやアラートをプッシュするスマートX画面にアクセスできます。



e.ウォッチフェイスを変更するためのクイックアクセス:メインページでウォッチフェイスを長押しします。



f.メインメニューページ:上部ボタンを一度押すとメインメニューに移動し、もう一度クリックして戻ります。設定ページでメニュースタイルを変更できます。



Xスクリーン

毎日の異なる時間帯に、Xスマートスクリーンはユーザーの使用に応じて異なる情報を表示します。詳細なルールに基づいて押される以下の情報は次のとおりです。

06:00 から 10:00	<ol style="list-style-type: none">1、睡眠データ。その日の睡眠データがない場合、睡眠カードは表示されません。2、天気データ。その日の天気データがない場合、天気カードは表示されません。3、運動。運動データがない場合、運動ガイダンスを表示します。4、リマインダー。その日のリマインダーがない場合は表示されません。5、音楽の合図。
10:00 から 21:00	<ol style="list-style-type: none">1、その日の最もよく使用される3つの機能を表示します。2、健康データ。3、アクティビティデータ。4、ガジェット：アラームクロック、ワールドタイム、イベントリマインダー。
00:00 から 06:00	毎日の睡眠のあいさつ。
06:00 から 24:00	Xスクリーンの上部にリマインダー機能がプッシュされます。飲水リマインダー、イベントリマインダー、アラームクロックリマインダーが含まれます。

省電力モード

ユーザーは、制御センター、設定、またはポップアップの低バッテリーのリマインダーでこの機能を有効にできます。ウォッチが省電力モードに入ると、この時点ですべての機能は使用できず、現在の時刻と残りのバッテリーの確認のみができます。また、ボタンを長押しして省電力モードから出ることができます。

非通知モード

ユーザーは、制御センターや設定でこの機能を有効/無効にできます。この機能を有効にすると、ウォッチは非通知モードになり、通話や通知はサイレントでバイブレーションしない（アラームクロックを除く）、手首を上げたときに画面が点灯しません。

振動排水

ユーザーは制御センターでこの機能を開くことができ、ウォッチがホーンの液体を放出するためにオーディオサイクルと振動を再生します。排水が完了した後、ユーザーはプロンプトの方向に沿ってウォッチを振ることで、ホーンの穴の水をより徹底的に排水させることができます。

05 機能紹介

	<p>電話:Bluetoothを介して携帯電話に接続し、通話、応答、通話の切断ができ、通話履歴や一般的な連絡先リストの表示もサポートします。</p>
	<p>音楽:携帯電話に接続した後、音楽を聴くためにアイコン "▶" をオンにする必要があります。</p>
	<p>Alexa:現在、Alexaを介して、ウォッチでストップウォッチ、アラームクロック、カウントダウン、イベントリマインダーサービスをオンにできます。 対応言語:fr-CA、en-AU、de-DE、pt-BR、en-US、fr-FR、en-GB、es-MX、en-IN、it-IT、es-ES</p>
	<p>アクティビティデータ:日常のスポーツデータを記録し、歩数、距離、カロリー、アクティビティ時間を含みます。</p>
	<p>心拍数:Appでモニタリングの時間間隔と心拍数のアラーム閾値を設定し、24時間心拍数をモニタリングします。</p>

	<p>血中酸素:24時間血中酸素状態を監視し、Appで自動モニタリングをオンにできます。</p>
	<p>ストレス:24時間ストレス状態を監視し、Appで自動モニタリングをオンにできます。</p>
	<p>睡眠:睡眠状態と品質を知的にモニタリングし、データを記録し、科学的に睡眠時間を分析します。</p>
	<p>ワークアウト:100種類のスポーツモードをサポートし、心拍数、カロリー消費、歩数、距離、ペース、歩幅、心拍数ゾーン、トレーニング効果を表示できます。</p>
	<p>体エネルギー:人間の心拍数、活動、圧力、睡眠に基づいて人体のエネルギーが測定されます。人体のエネルギーが20%未満またはエネルギーが急速に低下した場合、ウォッチにポップアップリマインダーが表示されます。</p>

	<p>電話を探す:ウォッチがAppに接続されていると、携帯電話を鳴らすことができます。</p>
	<p>瞑想: Breath trainingアイコンをクリックしてこの機能にアクセスします。所望の時間を選択でき、呼吸を調整するのに役立ちます。</p>
	<p>サイクルトラッキング: Appでサイクルトラッキングを開くと、ウォッチにサイクルトラッキングの機能オプションが表示されます。</p>
	<p>周囲の音量:ウォッチでノイズを手動で測定できます。また、ウォッチは自動で24時間ノイズをモニタリングします。</p>
	<p>天気:携帯電話に接続した後、Appで天気機能を開き設定すると、ウォッチに最近の天気情報が表示されます。</p>

	<p>アラーム:ウォッチでアラームを追加、削除したり、アラームをオン/オフにしたり、Appを介してウォッチにアラームを設定したりできます。</p>
	<p>ストップウォッチ:ウォッチをストップウォッチとして使用できます。ストップウォッチには「ラップ」機能があります。</p>
	<p>タイマー:ウォッチで事前に設定された時間のタイマーを設定でき、タイマーが期限に達するとリマインダーが表示されます。タイマーの時間をカスタマイズできます。</p>
	<p>カメラコントロール:携帯電話に接続した後、Appを開くと、ウォッチで携帯電話をリモートで操作して写真を撮影し、遅延時間と連続ショットの回数を設定できます。</p>
	<p>ワールドクロック:ウォッチで自分の都市の時間を確認し、他の国の都市でウォッチに表示される時間をAppで設定できます。</p>

	<p>ランニングコース:ランニングコースはデフォルトで6つのコースを表示します: 6分の簡単なラン、10分の簡単なラン、15分の簡単なラン、ヘルシーラン初級、ヘルシーラン上級、ヘルシーラン強化。これらの科学的で適切なトレーニングコースを通じて、エクササイズストレッチとともにユーザーのランニング能力を徐々に向上させます。</p>
	<p>トレーニング記録:ウォッチで最近のエクササイズ記録を表示でき、エクササイズに関する詳細なデータを含みます。また、Appでエクササイズ記録を表示することもできます。</p>
	<p>イベントリマインダー:Appでリマインダーとリマインダーの時間を設定できます。設定が完了すると、リマインダーはウォッチに同期されます。</p>
	<p>インテリジェントエクササイズ認識:一般的に、エクササイズを開始して5分後に、ウォッチはエクササイズモニタリング機能を有効にするかどうかを確認するポップアップが表示されます。</p>

<p>リマインダー機能</p>	<p>飲水リマインダー、長時間座りすぎリマインダー、心拍数リマインダー、酸素アラート、ストレスリマインダー、着信リマインダー、ソーシャルメッセージプッシュ、歩行リマインダー、エクササイズリマインダー。</p>
<p>その他の機能</p>	<p>大量のオンライン/カスタムウォッチフェイス、起動してウェイクアップ、懐中電灯、輝度調整、複数の着信音、メッセージへのクイックリプライ、AOD (Always On Display)、エクササイズゴールリマインダーなど。</p>

ヒント:

- 1:より詳細な情報分析と記録はAppで確認できます。
- 2:上記の健康データは参考のみであり、医学的な根拠として使用できません。

06 パラメータ

Bluetooth: 5.3

画面サイズ: 2.01"

防水性: 3ATM

重量: 26.3g

バッテリータイプ: リチウムイオン

サイズ: 50.2x37.4x10.6mm

充電電圧: 5V

バッテリー容量: 300mAh

作業温度: 0°C~60°C

07 保証

- 1.通常のハードウェアの故障については1年保証
- 2.以下の理由による不良品は、無料保証サービスには含まれません。

(1)お客様による改造、分解、修理により故障した場合

(2)使用中の落下による破損

(3)故意の損傷、または不適切な使用による故障（例：スマートウォッチの水中での使用、衝撃による破損、使用中のキズ等）。

※補償の範囲は本体部分のみとなり、ご使用中に生じる外観上の変化、液晶画面・バンドの傷などは対象外となります。

使用方法、保証などにスマートウォッチについてご質問がございましたらお気軽にお問い合わせください：
service@kieslect.com