

kIESLECT

Kieslect Calling นานีฬา
Ks2 คู่มือผู้ใช



รับคู่มือ
ใช้ภาษาอื่น ๆ

คำอธิบาย

1.1 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหาในคู่มือนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า โดยทั่วไปแล้วในการเปลี่ยนแปลงของซอฟต์แวร์บางเวอร์ชันจะทำฟังก์ชันบางอย่างเปลี่ยนแปลงด้วย

1.2 โปรดศึกษาคู่มือก่อนใช้ผลิตภัณฑ์

1.3 ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้คุณต้องเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเพื่อซิงโครไนซ์เวลาและตั้งค่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

1.4 ผลิตภัณฑ์นี้รองรับการกันน้ำ 3ATM เหมาะสำหรับสรว่ายน้ำและน้ำตื้น ไม่เหมาะสำหรับการว่ายน้ำในทะเลลึก การดำน้ำลึก น้ำร้อน ซา และของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนอื่นๆ ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพเสียหาย และทำให้การรับประกันผลิตภัณฑ์รวมถึง การบริการซ่อมฟรีเป็นโมฆะ

01 รูปลักษณ์และการชาร์จ



ปุ่มฟังก์ชัน

รายการ	กด1ครั้ง	กดสามครั้ง	กดค้าง	หมุน
ปุ่มบน	แสดงหน้าจอ/ หน้าแรก/เมน	SOS	Alexa/ ปิดโหมดประ ภัยพลังงาน	พลิกหน้า/ การเปลี่ยน หน้าปัดนาฬิกา
ปุ่มล่าง	โหมดกีฬา/ แสดงหน้าจอ	/	เปิด/ ปิดเครื่อง/ รีบูต	/

แนะนำ

1. โปรดชาร์จนาฬิกาเป็นเวลา 2 ชั่วโมงขึ้นไปก่อนใช้งาน และใช้แอดปเตอ์ชาร์จ 5V 0.5A ขึ้นไป

2. หากไม่สามารถเปิดได้หลังจากที่มิได้ใช้งานมาเป็นเวลานาน แนะนำให้ลองเช็ดส่วนของสายชาร์จที่เสียบเข้ากับรูชาร์จ พร้อมกับเช็ดรูชาร์จของตัวนาฬิกาอีกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงน้ำ ของเหลว และสิ่งตกค้างอื่นๆ ที่อาจจะทำให้การชาร์จแบตเตอรี่ล้มเหลว

ปุ่มบน	ปุ่มฟังก์ชัน
<p>ปุ่ม</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. อินเทอร์เน็ตเฟสบนหน้าปิดหลัก สามารถสลับอินเทอร์เน็ตเฟสขั้นแรกโดยไม่มีการวนซ้ำ 2. รายการแอปพลิเคชัน สามารถสลับแอปพลิเคชันในรายการแอปพลิเคชันได้ 3. หน้ารายการออกกำลังกาย สามารถสลับประเภทการออกกำลังกายได้ 4. สามารถเลื่อนดูหน้าต่างๆ ที่แสดงบนหน้าจอได้มากกว่าหนึ่งหน้าจอ 5. แถบหน้าจอค้างไว้เพื่อเข้าสู่หน้าการเปลี่ยนหน้าปิดนาฬิกา และหมุนเพื่อเปลี่ยนหน้าปิดนาฬิกา
<p>กดสั้น</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. อินเทอร์เน็ตเฟสบนหน้าปิดหลัก เข้าไปในรายการแอปพลิเคชัน 2. อินเทอร์เน็ตเฟสบนรายการแอปพลิเคชัน กดสั้นๆ เพื่อกลับไปยังอินเทอร์เน็ตเฟสหน้าปิดหลัก 3. อินเทอร์เน็ตเฟสที่ไม่ใช่หน้าปิดหลักและไม่ใช่การออกกำลังกาย คลิกลูกปุ่มเพื่อกลับไปหน้าปิด (อนุญาต: ตัวตั้งเวลา ตัวจับเวลาทำงานอยู่เบื้องหลัง) 4. ขณะออกกำลังกายสามารถกดสั้นๆ เพื่อหยุดชั่วคราว 5. ในสถานะเปิดเครื่องและอยู่ในขณะที่หน้าจอดับอยู่ ให้คลิกลูกปุ่ม เพื่อหน้าจอสว่างขึ้น 6. กดปุ่มสั้นๆ สามครั้งติดต่อกันเพื่อโทรหาผู้ติดต่อฉุกเฉิน
<p>กดค้าง</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. กดค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเข้าสู่ Alexa 2. กดปุ่มค้างไว้ระหว่างออกกำลังกาย เพื่อสิ้นสุดการออกกำลังกาย 3. กดค้างในโหมดประหยัดพลังงาน เพื่อออกจากโหมดประหยัดพลังงาน 4. ในสถานะเปิดเครื่อง ให้กดค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อปิดเครื่อง

ปุ่มลง	ปุ่มฟังก์ชัน
กดสั้น	<ol style="list-style-type: none"> 1. ในสถานะเปิดเครื่องและอยู่ในขณะที่หน้าจอดับอยู่ คลิกรูปปุ่มเพื่อหน้าจอสว่างขึ้น 2. อินเทอร์เน็ตฟลัชชิ่งแรกกับรายการแอปพลิเคชัน โดยการคลิกรูปปุ่ม เข้าสู่รายการออกกำลังกาย หลังจากนั้นแตะเพื่อเริ่มออกกำลังกาย
กดค้าง	<ol style="list-style-type: none"> 1. กดค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อทำการเปิดเครื่อง/รีสตาร์ท 2. กดค้างไว้มากกว่า 8 วินาทีเพื่อรีเซ็ตและรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ

02 วิธีการสวมใส่

โปรดสวมนาฬิกาบนข้อมืออย่างถูกต้อง ห่างจากข้อมือประมาณหนึ่งนิ้ว และปรับให้อยู่ในท่าที่สบายรูปภาพต่อไปนี้ใช้สำหรับอ้างอิง



เตือน: การสวมใส่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องมีผลทำให้ข้อมูลนั้นคลาดเคลื่อนได้

03 การดาวน์โหลดและเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน

03.1 สแกนคิวอาร์โค้ด



03.2 ติดตั้งแอปพลิเคชัน "KS OS"




03.3เปิดแอปพลิเคชัน "KS OS" -> เปิดการเชื่อมต่ออุปกรณ์
 โทรศัพท์มือถือของคุณ -> ค้นหาการจับคู่อุปกรณ์บนแอปพลิเคชัน
 (หรือสแกนรหัส QR บนอุปกรณ์) -> ดำเนินการผูกบนแอปพลิเคชัน
 (หรือบนอุปกรณ์) สำเร็จ

01




02



03




04



05



06



03.4 ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ



* หากต้องการใช้ฟังก์ชันการโทรและฟังเพลงผ่านบนนาฬิกา จะต้องเชื่อมต่อบลูทูธให้เรียบร้อย

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าและการใช้งานนาฬิกา
ได้ที่: <https://www.kieslect.com/guide/user-manual/>

คำเตือน

1. โปรดอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น
2. สามารถใช้งานได้กับระบบ android 6.0 และ iOS 9.0 ขึ้นไป
3. ครั้งแรกที่เชื่อมต่ระบบ android นั้น ข้อความแจ้ง "การอนุญาต" จะปรากฏขึ้นอนุญาตการเข้าถึงตามที่ ข้อความปรากฏ เพื่อสามารถใช้งานฟังก์ชันต่างๆได้อย่างไม่ขัดข้อง
4. โปรดเปิดลูกรอบนโทรศัพท์มือถือ GPS และเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเพื่อเชื่อมต่อ
5. หากระหว่างการใช้งานไม่สามารถค้นหาหรือเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ โปรดรีเซ็ตหรือปิดนาฬิกาแล้วลองอีกครั้ง
6. หากนาฬิกากำลังชาร์จจะไม่สามารถปิดเครื่องได้ หากต้องการปิดนาฬิกา ให้ถอดสายออกจากที่ชาร์จก่อน
7. หากต้องการใช้ฟังก์ชันพyxข้อความหรืออื่นๆ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดสวิตช์แอป แล้ว

ขั้นตอนการใช้งานมีดังนี้

a. ติดตั้งแอป "KS OS"



b. เลือกอุปกรณ์



c. คลิก "เปิด"



04 ขั้นตอนการวีใช้งาน

a. หน้าทางลัด: ปิดลงจากหน้าหลักเพื่อเข้าสู่หน้าทางลัด หากต้องการ ย้อนกลับให้ปิดขึ้น



b. หน้าข้อมูล: ปิดขึ้นจากหน้าหลักเพื่อเข้าสู่หน้าข้อมูล หากต้องการ ย้อนกลับให้ปิดลง



c. เลื่อนเป็นเมนูหลักไปทางซ้ายเพื่อแสดงข้อมูลกิจกรรม รมการใช้งานอย่างรวดเร็ว ก้าวเดิน กีฬาที่ต้องการ การวัดในคลิกเดียว การนอน สภาพอากาศ เพลง



d. บนอินเทอร์เฟซหน้าปัดนาฬิกาหลัก ให้ปิดไปทางขวาบนหน้าจอนาฬิกา คุณสามารถเข้าถึงหน้าจอ X อัจฉริยะได้ ซึ่งเป็นไปตามเวลา พลิกดินแอป และการแจ้งเตือนต่างๆ ตามพฤติกรรมการใช้งานของคุณ



e. สลับหน้าปัด: กดค้างที่หน้าจอหรือหมุนปุ่มบนเพื่อเปลี่ยน



f. หน้าเมนูหลัก: กดปุ่มด้านบน 1 ครั้ง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก ย้อนกลับ กด 1 ครั้ง หน้าการตั้งค่าสามารถเปลี่ยนรูปแบบเมนูได้



หน้าจ X

ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันในแต่ละวัน หน้าจ X อัจฉริยะจะแสดงข้อมูลที่แตกต่างกันตามการใช้งานของผู้ใช้ ข้อมูลต่อไปนี้ถูกผลักดันโดยกฎรายละเอียดดังต่อไปนี้

06:00 น. - 10:00 น	<ol style="list-style-type: none">1. ข้อมูลการนอนหลับ หากไม่มีข้อมูลการนอนหลับในวันนั้น การ์ดสลิปจะไม่แสดง2. ข้อมูลสภาพอากาศ หากไม่มีข้อมูลสภาพอากาศในวันนั้น การ์ดสภาพอากาศจะไม่แสดง3. ออกกำลังกาย แสดงคำแนะนำการเคลื่อนไหวเมื่อไม่มีข้อมูลการเคลื่อนไหว4. การแจ้งเตือน ไม่มีการเตือนในวันที่จะไม่แสดง5. คิวดนตรี
10:00น. - 21:00น	<ol style="list-style-type: none">1. แสดงฟังก์ชันที่ใช้บ่อยที่สุดสามฟังก์ชันในแต่ละวัน2. ข้อมูลด้านสุขภาพ3. ข้อมูลกิจกรรม4. อุปกรณ์: นาฬิกาปลุก เวลาโลก การแจ้งเตือนกิจกรรม
00:00น. - 06:00น	การแจ้งเตือนนอนทุกวัน
06:00น. - 24:00น	ฟังก์ชันเตือนความจำจะถูกกดที่ด้านบนของหน้าจ X รวมถึงการแจ้งเตือนน้ำดื่ม การแจ้งเตือนกิจกรรม การแจ้งเตือนนาฬิกาปลุก

โหมดประหยัดพลังงาน

ผู้ใช้สามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ได้โดยศูนย์ควบคุม การตั้งค่า หรือปุ่มปัดปุ่มเลื่อนแบบเดอริ์หรือเลื่อน หลังจากเปิดใช้งาน นาฬิกาให้เข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานแล้ว ขณะนี้ฟังก์ชันทั้งหมดไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อตรวจสอบเวลาปัจจุบันและแบบเดอริ์ที่เหลือน้อยเท่านั้น นอกจากนี้ ให้กดปุ่มค้างไว้เพื่อออกจากโหมดประหยัดพลังงาน

โหมดห้ามรบกวน

ผู้ใช้สามารถเปิด/ปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ได้โดยศูนย์ควบคุมหรือการตั้งค่า หลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ นาฬิกาจะเข้าสู่โหมดห้ามรบกวน การโทร และการแจ้งเตือนจะเงียบลงและไม่สั่น (ยกเว้นนาฬิกาปลุก) และหน้าจอจะไม่สว่างขึ้นเมื่อยกข้อมือขึ้น

การระบายน้ำแบบสันสะเทือน

ผู้ใช้สามารถเปิดฟังก์ชันนี้โดยศูนย์ควบคุม หลังจากเปิดลำโพง นาฬิกาจะเล่นวงจรรีเสียงและการสันสะเทือนเพื่อปล่อยของเหลวออกจากลำโพง หลังจากการระบายน้ำเสร็จสิ้น ผู้ใช้จะเขย่านาฬิกาไปตามทิศทางของการแจ้งเตือน ซึ่งจะทำให้น้ำในรูลำโพงระบายน้ำได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น

05 ฟังก์ชันการใช้งาน

	<p>โทรศัพท์ : เชื่อมต่อกับมือถือโดยผ่านบลูทูธ สามารถโทรออก รับสาย วางสาย รองรับการดูบันทึกการโทรและรายชื่อผู้ติดต่อที่ใช้น้อย</p>
	<p>เพลง: หลังจากเชื่อมต่อกับทีวีสีฟท์แล้ว ให้ เปิดไอคอน “▶” เพื่อฟังเพลง</p>
	<p>"Alexa: ขณะนี้ผ่าน Alexa คุณสามารถเปิด นาฬิกาจับเวลา นาฬิกาปลุก นับถอยหลัง การเตือนเหตุการณ์บนนาฬิกาได้ ภาษาที่รองรับ: fr-CA, en-AU, de-DE, pt-BR, en-US, fr-FR, en-GB, es-MX, en-IN, it-IT, es-ES"</p>
	<p>ข้อมูลกิจกรรม: บันทึกข้อมูลกีฬารายวัน รวมถึงจำนวนก้าว ระยะทาง แคลอรี เวลากิจกรรม</p>
	<p>บันทึกการออกกำลังกาย: บันทึกข้อมูลกีฬาประจำวัน รวมถึงจำนวนก้าว ระยะทาง แคลอรี และเวลาออกกำลังกาย</p>

	<p>ค่าออกซิเจนในเลือด: ตรวจสอบค่าออกซิเจนในเลือดตลอด 24 ชั่วโมง สามารถเปิดใช้งานการตรวจสอบอัตโนมัติได้บนแอป</p>
	<p>ความดัน: ตรวจสอบความดันตลอด 24 ชั่วโมงสามารถเปิดใช้งานการตรวจสอบอัตโนมัติได้บนแอป</p>
	<p>การนอนหลับ: ตรวจสอบสถานะและคุณภาพการนอนหลับของคุณอย่างชาญฉลาด บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์หัวลานอนตามหลักวิทยาศาสตร์</p>
	<p>การออกกำลังกาย: รองรับโหมดกีฬา 100 โหมด คุณสามารถดูอัตราการเต้นของหัวใจ แคลอรี่ที่เผาผลาญไป จำนวนก้าว ระยะทาง ความเร็ว จังหวะ อัตราการเต้นของหัวใจ และ ผลของการฝึก</p>
	<p>พลังงานของร่างกาย: พลังงานของร่างกายมนุษย์วัดตามอัตราการเต้นของหัวใจ กิจกรรม ความดัน และการนอนหลับของมนุษย์ เมื่อพลังงานของร่างกายมนุษย์น้อยกว่า 20% หรือพลังงานลดลงอย่างรวดเร็ว นาฬิกาจะมีการแจ้งเตือนแบบป๊อปอัป</p>

	<p>ค้นหาโทรศัพท์: เมื่อนาฬิกาเชื่อมต่อกับแอป คุณสามารถทำให้โทรศัพท์ของคุณดังได้</p>
	<p>“การทำสมาธิ: คลีกไอคอนการฝึกลมหายใจเพื่อเข้าถึงคุณสมบัตินี้ คุณสามารถเลือกระยะเวลาได้ ซึ่งจะช่วยให้ปรับการหายใจของคุณ”</p>
	<p>การติดตามรอบเดือน: หลังจากเปิดการติดตามรอบเดือนบนแอป นาฬิกาจะแสดงตัวเอนกฟังก์ชันการติดตามรอบเดือน</p>
	<p>ระดับเสียงแวดล้อม: คุณสามารถวัดเสียงรบกวนบนนาฬิกาได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้นาฬิกายังรองรับระบบตรวจสอบเสียงรบกวนอัตโนมัติตลอดเวลา</p>
	<p>สภาพอากาศ: หลังจากเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ เปิดและตั้งค่าฟังก์ชันสภาพอากาศใน App นาฬิกาสามารถแสดงข้อมูลสภาพอากาศในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาได้</p>

	<p>การปลุก: คุณสามารถเพิ่ม ลบการปลุก หรือเปิด/ปิดการปลุกบนนาฬิกา และยังตั้งการปลุกสำหรับนาฬิกาผ่านแอปได้อีกด้วย</p>
	<p>นาฬิกาจับเวลา: ใช้นาฬิกาเป็นนาฬิกาจับเวลา นาฬิกาจับเวลามีฟังก์ชัน "รอบ"</p>
	<p>ตัวจับเวลา: คุณสามารถตั้งเวลาด้วยระยะเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าบนนาฬิกาได้ และเครื่องจับเวลาจะเตือนคุณเมื่อตัวจับเวลาหมดอายุ คุณสามารถปรับเวลาในการจับได้</p>
	<p>การควบคุมกล้อง: เปิดแอปหลังจากเชื่อมต่อ โทรศัพท์ นาฬิกาสามารถควบคุมโทรศัพท์มือถือ ที่จากระยะไกลเพื่อถ่ายภาพและตั้งเวลาใน การถ่ายภาพได้</p>
	<p>นาฬิกาโลก: คุณสามารถตรวจสอบเวลาในเมืองของคุณได้ และตั้งเวลาบนแอปให้แสดงบนนาฬิกาในเมืองต่างๆ ในประเทศอื่นๆ</p>

	<p>“หลักสูตรการวิ่ง: หลักสูตรการวิ่งจะแสดง 6 หลักสูตรตามค่าเริ่มต้น: วิ่งง่าย 6 นาที วิ่งง่าย 10 นาที วิ่งง่าย 15 นาที วิ่งเพื่อสุขภาพเบื้องต้น วิ่งเพื่อสุขภาพขั้นสูง เพิ่มความเข้มข้นการวิ่งเพื่อสุขภาพ ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมทางวิทยาศาสตร์และสมเหตุสมผลข้างต้นพร้อมการออกกำลังกายยืดกล้ามเนื้อ ค่อยๆ ปล่อยให้ผู้ใช้ปรับปรุงความสามารถในการวิ่ง”</p>
	<p>บันทึกการออกกำลังกาย: คุณสามารถดูบันทึกการออกกำลังกายล่าสุดของคุณได้บนนาฬิกา รวมถึงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการออกกำลังกายของคุณ คุณยังสามารถดูบันทึกการออกกำลังกายบนแอปได้</p>
	<p>การแจ้งเตือนกิจกรรม: คุณสามารถตั้งเวลาเตือนความจำบนแอปได้ เมื่อการตั้งค่าเสร็จสิ้น ระบบเตือนความจำจะซิงโครไนซ์กับนาฬิกา</p>
	<p>การจดจำการออกกำลังกายอัจฉริยะ: โดยทั่วไป หลังจากออกกำลังกายไปแล้ว 5 นาที นาฬิกาจะปรากฏขึ้นเพื่อเตือนว่าจะเปิดใช้งานฟังก์ชันการตรวจสอบการออกกำลังกายหรือไม่</p>

<p>ฟังก์ชันเพื่อความจำ</p>	<p>การแจ้งเตือนการดื่มน้ำ การแจ้งเตือนประจำ การแจ้งเตือนอัตราการเต้นของหัวใจ การแจ้งเตือนออกซิเจน การแจ้งเตือนความเครียด การแจ้งเตือนการโทร การแจ้งเตือนข้อความโซเชียล การแจ้งเตือนการเดิน การแจ้งเตือนการออกกำลังกาย</p>
<p>ฟังก์ชันอื่นๆ</p>	<p>หน้าปัดนาฬิกาออนไลน์ /กำหนดเองขนาดใหญ่ การปลุก โฟฉาย การปรับความสว่าง เสียงเรียกเข้าหลายเสียง ตอบกลับข้อความอย่างรวดเร็ว AOD การแจ้งเตือนเป้าหมายการออกกำลังกาย เป็นต้น</p>

ข้อควรทราบ

1 : คุณสามารถจัดการวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมและบันทึกข้อมูลบนแอป

2: ข้อมูลด้านสุขภาพข้างต้นใช้สำหรับการอ้างอิง เท่านั้น และไม่สามารถใช้เป็นพื้นฐานทางการ แพทย์ได้

06 ข้อมูลผลิตภัณฑ์

บลูทูธ: 5.3

ขนาดหน้าจอ: 2.01 นิ้ว

ระดับป้องกันน้ำ: 3ATM

น้ำหนักสุทธิ : 26.3 กรัม

ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ลิเธียม

ขนาดสินค้า : 50.2*37.4*10.6 mm

สายชาร์จ : 5V

ความจุแบตเตอรี่: 300mAh

อุณหภูมิในการทำงาน: 0°C ~ 60°C

07 เงื่อนไขการซ่อมบำรุง

- รับประกันหนึ่งปีสำหรับข้อบกพร่องของฮาร์ดแวร์ แบตเตอรี่และสายชาร์จรับประกันครึ่งปี
- ข้อบกพร่องที่เกิดจากสาเหตุต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในบริการรับประกันฟรี
 - (1) การประกอบหรือถอดชิ้นส่วน
 - (2) ตกเสียหายระหว่างการใช้งาน
 - (3) ความเสียหายที่ผู้ใช้งานกระทำทั้งหมดหรือเกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมของบุคคลที่สาม (เช่น น้ำเข้าไปในนาฬิกาอัจฉริยะ ถูกกระแทกหรือขูดขีดระหว่างการใช้งาน เป็นต้น)
- เมื่อขอบริการหลังการขาย โปรดกรอกรายละเอียดใบรับประกันให้ครบถ้วน
- โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายโดยตรง หากต้องการรับบริการประกันหลังการขาย
- ฟังก์ชันทั้งหมดของผลิตภัณฑ์นี้ให้ยึดผลิตภัณฑ์จริงเป็นหลัก

ใบรับประกัน			
ข้อมูลลูกค้า			
ประเภทผลิตภัณฑ์		ตัวแทนจำหน่าย	(ประทับตรา)
ชื่อลูกค้า		ช่องทางติดต่อ	
ข้อมูลการติดต่อตัวแทนจำหน่าย		วันที่ซื้อ	
รหัส SN สินค้า			
ที่อยู่ลูกค้า			
ที่อยู่ตัวแทนจำหน่าย			
บันทึกการบำรุงรักษา			
วันที่	ปัญหา	ข้อเท็จจริง	เพิ่มเติม

ติดต่อเรา: service@kieslect.com

IEC / EN 62133 - 2:2017

Annex C (ข้อมูล)

คำแนะนำสำหรับผู้ใช้งาน

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำโดยทั่วไปจากผู้ผลิตอุปกรณ์ถึงผู้ใช้งาน

- a) อย่าแยกชิ้นส่วนหรือฉีกทำลายแบตเตอรี่และแบตเตอรี่สำรอง
- b) เก็บแบตเตอรี่ให้พ้นและห่างไกลจากเด็ก
- c) ดูแลเด็กให้อยู่ในการควบคุมเมื่อชาร์จแบตเตอรี่ และเก็บให้พ้นจากรถมือเด็ก
- d) หากกลืนแบตเตอรี่เข้าไป ให้รีบไปพบแพทย์ทันที
- e) ควรเก็บกล่องใส่แบตเตอรี่ให้พ้นจากแสงแดดและความร้อน
- f) ควรหลีกเลี่ยงการเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่เสี่ยงเกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือไม่ควรเก็บไว้กับวัตถุที่ทำปฏิกิริยาเคมีต่อกันและทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
- g) หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงเมื่อเกิดการรั่วไหลของแบตเตอรี่ และห้ามสัมผัสดวงตาโดยเด็ดขาด หากเกิดการสัมผัสขึ้นควรรีบใช้น้ำเปล่าล้างความสะอาดบริเวณที่สัมผัส และรีบไปพบแพทย์ทันที
- h) ห้ามใช้ที่ชาร์จใดๆ เว้นแต่จะได้รับการออกแบบมาสำหรับใช้กับอุปกรณ์
- i) ห้ามใช้ที่ชาร์จที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับอุปกรณ์
- j) ควรซื้อแบตเตอรี่จากผู้ผลิตอุปกรณ์แนะนำสำหรับอุปกรณ์นี้
- k) เก็บรักษาแบตเตอรี่ในที่ที่สะอาดและแห้ง

- l) ชาร์จแบตเตอรี่และแบตเตอรี่สำรองก่อนใช้งาน และศึกษาคำแนะนำของผู้ผลิตหรือคู่มืออุปกรณ์สำหรับคำแนะนำในการชาร์จที่ถูกต้อง
- m) อย่าชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้เป็นเวลานานเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- n) หากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน อาจจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่หลายครั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- o) เก็บเอกสารต้นฉบับของผลิตภัณฑ์ไว้ เพื่อใช้ศึกษาอ้างอิงในอนาคต
- p) ใช้แบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องเท่านั้น